

Kullanım

1. Küçük tavayı **biraz** yağ ile yağlayın.
2. Küçük tavayı doldurun.
3. Spatulayı çubuğun altına itin ve geçme yerine takın (Resim 1).
4. Küçük tavayı ızgaranın üzerine bırakın ve spatulayı tekrar çıkarın.
5. Malzemeler pişince onları spatulayla küçük tavadan alın.
6. İkinci bir spatulayı alın ve malzemeleri spatulanın düz tarafıyla küçük tavadan dışarı itin (Resim 2). Sıcak küçük tavayı her zaman uygun, ısıya dayanıklı bir altlığın üzerine koyun.



Resim 1



Resim 2

Kullanım için önemli bilgiler

- Küçük tavalar ızgara üzerinde kullanım için tasarlanmıştır. Ayrıca fırında da kullanılabilirler. Fakat ocak üzerinde kullanmayın!
- Küçük tavaları ızgaranın üzerine oturtmak ve oradan indirmek için her zaman spatulayı kullanın. Yanma tehlikesi vardır!
- Küçük tavaları ızgaranın ortasına değil sadece kenarına yerleştirin.
- Küçük tavaları ızgaranın üzerine bıraktığınız an spatulayı çıkarın.
- Emaye kaplama kesilmeye ve çizilmeye karşı dayanıklıdır, ancak en kötü durumda tavalarda keskin veya sivri uçlu aletler (örn. bıçak) yoğun olarak kullanılırsa çizilebilir. Yemekleri almak için her zaman ahşap spatulaları kullanın.
- Tavalarının fazla ısınmalarından kaçının. Boş durumda ızgaranın üzerine koymayın.
- Küçük tavaları şok ısılara maruz bırakmayın. Sıcak küçük tavaları, örn. hiçbir zaman soğuk, ıslak veya hassas altlığın üzerine koymayın. Aksi halde emaye kaplaması zarar görebilir.

Temizleme ve bakım

- Küçük tavaları ve spatulaları ilk kullanımdan önce ve her kullanımdan sonra sıcak su ve hassas bir bulaşık deterjanı ile yıkayın.
- Küçük tavalar bulaşık makinesinde yıkanabilir, ancak özenli şekilde elde yıkamayı tavsiye ediyoruz. Böylece emaye kaplamanın kendine özgü parlaklığını elde edersiniz.
- Küçük tavaları ve spatulaları mümkünse kullanımdan hemen sonra temizleyin, böylece yemek artıkları kolayca çıkarılabilir. Küçük tavaları temizlemeden önce yeterince soğumaya bırakın.
- Zorlu veya yanmış yemek artıklarını temizlemeden önce suda bekletin. Daha sonra yumuşak bir süngerle veya yumuşak ve esnek kıllı bir fırçayla hafifçe temizleyin.
- Temizlemek için aşındırıcı deterjanlar ve keskin veya sivri, örn. tel sünger veya fırça, bulaşık teli, seramik partiküllü temizleme süngeri vb. gibi yardımcı nesnelere kullanmayın. Bunlar kaplamanın çizilmesine yol açar ve böylece emaye - cam gibi - parlaklığını yitirir.

- Dođal kireç kalıntılarının oluşmasını engellemek için küçük tavaları yıkadıktan hemen sonra kurulayın. Sirkeli su ile olası kireç lekeleri sorunsuz bir şekilde çıkarılır.
- Spatulaları uzun süre deterjanlı suda bekletmeyin. Aksi halde ahşap şişebilir. Spatulaları yıkadıktan hemen sonra kurulayın ve kuru bir şekilde kaldırın. Spatulalar bulaşık makinesinde yıkanmak için uygun değildir.
- Gerektiğinde spatulayı uygun bir pişirme yağıyla (keten tohumu yağı değil!) yağlayın. Bunun için yumuşak, tüy bırakmayan bir beze veya fırçaya birkaç damla yağ damlatın ve tahtayı bununla ovalayın. Yağ fazlalığını bir bezle silin. Spatulayı tekrar kullanmadan önce yağın iyice emilmesini sağlayın.

Ürün numarası: 608 961



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.com.tr