

Bakımla ilgili aşağıdaki hususlara dikkat etmenizi öneririz:

- Bıçakları üzerine yapışmış gıda artıklarıyla bırakmayın, kullanımın hemen ardından iyice temizleyin. Eğer hemen yıkamak için fırsatınız yoksa ılık suyla biraz durulayın.
- Bıçaklar bulaşık makinesinde yıkanabilir olsa da, bu bıçak ağzlarının aşırı aşınmalarına yol açabilir. Bundan dolayı **daha hassas olan elle yıkamayı** tavsiye ediyoruz. Bunun için sadece yumuşak bulaşık deterjanı kullanın ve ardından bıçakları hemen yumuşak bir bezle parlatın. Bu sayede doğal kireç kalıntılarının oluşturduğu lekeleri önlemiş olursunuz.
- Eğer bıçakları bulaşık makinesinde yıkarsanız, yıkadıktan sonra mümkün olduğunca kısa süre içinde bulaşık makinesinden çıkarın ve gerekirse iyice kurulayın. Plastik saplar en fazla 65 °C suda yıkanabilir. Uygun bir yıkama programı seçin, bıçakları doğrudan ısıtma spiralinin üzerine yerleştirmeyin.
- Tencere, tavalar veya hasarlı bulaşık sepetlerinden gelen küçük pas parçacıkları, öncelikle metal parçalara tutunur ve pas lekesi olarak görünür. Bu lekeleri, daha fazla yayılmaları için bir metal bakım deterjanı ile temizleyin.

## Tchibo Ekibiniz