

Değerli Müşterimiz!

tr

Bakımla ilgili aşağıdaki hususlara dikkat etmenizi öneririz:

- Bıçakları üzerine yapışmış gıda artıklarıyla bırakmayın, kullanımın hemen ardından iyice temizleyin. Eğer hemen yıkamak için fırsatınız yoksa ılık suyla biraz durulayın.
- Bıçaklar bulaşık makinesinde yıkanabilir olsa da, bu bıçak ağzlarının aşırı aşınmalarına yol açabilir. Bundan dolayı **daha hassas olan elle yıkamayı** tavsiye ediyoruz. Bunun için sadece yumuşak bulaşık deterjanı kullanın ve ardından bıçakları hemen yumuşak bir bezle parlatın. Bu sayede doğal kireç kalıntılarının oluşturduğu lekeleri önlemiş olursunuz.
- Eğer bıçakları bulaşık makinesinde yıkarsanız, yıkadıktan sonra mümkün olduğunca kısa süre içinde bulaşık makinesinden çıkarın ve gerekirse iyice kurulayın. Plastik saplar en fazla 65 °C suda yıkanabilir. Uygun bir yıkama programı seçin, bıçakları doğrudan ısıtma spiralinin üzerine yerleştirmeyin.
- Tencere, tavalar veya hasarlı bulaşık sepetlerinden gelen küçük pas parçacıkları, öncelikle metal parçalara tutunur ve pas lekesi olarak görünür. Bu lekeleri, daha fazla yayılmaları için bir metal bakım deterjanı ile temizleyin.

Tchibo Ekibiniz