



Kapaklı cam kase

tr Ürün bilgisi

Değerli Müşterimiz!

Yen cam kaseniz ile gıdaları sadece saklama, dondurma, taşıma ve servis etmenin haricinde aynı zamanda gıdaları da ısıtabilirsiniz. Kapağı sayesinde yemekleriniz hava almayacak ve sızmayacak şekilde paketlenir.

Sizin için hazırladığımız bilgileri dikkatlice okuyun.

Yeni kapaklı cam kasenizi güle güle kullanın ve afiyet olsun!

Tchibo Ekibiniz



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Önemli bilgiler



Kullanmadan önce bütün ambalaj malzemelerini ve folyoları çıkarın.

- Cam kabı besinlerin pişirilmesi ve ısıtılması için olduğu gibi taşınması ve dondurulması için de uygundur.
Kalıp fırında, mikrodalgada ve aynı zamanda buzdolabı ve dondurucuda kullanım için uygundur.
- **Cam kabı** -40 °C'den +200 °C'ye kadar sıcaklıklara dayanıklıdır.
Kapak -20 °C'den +80 °C'ye kadar sıcaklıklara dayanıklıdır.
- Fırında ve mikrodalgada ısıtmak için cam kabı daima **kapaksız** şekilde kullanın. Kapağı yerleştirmeden önce cam kabın ve besinlerin soğumasını bekleyin.

- Kapađı kapatmadan önce contanın kapađa dođru yerleřtirilmiř olmasına dikkat edin.
- Cam kabın ađık alevlerin, sıcak ocakların, fırın tabanının veya diđer ısı kaynaklarının üzerine koymayın.
- Cam kapta yiyecek ısıttıđınızda veya piřirdiđinizde, bunları sadece bir fırın eldiveni vb. ile tutun. Yanma tehlikesi sız konusudur!
- Cam kabı fırından ıkardıđınızda sıkıca tutun, bu řekilde ellerinizden kayıp dūřmez.
- Kalıba sert vuruřlar yapmaktan kaının.
- Sıcak cam kabı ani sıcaklık deđiřikliklerine maruz bırakılmamalıdır, aksi takdirde cam kırılabilir. Yaralanma tehlikesi bulunmaktadır! Sıcak cam kabı asla sođuk ya da ıslak olabilecek bir altlık üzerine yerleřtirmeyin.
- Camda atlaklar veya tahrip olmuř yerler gibi hasar belirtileri varsa rn artık kullanılmamalıdır, aksi halde tamamen kırılabilir.
- Sıcak cam kabı her zaman uygun, ısıya dayanıklı bir altlıđın stne koyun.
- Cam kabı ve kapađı ilk kullanımdan nce ve her kullanımdan sonra sıcak su ve biraz bulařık deterjanı ile yıkayın. Keskin temizleme maddeleri ve sert fıralar, keskin nesnelere veya ovma sngerleri kullanmayın. Ardından tm paraları iyice kurulayın.
Kapaklı cam kase bulařık makinesinde yıkamaya uygundur. Ancak kapađı dođrudan ısıtıcı ubukların üzerine yerleřtirmeyin. Detaylı temizlik iin kapaktaki contayı ıkarın. Contayı yeniden yerine takmadan nce kapak ve contanın tamamen kurumasını sađlayın.
- Sızdırmaz conta kapaktan zlebilir. Bu normaldir ve kapađın kalitesi veya fonksiyonunu olumsuz ynde etkilemez. Contayı tekrar yerleřtirin ve kapađı alıřılmıř řekilde kullanmaya devam edin.
- Yođun rengi olan gıdalar (rn. havu) kapađın alt kısmında renklenme yapabilir. Bunlar sađlıđa zararlı olmayıp, kapađın kalitesini veya fonksiyonunu etkilemez.