



Mayalama sepeti

tr Ürün bilgisi

Değerli Müşterimiz!

Maya hamuru için iyi mayalama koşulları ekmeğin lezzetini artırır. İyi mayalama koşulları bir mayalama sepetinde mevcuttur, çünkü ısıyı depolar ve eşit şekilde iletebilir. Ayrıca malzeme, hamurun terlemesini önler. Bununla birlikte mayalama sepeti, hamuru cereyandan korur ve ekmeğe şeklini, desenini ve tipik kıvamını verir.

QR kodunu tarayın ve denemek için iki lezzetli ekmek tarifi bulun!

Yeni ürününüzü güle güle kullanın ve afiyet olsun!

Tchibo Ekibiniz



Önemli Bilgiler!

Mayalama sepeti sadece maya hamurunun kabarması için öngörölmüştür. Pişirmek için uygun değildir. Sterilizasyon haricinde sıcak fırına koymayın. Yangın tehlikesi vardır! Mayalama sepeti yağ vb. ile yağlanmamalı ve su, bulaşık deterjanı vb. ile yıkanmamalıdır.

Mayalama sepeti yağ veya benzeri ile yağlanmamalı ve su, bulaşık deterjanı veya benzeri ile yıkanmalıdır.

Yuvarlamasına şekillendirilmiş hamurun her tarafını iyice unlayın ve ayrıca hamuru mayalama sepetine koymadan önce mayalama sepetini iyice unlayın. Hamur, sepetin duvarına yapışıyorrsa hamur çok nemlidir ve mayalama sepetine yeterince un serpilmemiştir.

Hazırlanan hamuru mayalama sepetine koyun ve kumaş parçasını mayalama sepetinin üzerine koyun veya temiz bir mutfak havlusu ile örtün. Hamuru yakl. 1 saat 30 dakika dinlendirin. Burada yakl. 35 °C'lik bir sıcaklık idealdir.

Dinlenmeye bıraktıktan sonra hamuru, mayalama sepetinden devirmek için hamurun üzerini pişirme kağıdı ile örtün ve bir elinizle yerinde tutun, sepeti ters çevirin ve hamuru pişirme kağıdı ile birlikte fırın tepsisi üzerine yerleştirin. Ardından mayalama sepetini çıkarın. Böylece hamurun fırın tepsisi üzerine düşmesini önlersiniz. Çünkü düşmesi nedeniyle hamur tekrar çökebilir.

Hamurun dađılmaması için fırın tepsisini hızlı bir şekilde fırına itin.

Küf oluşumunu önlemek için kullanımdan sonra mayalama sepetinin tamamen kurumasını bekleyin.

Bunun için fırının kalan ısısından faydalanabilirsiniz.

Mayalama sepeti tamamen kuruduğunda, kalan unu ve kuru hamuru yumuşak bir fırça ile çıkarın ve mayalama sepetini silkeleyerek temizleyin.

Mayalama sepetini düzenli aralıklarla sterilize edin, bunun için doldurmadan yakl. 30 - 40 dakika maks. 120 °C fırına koyun.

Kumaş parçası %100 pamuktan üretilmiştir. Bunu 30 °C'de makinede yıkayabilirsiniz. Dikilmiş olan bakım etiketini de dikkate alın.



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Ürün numarası: 696 557

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.tr