

Ürün bilgisi

Yapışmaz kaplamalı bu yüksek kaliteli alüminyum tava gazlı, elektrikli, cam seramik ve induksiyonlu ocaklar için uygundur.

İki paslanmaz çelik disk alüminyum tabana kaynaştırılmıştır. Bu, tavayı yüksek sıcaklıklara ve deformasyona karşı dayanıklı hale getirir.

Tava **maks. 150 °C** sıcaklıkta fırında kullanıma uygunudur.

Mikrodalgada kullanım için uygun değildir.

Enerji tasarruflu pişirme için tava tabanının çapına uygun bir pişirme alanı seçmelisiniz. Tava doğru sıcaklığa ulaştıktan sonra ocağın ayar düğmesini daha düşük bir kademeye getirebilirsiniz.

Yanma/yangın UYARISI

- Kullanım sırasında tava aşırı ısınır. Sadece kulptan tutun. Bunun için uygun bir fırın eldiveni vb. kullanın.
- Fırında kullanırken, tavayı tutarken her zaman bir fırın eldiveni vb. kullanın! Hem tava hem de kulpu çok ısınmaktadır.
- İndüksiyon ocağında, tava tabanının çapına uygun bir pişirme alanı seçilmelidir. Eğer tava tabanı küçük gelirse ya da tava pişirme alanının ortasına yerleştirilmezse pişirme alanı tarafından algılanamayabilir.
- Ocağın modeline göre bir hata mesajı görümlenebilir.
- **Önemli:** Tavayı bir induksiyonlu ocakta her zaman yavaş yavaş ısıtın ve asla içi boşken ısıtmayın.
- İndüksiyonlu bir ocakta kullandığınızda, ocağın pişirme alanının elektromanyetik özelliğinden kaynaklanan alışılmamış sesler meydana gelebilir.
- Gazlı ocak kullanımında ocağın alevi, tavanın tabanından dışarı çıkmamalıdır.
- Kızartma yaparken tavayı asla kapasitesinin 2/3'ünden daha fazla doldurmayın.

- Tavayı asla içinde kızgın yağ varken gözetimsiz bırakmayın! Sıcak yağ kolayca alev alabilir. Yangın tehlikesi vardır!
- Yanan yağı asla su ile söndürmeye çalışmayın. Patlama tehlikesi vardır! Kızgın yağın neden olduğu bir yangını söndürmek için yemek yağı yangınlarını söndürmeye uygun olan bir yangın söndürücü kullanın.
- Tavayı temizlemeden önce gerekirse tamamen soğumaya bırakın.
- Tava sapının gevşeyip gevşemediğini düzenli olarak kontrol edin. Gevşediğinde mutlaka tekrar sıkın. T25 boyutunda torx tornavidaya ihtiyacınız vardır.

Alüminyum pişirme gereçlerinin kullanımı

- Kullanımdan önce tava altının ve ocağın temiz olduğundan emin olun. Tuz, şeker veya örn. sebzelerin temizlenmesi sırasında ortaya çıkan kum tanecikleri, tava tabanının altına ulaşırsa özellikle cam seramik ocaklarda çiziklere neden olabilir.
- Kuvvetli hareketlerden dolayı tavalara, ocak üzerinde iz bırakabilir. Tavayı aşırı hareket ettirmekten kaçının.
- Yüksek kaliteli yapışmaz kaplama, malzemenin yapışmamasını veya yanmamasını sağlar. Kaplamayı korumak için yemek pişirirken keskin veya sivri cisimler kullanmayın. Pişirme esnasında tavanın içinde sadece ahşap veya ısıya dayanıklı plastik gereçler kullanın. Metal mutfak gereçleri, tavanın ömrünü azaltır ve yüzeyi çizebilir. Pişirdiklerini doğrudan tavanın içinde kesmeyin. Gıdaları 24 saatten fazla tavanın içinde bırakmayın.
- Tava yüksek sıcaklıklardan dolayı renk değiştirebilir. Bu bir malzeme hatası değildir ve tavanın kalitesini veya fonksiyonunu olumsuz etkilemez.

- Aşırı ısıtmadan kaçının: Boş durumda ısıtma sırasında veya gıdanın sıvısı tamamen buharlaştığında malzeme aşırı ısınabilir. Bu, kaplamanın renginin atmasına ve yapışmazlık özelliğinin kaybolmasına neden olabilir.
- Sıcak tavayı servis sırasında daima düz, ısıya dayanıklı bir altlık üzerine yerleştirin.

Bakım önerileri

- Tavayı ilk kullanımdan önce içine su koyarak kaynatın. Ardından yapışmaz özellikli kaplamayı biraz yağlayın, örn. bir damla sıvı yağ ile.
- Tava bulaşık makinesinde yıkanabilir, fakat yine de elde yıkanmasını tavsiye ederiz. Kullandıktan sonra tavayı sıcak su, yumuşak bir deterjan ve yumuşak bir sünger vb. ile temizleyin. Özellikle tekrar kullanmadan önce tavanın iç tabanının iyice kurumasını sağlayın.
- Temizleme için aşındırıcı, çelik yün, toz bulaşık deterjanı veya fırın temizleyicisi kullanmayın.
- Çok aşırı kirlenmiş bile olsa asla sivri uçlu veya keskin kenarlı nesneler kullanmayın.
- Lekelerin oluşmasını önlemek için tavayı temizledikten sonra hemen kuruyun.

İmha etme

- Tavayı yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak imha edin. Ürünle ilgili sorularınız olduğunda bize başvurun.

Tchibo için özel olarak üretmiştir:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Almanya
www.tchibo.com.tr

