



(tr) Ürün bilgisi

Bakımla ilgili aşağıdaki hususlara dikkat etmenizi öneririz:

- Dalgalı kesiciyi üzerine yapışmış gıda artıklarıyla bırakmayın, kullanımın hemen ardından iyice temizleyin. Eğer hemen yıkamak için fırsatınız yoksa ılık suyla biraz durulayın.
- Temizleme için sadece yumuşak bulaşık deterjanı kullanın ve ardından dalgalı kesiciyi yumuşak bir bezle parlatın. Bu sayede doğal kireç kalıntılarının oluşturduğu lekeleri önlemiş olursunuz.
- Dalgalı kesici, bulaşık makinesinde de yıkanabilir. Yıkama işleminden sonra en kısa sürede makineden çıkarıp gerekiyorsa iyice kurulayın.
- Tencere, tavalar veya hasarlı bulaşık sepetlerinden gelen küçük pas parçacıkları, öncelikle metal kısımlara tutunur ve pas lekesi olarak görünür. Bu lekeleri, daha fazla yayılmamaları için bir metal bakım deterjanı ile temizleyin.
- Bıçağı daima koruma kılıfında saklayın.
- Çocuklardan uzak tutun.

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.com.tr

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 147615AS44XXV · 2025-02 · 707 742