

Önemli Bilgiler

- Saklama kabı sadece **kuru** gıdaları saklamak için uygundur.
Diğer gıdaları saklamak için uygun değildir.
- Saklama kabı yiyecek taşımak için tasarlanmamıştır.
- Saklama kabı +3 ila +40 °C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
Oda sıcaklığında ve buzdolabında kullanıma uygundur.
Dondurucuda kullanım için uygun **değildir**.
Aynı zamanda yiyecekleri ısıtmak için de uygun **değildir**.
- Saklama kabını asla açık ateşle, ocakla, fırının alt kısmıyla ya da diğer ısı kaynaklarıyla temas ettirmeyin.
- Saklama kabı üzerinde kesmeyin ve sivri ya da keskin aletler kullanmayın. Bu, saklama kabına zarar verecektir.
- Saklama kabı bulaşık makinesinde yıkanabilir. Fakat doğrudan ısıtıcı çubukların üzerine yerleştirmeyin.
- Saklama kabını ilk kullanımdan önce ve sonraki her kullanımdan sonra ılık su ve biraz bulaşık deterjanı ile temizleyin. Sert deterjanlar veya ovma süngerini kullanmayın.
- İyice temizlemek için contayı kapaktan çıkarabilirsiniz. Bütün parçaları sadece tamamen kuruduğunda tekrar yerleştirin. Kapağın kapatılabilmesi için contanın doğru şekilde oturduğundan emin olun.
- Yoğun renkli gıda nedeniyle (örn. havuç) saklama kabının yüzeyinde lekeler oluşabilir. Bunlar sağlığa zararlı olmayıp saklama kabının kalitesini veya fonksiyonunu etkilemez.
- Bölmeler kaldırılabilir. Bu, bölmelerin hacmini ve sayısını değiştirmenize olanak tanır. Yeniden takarken, bölmelerin raylara doğru şekilde oturduğundan emin olun. Bölmeler üzerindeki **ok aşağı doğru** göstermelidir.

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Ürün numarası: 692 165