



Kahve tartısı



tr Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileri

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 117722AB · 2021-09

Değerli Müşterimiz!

Yeni kahve tartınız 1 g'dan itibaren hassas bir şekilde ölçmenin yanı sıra size bir de kronometre fonksiyonu sunar.

Bu kahve tartısıyla tabi ki başka gıdalar da tartabilirsiniz.

Kahve tartınız ilave tartı (dara) özelliğine sahiptir; bu özellik sayesinde aynı kapta birden fazla parçayı tartabilirsiniz.

Tartı, 0,1 gramlık hassasiyetle 3 kilogramlık ağırlığa kadar ölçüm yapar.

Yeni dijital kahve tartınızı güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz

İçindekiler

- 3 Güvenlik uyarıları
- 5 Genel bakış (ambalaj içeriği)
- 5 Kullanım
- 8 Sorun / Çözüm
- 9 Cihazı temizleme ve saklama
- 10 İmha etme
- 11 Teknik bilgiler
- 12 Garanti belgesi
- 13 Garanti şartları
- 15 Servis ve onarım
- 15 Teknik destek

Güvenlik uyarıları

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Tartı, 3 kg toplam ağırlığa kadar yiyeceklerin veya küçük nesnelerin tartılması için tasarlanmıştır.

Tartılabilen azami toplam ağırlık olan 3 kg aşılmamalıdır!

Ev ihtiyacı miktarlarına göre tasarlandığından ticari amaçlı kullanım için uygun değildir.

Çocuklar için TEHLİKE

- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Düğme pilin yutulması ile 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle hem yeni hem de eski pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Yangın/yanma/yaralanma UYARISI

- Eğer ürün içindeki pil akmışsa, asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.
- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi


- Tartıya aşırı yük koymayın, aksi takdirde tartma hücreleri hasar görebilir. Tartılabilen azami toplam ağırlık olan 3 kg aşılmamalıdır!
- Tartının üzerine, tartma haricinde, başka bir amaçla hiçbir şey koymayın.
- Ürünü aşırı yüksek sıcaklıklara, neme, doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ve tozdan, şiddetli sarsıntılardan veya darbelerden koruyun.
Tartının hassas mekanizması hasar görebilir.
- Pilleri aşırı ısıdan koruyun.
Pilleri, enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Tüm pilleri daima birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri; farklı tip, marka ve kapasitedeki pilleri bir arada kullanmayın.
- Gerekiyorsa pilleri ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!

- Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanılmamalıdır.
- Tartıyı asla suya veya başka sıvıların içine daldırmayın.
- Bazı boyalar, plastikler veya mobilya bakım ürünleri, kaymayı önleyen ayakların bulundukları yüzeye etki edebilir ve yumuşatabilir. Bu nedenle her ihtimale karşı ürünün altına kaymayan bir altlık koyun.

DİKKAT - Arıza

Tartıyı, örn. telsiz, cep telefonu vs. gibi, güçlü elektromanyetik etkilerden uzak tutun, aksi halde cihazda sorunlar görülebilir, ölçüm sonuçları yanlış çıkabilir. Tartı bu etkilere maruz kalırsa ve/veya yanlış bir değer gösterirse sıfırlama işlemi uygulayın (bkz. „Sorun / Çözüm” bölümü), **ya da tartıyı başka bir yere koyun.** Ardından tartı tekrar kullanılabilir.


Genel bakış (ambalaj içeriği)



Kullanım

Pilleri yerleştirme

1. Hassas elektroniğin zarar görmemesi için tartıyı, alt kısmı yukarıya bakacak şekilde düz bir zemine veya benzeri bir yere koyun.



2. Pil yuvasını açın.
3. Pilleri resimde gösterildiği gibi yerleştirin. Bu arada pillerin kutuplarına (+/-) dikkat edin.
4. Pil yuvasını kapatın.

Tartma

Kesin ölçüm sonuçları elde etmek için tartı her açılışta otomatik olarak kendini ayarlar.

1. Tartıyı, dört ayağı da yüzey üzerinde duracak şekilde sabit, düz bir yüzeye yerleştirin.

► Bir kap kullanacaksanız, tartıyı **açmadan önce** üzerine koyun. Bu sayede kabın ağırlığı hesaba katılmaz.

(Kabı, tartıyı açtıktan sonra üstüne koyarsanız ağırlığını hesaplayarak çıkarması için 1 defa kısaca **ON/TARA** tuşuna basın.)

2. Tartıyı açmak için **ON/TARA** tuşuna basın.

00000 00:000

Ekranda tartı kendini ayarlar-ken birkaç saniye için tüm göstergeler görünür.

00000 00

Sürekli **0.0** gösterene kadar bekleyin. Tartı artık ayarlanmış ve ölçüm için hazırdır.

3.

00000 500

Tartacağınız ürünü tartma alanına veya kaba koyun (örn. 50 g kahve).
Ölçülen ağırlık ekranda görüntülenir.

Tartıyı sıfırlama (dara fonksiyonu)

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Tartıya aşırı yük koymayın, aksi takdirde tartma hücreleri hasar görebilir.
Tartılabilen azami toplam ağırlık olan 3 kg aşılmalıdır!

1.

00000 500

Tartı üzerindeki malzemeye başka malzemeler de eklemek istiyorsanız **ON/TARA** tuşuna kısaca basın.

00000 00

Bir saniye sonra tartı tekrar **0.0**'ı gösterir.

2.

00000 5000

Tartacağınız yeni ürünü tartının üzerine koyun (örn. 500 g un). En son eklenen malzemenin ağırlığı görüntülenir.

İzin verilen toplam ağırlığa (3 kg) erişene kadar bu işlemi istediğiniz kadar devam ettirebilirsiniz.

0000| -5000

Eğer tartı, örneğin tartılacak malzemeyi veya bir kısmını aldığınız için negatif bir değer (-) gösteriyorsa, **⏻/TARA** tuşuna basın. Bu şekilde tartıyı yeniden sıfırlarsınız.

Fazla yük

- Toplam ağırlık tartının 3 kg'lık kapasitesini aşamaz.
- Tek bir tartma işleminde 3 kg'a kadar tartma yapabilirsiniz.

0000| Err

Eğer **Err** yazıyorsa, tartının ölçüm aralığı aşılmış demektir.

0000| 00:00.00
lb fl.oz. oz g ml

Tartıyı açmadan önce üzerine 3 kg'dan daha ağır bir ağırlık koyarsanız tartı kendini ayarlayamaz.

Kronometre kullanımı



00'10"

00"

Tartıyı açın ve kısaca **START/STOP** tuşuna basın.

99'59"

Kronometre saniyeleri maks. 99 dakika ve 59 saniyeye kadar ölçer ve otomatik

olarak kapanır.

- ▷ Zaman ölçümünü durdurmak için kısaca **START/STOP** tuşuna basın.
- ▷ Kronometreyi tekrar **00'00"**a getirmek için **START/STOP** tuşuna birkaç saniye basılı tutun.
- ▷ Kronometre sayım yaparken tartma fonksiyonunu aktive etmek için kısaca **⏻/TARA** tuşuna basın.

Kapatma

- ▷ Ekran kapanana kadar **⏻/TARA** tuşunu basılı tutun. Tartıyı kullanmadığınız zaman yakl. 10 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Pilleri deęiřtirme



Eęer ekranda sürekli **Louu** yanıyorsa veya hiçbir gösterge yoksa pillerin deęiřtirilmesi gereklidir.

Tükenmiř pilleri aynı türden yeni bir pil ile „Pilleri yerleřtirme” bölümünde açıklandığı gibi deęiřtirin.

Sorun / Çözüm

Cihaz çalışmıyor. • Tartı çalıştırıldı mı?
• Piller bitmiř.

Tartı, çalıştırıldıktan sonra **0.0** göstermiyor. • **ON/TARA** tuřuna basın.

ON/TARA basıldıktan sonra tartı hemen **0.0** göstermiyor. • Tartı **0.0** göstermeden önce birkaç dakika sürebilir. Bu normaldir ve tartının çalışmasını etkilemez.

Tartı, gerçekte dışı deęerler gösteriyor. • Tartı düz bir zemin üzerinde mi duruyor?
• Çok yakınında bir cep telefonu çalışması göstergelerin hatalı olmasına neden olabilir.
• Sıfırlama işlemi uygulayın (bkz. „Arıza halinde sıfırlama” bölümü).

Tartı, negatif bir değer gösteriyor.	• Öncesinde tartıyı bir yük altında sıfırladınız mı? ON/TARA tuşuna basın.
Ekranda Err beliriyor.	• Maksimum toplam ağırlık aşılmış.
Ekranda Louu yazıyor veya hiçbir şey görünmüyor.	• Piller bitmiş.

Arıza halinde sıfırlama (reset)

Tartı belirgin bir şekilde yanlış değerler gösterdiğinde, tartıyı sıfırlayın. Sıfırlama işleminden sonra doğru ölçümler yapabilirsiniz.

- ▷ Pilleri tartıdan çıkarın, birkaç saniye bekleyin ve „Pilleri yerleştirme” bölümünde anlatıldığı gibi pilleri yerleştirin.

Artık tartıyı yeniden kullanabilirsiniz.

Cihazı temizleme ve saklama

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Tartıyı asla suya veya başka sıvıların içine daldırmayın.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

1. Tartıyı sadece suyla hafifçe nemlendirilmiş bir bezle temizleyin. Temizlik maddeleri kullanmayın.
2. Leke oluşmasını engellemek için tartıyı yumuşak bir bezle kurulaşın.

İmha etme

Bu ürün, ambalajı vebirlikte verilen piller, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur. **Ambalajı** malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.

Elektrikli cihazlar, piller ve şarjlı piller hem değerli kaynakları hem de tehlikeli maddeleri içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız.

Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöpi ile birlikte atılmamalıdır! Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Teknik bilgiler

Model:	618 157
Piller:	2 adet LR03/1,5 V
Gösterge aralığı:	0,5 rg ila 3000 rg arası
Ölçüm aralığı:	1 gr ile 3000 gr arası
Ölçüm hassasiyeti:	0,1 gramlık adımlar
Kronometre fonksiyonu:	99'59''a kadar ölçüm aralığı
Yaklaşık 10 dakika sonra otomatik kapanma.	

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Garanti belgesi

11.01.2021-140646

Üretici veya İthalatçı Firmasının:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC.
LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFİCE BİNASI
ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11

Faks: +90 216 576 04 84

e-posta: info@tchibo.com.tr

Yetkilinin
İmzası:

Firmanın
Kaşesi:

Tchibo Kahve Mam. Dağ. ve Paz. Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Çarşım Sok. My Office Binası
No:1-7 Ataşehir / İSTANBUL (Yeni Adres)
ANADOLU KURUMCAR V.D. 833 042 4403
İSTANBUL TİCARET ODASI 568650
www.tchibo.com.tr
Tel:0216 575 44 11 Fax:0216 576 04 84

Satıcı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC.
LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFİCE BİNASI
ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11

Faks: +90 216 576 04 84

e-posta: info@tchibo.com.tr

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin
İmzası:

Firmanın
Kaşesi:

Tchibo Kahve Mam. Dağ. ve Paz. Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Çarşım Sok. My Office Binası
No:1-7 Ataşehir / İSTANBUL (Yeni Adres)
ANADOLU KURUMCAR V.D. 833 042 4403
İSTANBUL TİCARET ODASI 568650
www.tchibo.com.tr
Tel:0216 575 44 11 Fax:0216 576 04 84

MALIN

Cinsi: KAHVE TARTISI

Markası: TCM

Modeli: 618 157

Garanti Süresi: 2 YIL

Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Bandrol ve Seri No:

Garanti şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a) Sözleşmeden dönme,
b) Satış bedelinden indirim isteme,
c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da

kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

- 5) **Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.

Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Servis ve onarım

Beklenmeyen bir kusur ortaya çıkarsa ürünü şahsen en yakın Tchibo şubesine teslim edin ya da anlaşmalı kargo firmamız ile Tchibo teknik servisimize gönderin.



Ürünün gönderilmesi için lütfen aşağıdaki bilgileri belirtin:

- **Adres bilgileriniz,**
- Bir **telefon numarası** (gündüzleri)
ve/veya bir **e-posta adresi,**
- **Satın alma tarihi** ve
- Mümkün olduğunca **ayrıntılı bir hata açıklaması.**

Satın alma belgesinin bir fotokopisini ürüne iliştin.

Taşıma esnasında hasar görmemesi için ürünü iyi bir şekilde paketleyerek teknik servisimize göndermek üzere kargo şirketine teslim edin. İade, değişim ya da onarım işleminiz, bu şekilde hızlıca tamamlanabilecektir.

Gönderim için adres bilgilerini, iletişim bilgilerini belirtmiş olduğumuz Teknik destek hizmetlerimizden alabilirsiniz. Paketi kargoya verdikten sonra lütfen olası sorular için kargo gönderim belgesini saklayın.

Ürünün garantisi yoksa bizi şu konularda bilgilendirin:

- Bir fiyat teklifi isteyip istemediğinizi veya
- Ürünün onarılmadan size iade edilip edilmeyeceğini (ücretli olarak) veya
- Ürünün imha edilip edilmeyeceği (sizin için ücretsiz olarak).

Ürün bilgileri, aksesuar siparişleri veya servis süreci ile ilgili sorular için lütfen müşteri hizmetlerimizle başvurun. Sorular olduğunda ürün numarasını belirtin.

Teknik destek



444 2 826

(ücretli)

Pazartesi - Pazar

09:00 - 19:00 saatleri arasında

e-posta: servis@tchibo.com.tr

Ürün numarası:

618 157

Ürün numarası: 618 157
