


Tchibo

Vakumlu Kap

tr Ürün bilgisi



Genel bakış (ambalaj içeriği)

Valf



Tarih göstergesi




Kapak

Conta halkası



Ölçü



Kap

Kullanım amacı

Vakumlu kap, yemeklerin ve içeceklerin muhafaza edilmesi için tasarlanmıştır. Gazlı veya alkol içeren içecekler için uygun değildir.


Buzdolabında kullanım için uygundur. Yemeklerin mikrodalgada ısıtılması için uygun değildir.

Önemli bilgiler

- Çorba vb. sıcak gıdaları vakumlu kaba doldurmadan önce soğutun.
- Ürünü kapağından kaldırmayın. Ürünü düşürmeyin. Kırılma tehlikesi vardır!
- Gıdaları vakumlu kapta taşırken kabı dik tutun, bu sayede sıvının dökülmesini önleyebilirsiniz.
- Vakum sayesinde doldurulan gıdaların ömrü uzar. Ancak vakumun zamanla zayıflayacağını göz önünde bulundurun. Bu durumda gıdalar hızlıca tüketilmelidir.
- Temizleme için temizleme fırçası gibi aşındırıcı araçlar ya da tahriş edici kimyasallar kullanılmamalıdır.
- Yoğun bir renge sahip gıdalar, örn. havuç gibi, plastik parçaları boyayabilir. Bu durum kabı anında temizleyerek çözülebilir.

Bakım

- ▷ **Bardağı** ve **kapağı** ilk kullanımdan önce ve her kullanımdan sonra ılık suyla ve biraz bulaşık deterjanı ile temizleyin. Sonrasında parçaları kurutun.




Detaylı bir temizlik için sızdırmaz halka ve valf kapaktan çıkarılabilir. Sızdırmaz halka ve valfi, tüm parçalar tamamen kuruduktan sonra yeniden takın. Sızdırmaz halka ve valfin doğru takıldığından emin olun.

- ▷ Kap ve kapak bulaşık makinesinde yıkanabilir. Bulaşık makinesinde yıkarken kapağın parçalarını, kaybolmamaları için tek tek çıkarmayın.
- ▷ İlk kullanımdan önce **pompayı** yıkayın ve daha sonra gerektiğinde ıslak, tüysüz bir bezle silin. Pompayı suya daldırmayın; aksi takdirde içine su sızabilir. Bulaşık makinesinde yıkamaya uygun değildir.

Kullanım

1. Gıdaları maks. 700 ml işaretine kadar doldurun.
2. Kapağı kapatın.
3. Pompayı resimde gösterildiği gibi valfin üstüne düz biçimde yerleştirin. Doğru yerleştirilmemesi durumunda, pompa kabın içindeki hava yerine dışarıdan hava çeker.

4.



Bir elle pompayı pozisyonda tutun ve diğer elle tutma kısmını kaldırıp aşağıya doğru itin. Vakumun oluşması için pompanın yakl. 20 – 25 defa çekilmesi gereklidir.

Gereken çekme miktarı, doldurduğunuz gıdanın türüne ve miktarına bağlıdır.


Tutma kısmının çok zor yukarıya çıkması, yeterli vakumun oluştuğu anlamına gelir.

5. Pompayı çıkarın.

6. Kapaktaki tarih göstergesini güncel tarihe getirin. Bu sayede gıdaların ne kadar süredir muhafaza edildiğini takip edebilirsiniz.

7. Vakumlu kabı buzdolabına yerleştirin.

8.



Vakumu çözmek için kapaktaki valfe basın.

Hava duyulabilir biçimde girmeye başlar.

Valfi, hava çıkışı duyulamaz seviyeye gelene kadar basılı tutun.

9. Kapağı çıkarın.



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Ürün numarası: 336 244

Tchibo için özel olarak üretilmiştir.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr