



3'ü 1 arada bavul kemeri şifreli ve entegre edilmiş tartılı



Kullanım Kılavuzu

Değerli Müşterimiz!

Daha önce uçakla seyahat etmiş herkes, bavulunu hazırlarken kendine şu soruyu mutlaka sormuştur: Acaba bavulum çok mu ağır? Sonuçta her fazla kilo için uçağa binmeden önce ilave ücret ödemek zorundasınız.

Yeni bavul kemeriniz çözüm sunuyor: Kilit klipsine, istediğiniz zaman bavulunuzun ağırlığını tartabileceğiniz bir tartı entegre edilmiştir.

Yeni ürününüzü güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

İçindekiler

- | | | | |
|-----------|--|-----------|--------------------------------------|
| 4 | Güvenlik uyarıları | 19 | Sorun / Çözüm |
| 10 | Genel bakış (ambalaj içeriği) | 21 | Hatalı fonksiyonda sınırlama (Reset) |
| 11 | Kilidi açma / kapama | 21 | Temizleme |
| 12 | Sayı kombinasyonunu ayarlama/değiřtirme | 22 | Teknik bilgiler |
| 14 | Pil yerleřtirme / deęiřtirme | 23 | İmha etme |
| 16 | Tartma | | |
| 16 | Bavul kemerini takma | | |
| 17 | Tartma | | |
| 18 | Ölçü birimini ayarlama | | |

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

- Bavul kemeri, çevresi en az 110 azami 185 cm'ye kadar olan bavullar için uygundur.
- Tartı, bavulların ve diğer eşyaların tartılmasını sağlar.
Bu el tartısı özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.
Tartılabilen azami toplam ağırlık olan 40 kg aşılmamalıdır!

Çocuklar için TEHLİKE

- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bu ürün bir düğme pil ile donatılmıştır. Düğme pil yutulursa, 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle hem eski hem de yeni pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.
- Ürün oyuncak değildir. Çocukları üründen uzak tutun.
Kemer nedeniyle boğulma tehlikesi vardır.

Yangın/patlama UYARISI

- Dikkat! Lityum piller hatalı yerleştirildiğinde patlayabilir. Bu nedenle pilleri yerleştirirken mutlaka kutuplara (+/-) dikkat edin. Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. „Teknik bilgiler“).
- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.

Yaralanma UYARISI

- Eğer cihaz içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.
- Sıkışmamanız için kilit klipsini dikkatli bir şekilde açın ve kapatın.

- Bavul kemerini her zaman ortalayarak ve gergin şekilde takın. Aksi halde tartma işlemi esnasında bagaj kontrolsüz bir şekilde devrilebilir veya zemine düşerek yaralanmanıza neden olabilir.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Entegre el tartısına aşırı yük asmayın yoksa tartma hücreleri hasar görebilir. Tartılabilen azami toplam ağırlık olan 40 kg aşılmamalıdır!
- Ürünü aşırı yüksek sıcaklıklara, doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ve tozdan, şiddetli sarsıntılardan veya darbelerden koruyun. Tartının hassas mekanizması hasar görebilir.
- Entegre tartının gövdesi su geçirmez değildir. Ürünü ve özellikle tartıyı neme ve suya (örn. yağmur) karşı koruyun ve tartıyı nemli ellerle kullanmayın. Tartının ekranını kullanmadığınız her zaman, el düğümünü üzerinde koyarak ve cırtlı bant ile sabitleyerek koruyun.

- Ürünü asla suya veya başka sıvıların içine daldırmayın.
- Gerekiyorsa pilleri ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pilin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pili üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Üründe ve özellikle entegre tartıda değişiklik yapmayın. Tartıyı açmayın. Tartıda yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir serviste yaptırın.


Fonksiyon arızaları

- El tartısını, telsiz, cep telefonu vs. gibi, şiddetli elektromanyetik etkilerden uzak tutun, aksi halde cihazda sorunlar görülebilir, ölçüm sonuçları yanlış çıkabilir.
- Tartıda bir arıza meydana gelirse ve/veya yanlış değerler gösterilirse, tartıyı kapatın ve tekrar açın. Gerekirse pili çıkararak ve birkaç saniye sonra yeniden takarak sıfırlama yapın. Ardından tartı tekrar kullanılabilir.




Entegre tartı resmi ayar işleminden geçmemiştir. Bagaj tartılırken kaldırılır ve bu nedenle her zaman biraz hareket eder ve bu nedenle ölçümde +/- 1 kg'lık sapmalar meydana gelebilir. Sonradan yapılan ölçümlerde, örn. bagajların kontuara teslim edilmesi esnasında, ilave bagaj ücreti ödemenize neden olabilecek farklar için yasal sorumluluk üstlenilmez.

Genel bakış (ambalaj içeriği)




Kilidi açma / kapama

Açma




Sıkışma tehlikesi!

Sıkışmamanız için kilit klipsini dikkatli bir şekilde açın ve kapatın.




Kilitleme




Sayı kombinasyonunu ayarlama/deęiřtirme


řifreli kilidi satın aldıęınızda řifresi **000** olarak ayarlanmıřtır. řifreyi deęiřtirmek için ařaęıdaki adımları takip edin:




1. Rakamları, daha önceki sayı kombinasyonunun üç rakamı tam olarak yan yana olacak řekilde çevirin.



2. Kilit klipsini ters çevirin ve arka taraftaki küçük metal kolu ok yönünde **A** pozisyonundan **B** pozisyonuna itin.



3. Rakamlar ile yeni sayı kombinasyonunu ayarlayın (örn. **234**).



4. Arka taraftaki küçük metal kolu tekrar **A** pozisyonuna itin.

Kilit klipsi artık sadece yeni sayı kombinasyonuyla açılır. Güvenlik açısından gerekirse rakamları not edin.



Küçük metal kolu sadece, sayı kombinasyonunu değiştirmek isterseniz kaydırın! Metal kolu, **A** konumundan **B** konumuna itmeden önce, önceki sayı kombinasyonunu ayarlayın.

Pil yerleřtirme / deęiřtirme



Yangın/Patlama **UYARISI**

Lityum piller hatalı yerleřtirildięinde patlayabilir. Bu nedenle pilleri yerleřtirirken mutlaka kutuplara (+/-) dikkat edin. Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. „Teknik bilgiler“).

Teslimat esnasında tartının pili ayrı olarak teslim edilir.


▷ Pili ařaęıda aıklanđıęı Őekilde takın.

Ekranada, **LO** grntlendięinde pil deęiřtirilmelidir.



Pillere dokunulması sonucu temas yzeyleri kirlenebilir ve dolayısıyla da pil izole olup alıřmayabilir. Bu yzden pilleri yerleřtirirken kuru ve yumuřak bir bez kullanın.

▷ Gerekirse tartıyı  tuřu ile kapatın.




1. Pil yuvası kapağını bir madeni para ile **OPEN** yönünde çevirin ve kapağı çıkartın.
2. Kullanılmış pili (örn. küçük bir tornavida ve sivri uçlu bir kalem ile) pil yuvasından çıkartın.
3. Yeni pili, küçük metal klipsin altında bulunacak şekilde pil yuvasına takın. Artı kutbu **+** yukarı tarafa gelmelidir.
4. Pil yuvası kapağını yuvaya, küçük tutamaçlar açıklıklara oturacak şekilde yerleştirin ve kapağı bir madeni para ile **CLOSE** yönünde çevirin.


Tartma

Bavul kemerini takma


Kemerin uzunluđu en az 110 cm ila maks. 185 cm kadar ayarlanabilir.



- ▷ Bavul kemerini ortalayarak tartılacak olan bagaja takın.
Kemer gergin durumda olmalı ve kilit klipsi bavul tarafında ortada olmalıdır.
Aksi halde bagaj kaldırılırken kontrolsüz bir şekilde devrilebilir veya zemine düşerek yaralanmanıza neden olabilir.




Tartma

1. Tartının el düğümünü cırtlı bağlantıdan çözün. El düğümü, tartma işlemi esnasında dik olarak yukarı doğru bakmalıdır.
2. Tartıyı açmak için  tuşuna basın. Ekranda kısa süreyle tüm göstergeler ve ardından **0.0 Kg** veya **LB** gösterilir.

3. Bagajı el düğümü ile biraz kaldırın; bagaj zemine temas etmemelidir.




2 sinyal sesi duyduktan ve ekranda **Hold** gösterildikten sonra bagajı tekrar zemine bırakabilirsiniz ve belirlenen ağırlığı yakl. 10 saniye boyunca ekrandan okuyabilirsiniz. Ardından tekrar **0.0 Kg** veya **LB** gösterilir.

4. Tartıyı kapatmak için  tuşuna basın.
El tartısını kullanmıyorsanız yakl. 60 saniye sonra otomatik olarak kapanır.
5. El düğümünü tekrar muhafaza olarak ekranın üzerine koyun ve cırtlı bantlar ile sabitleyin.

Ölçü birimini ayarlama

Ölçülen ağırlık standart olarak **Kg** (kilogram) cinsinden görüntülenir.
İsterseniz ölçü birimini **LB** (Pfund) cinsinden de görüntüleyebilirsiniz.



1. Tartıyı açmak için  tuşuna basın.
Ekranda kısa süreyle tüm göstergeler ve ardından **0.0 Kg** gösterilir.



2. Ölçü birimini değiştirmek için **Kg/LB** tuşuna basın.
Ekranda **0.0 LB** gösterilir.

Sorun / Çözüm

El tartısı, gerçek dışı değerler gösteriyor.

- Bavul kemeri bagajın ortasına sabitlendi mi, tartının kilit klipsi yatay konumda ve tartılırken el düğümü yukarı doğru bakıyor mu?
- Tartılırken bagaj halen zemine temas ediyor mu?
- Bagajı ancak ekranda **0.0 Kg** veya **LB** görüntüledikten sonra kaldırın.
- Sıfırlama işlemi uygulayın (bkz. bölüm „Hatalı fonksiyonda sıfırlama (Reset)“).

Ekranda **Lo** gösterilir.

- Pil bitti ve değiştirilmesi gerekiyor.
-

Ekranda **unS** gösterilir.

- Kaldırılmış bagajı yere bırakın, tartıyı yakl. 10 saniye süreyle kapatın ve ardından tekrar açın.
- Bagajı ancak ekranda **0.0 Kg** veya **LB** görüntüledikten sonra kaldırın.

Ekranda **Err** gösterilir.

- Tartı fazla yüklenmiş. Kaldırılmış bagajı yere bırakın, tartıyı yakl. 10 san. süreyle kapatıp yeniden açın.

Kaldırılan ağırlığa rağmen ekranda halen **0.0 Kg** veya **LB** gösteriliyor.

- 600 g (1.3 lb) altındaki yükler tartı tarafından ölçülemez.

Hatalı fonksiyonda sıfırlama (Reset)

El tartısı hatalı deęerler gösteriyorsa sıfırlanabilir. Sıfırlama işleminden sonra tekrar doęru ölçümler yapabilirsiniz.

- ▷ Pili yuvalarından çıkarıp (bkz. „Pil yerleřtirme / deęiřtirme“) birkaç saniye bekleyin ve ardından pili tekrar yerleřtirin.
řimdi el tartısını tekrar kullanabilirsiniz.

Temizleme

- ▷ Plastik parçaları gerektiğinde hafif nemli bir bezle silin. Entegre tartıya su veya nem girmemesine dikkat edin.

Teknik bilgiler

Model:	358 769
Pil:	1 adet CR 2032 / 3 V
Ölçüm aralığı:	0,6 - 40 kg / 1.3 - 88 lb
Ölçüm adımları:	0,1 kg / 0.2 lb
Ölçüm toleransı:	+/- 1 kg / +/- 2.2 lb

Yaklaşık 60 saniye sonra otomatik kapanma.

Ortam sıcaklığı: +5 ila +40 °C

Tchibo için özel

olarak üretilmiştir: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.



İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembole işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız.

Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöpü ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Ürün numarası:

358 769
