




Birlikte verilen pill hakkında ek bilgiler:

Üretici firma: Naccon Power Technology Co. Ltd
6F, Block A, DongShanGang Industrial Park, Xixiang St., Bao'An District, Shenzhen, PRC

Marka: NACCON
Web sitesi: www.naccon.com
E-posta: aguogo@naccon.com

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun ve kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerekliğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Elektrikli kirpik kıvrıcı, ısı yardımıyla insanlardaki kirpikleri şekillendirmek için tasarlanmıştır. Özel kullanım için tasarlanmış olup profesyonel amaçlar için uygun değildir.

Şu durumlarda cihazı kullanmayın ...

- ... gözlerinizde alerjik reaksiyonlar varsa,
- ... göz çevresinde yaralar, iltihaplar veya şişlikler varsa,
- ... konjonktivit veya diğer göz hastalıkları veya şikayetleri varsa,
- ... kontakt lens kullanıyorsanız.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için Tehlike

- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu nedenle çocukları üründen uzak tutun.
- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pil yutulursa, 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir.
- Bu nedenle yeni ve kullanılmış pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Yangın/patlama tehlikesi

- Piller parçaları ayrılmamalı, ezilmemeli, ateşe veya sıcak fırına atılmamalı veya kısa devre yaptırılmamalıdır.
- Gerekiyorsa pilleri ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Dikkat! Piller hatalı yerleştirildiğinde patlayabilir (örn. lityum piller). Pili yerleştirirken kutupların (+/-) doğru olmasına dikkat edin.
- Aşırı ısıya, doğrudan güneş ışığına veya aşırı sıcak ve soğuğa maruz kalan piller, patlayabilir veya yanıcı sıvılar veya gazlar sızdırabilir. Pilleri aşırı ısıdan, doğrudan güneş ışınlarından ve aşırı sıcaklardan koruyun.
- Aşırı düşük hava basıncına maruz kalan piller (örn. yüksek irtifalarda) patlayabilir veya yanıcı sıvılar veya gazlar sızdırabilir.
- Dikkat! Yanlış tipte pil kullanılırsa patlama riski vardır. Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. "Teknik bilgiler").

Yaralanma tehlikesi

- Kavisli fırça ile gözle dokunmayın.
- Kullanım sırasında veya sonrasında göz bölgesinde ağrı veya rahatsızlık hissederseniz uygulamayı derhal durdurun. Ağrı veya rahatsızlık geçmezse bir doktora danışmanız gerekebilir.
- Hijyenik nedenlerden dolayı cihaz sadece bir kişi tarafından kullanılmalıdır.
- Gözle görülür hasar varsa cihazı çalıştırmayın.
- Eğer ürün içindeki pil akmışsa, asla cildinize, gözlerinize ve muakoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerekliğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

Maddi hasarlar

- Cihazı darbelerden, düşmelerden, tozdan, doğrudan güneş ışınlarından ve aşırı sıcaklıklardan koruyun.
- Cihaz, kullanım sırasında veya temizlik için suya veya başka sıvılara batırılmamalıdır. Nemden koruyun.
- Pilin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pili üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Temizleme için tahrir edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanılmamalıdır.


Teknik bilgiler

Model:	694 971
Pil:	1 adet LR03(AAA)/1,5V (ZnMnO2)
Isıtma süresi:	yakl. 90 saniye
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir :	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

Çalıştırma

Pili yerleştirme




1. Koruma kapağını çıkarın.
2. Kavrama kovanını çıkarın.
3. Pili, resimdeki gibi pil yuvasına yerleştirin. Bu esnada pilin kutuplarına (+/-) dikkat edin.
4. Kavrama kovanını kapağını tekrar cihazın üzerine itin.
5. Koruma kapağını tekrar takın.



Sıcaklık göstergesi artık kırmızıya dönmüyorsa ve bu şekilde cihaz artık ısınmıyorsa pil değişimi gereklidir.

Kullanım

Cihazı açma/kapama




- **Açma:** Açma/kapama şalterini dayanağa kadar yukarıya doğru **ON** konumuna itin.
- **Kapatma:** Açma/kapama şalterini dayanağa kadar aşağıya doğru itin.

Kirpiklerin biçimlendirilmesi



- Kirpik kıvrıcıyı daha önce maskara uyguladıysanız da kullanabilirsiniz.
- Kirpik kıvrıcıyı her zaman bir aynanın önünde kullanın, böylece ne yaptığınızı net bir şekilde görebilir ve kendinizi yaralamazsınız.



1. Cihazı çalıştırın.
2. Sıcaklık arttıkça, sıcaklık göstergesi yaklaşık 90 saniye sonra optimum sıcaklığa ulaşınca kadar maviden kırmızıya renk değiştirir.
3. Bu işlemi alt kirpik çizgisi ile tekrarlayın.
4. Ardından diğer gözünüzdeki kirpiklere şekil verin.
5. Ardından cihazı kapatın.
6. Gerekirse daha sonra rimel uygulayın.

Kullanım sonrası

Temizleme

BİLGİ - Maddi hasar

- Cihaz, su veya başka sıvılara batırılmamalıdır. Nemden koruyun.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahrir edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.

- Her kullanımdan sonra cihazı kuru bir bezle veya temiz suyla hafifçe nemlendirilmiş bir bezle silin. Cihaza nem girmemesine dikkat edin.

Muhafaza etme

- Temizledikten sonra koruma kapağını takın.
- Cihazı kullanmadığınızda serin, kuru bir yerde ve güneş ışınlarından uzakta muhafaza edin.

İmha etme

Satın almış olduğunuz bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar kullanılacak değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembole işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı olduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar