

Tchibo

LED cam süsü

tr Ürün bilgisi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 119591AB5X6XI · 2021-05

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.




Ürün sadece evlerin dekorasyonu için tasarlanmıştır ve mekan aydınlatması olarak uygun değildir. Ürün kuru iç mekanlardaki kullanım için tasarlanmıştır.

Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bundan dolayı çocukların elektrikli cihazları gözetimsiz kullanmalarına asla izin vermeyin.
- Ürün neme maruz bırakılmamalıdır, aksi takdirde elektrik çarpma tehlikesi söz konusudur. Ürünü banyo veya benzer nemli ortamlarda kullanmayın. Ürünü dış alanda da kullanmayın.
- Ürünü ve elektrik adaptörünü asla suya veya başka sıvılara daldırmayın, aksi halde elektrik çarpma tehlikesi oluşabilir.
- Ürünü sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve elektrik adaptörünün teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip bir prize takın. LED'ler kısılarak söndürülemez. Bu yüzden ürünü kısarak söndürülebilir bir elektrik prizine bağlamayın.
- Elektrik adaptörünü prize takmadan önce mutlaka bağlantı kablosunu elektrik adaptörüne takın. Bağlantı kablosunu elektrik adaptöründen çıkarmadan önce mutlaka elektrik adaptörünü prizden çekin.

- Elektrik adaptörünü şu durumlarda prizden çıkarın:
... çalıştırma sırasında arızalar meydana geldiyse,
... fırtınalı havalarda,
... evden çıktığınızda,
... ürünü temizlemeden önce.
Kablodan değil, daima bağlantı kablosundan tutarak çekin.
- Bu ürün sadece ambalaj dahilindeki elektrik adaptörü ile çalıştırılmalıdır.
- Bağlantı kablosu bükülmemeli ve ezilmemelidir. Bağlantı kablosunu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlı cisimlerden uzak tutun.
- Ürün başka ışık zincirleri vb. ile elektrikli olarak bağlanmamalıdır.
- Açma/kapama şalteri, elektrik adaptörünü akım beslemesinden ayırmaz. Elektrik akışı sadece elektrik adaptörünün prizden çıkarılması ile kesilir. Elektrik adaptörünü gerekli durumlarda hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın.
- Üründe, bağlantı kablosunda veya elektrik adaptöründe gözle görülür hasar varsa ürünü çalıştırmayın. Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Bağlantı kablosunu kendiniz değiştirmeyin. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise yaptırın.
- Kabloyu takılmalara neden olmayacak şekilde yerleştirin.
- Takılmış olan LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

Bağlama / Açma/Kapama / Zamanlayıcı fonksiyonu



1. Bağlantı kablosunun soketini elektrik adaptöründeki yuvasına takın ve koruyucu kapağı sıkıca kapatın.
2. Elektrik adaptörünü bir prize takın.
3. Elektrik adaptöründeki açma/kapama şalterine basın ...
 - ... **1 defa** ürünü sürekli çalıştırmak için.
 - ... **2 defa** ürünü zamanlayıcı fonksiyonu ile açmak için.
Şalterdeki yeşil LED yanar.
 - ... **3 defa** ürünü kapatmak için.

Ürün prize takıldığı anda yanıyor sa sıra ilgili şekilde deęişir:

1 defa basma= zamanlayıcı fonksiyonunu açma, 2 defa basma = kapatma ve bu şekilde devam eder.

Zamanlayıcı fonksiyonu: LED'ler aşığıdaki düzende açılır ve kapanır:

Açık durumda: 6 saat



kapalı durumda: 18 saat

açık durumda: 6 saat vs.

Temizleme

1. Elektrik adaptörünü prizden çekin.
2. Ürünü kuru, yumuşak ve tüysüz bir bez ile silin.

Teknik bilgiler

Model:	626 610
Elektrik adaptörü	
Giriş:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Çıkış:	3,2 V  , 3,6 W
Koruma sınıfı:	II 
Ampul:	LED
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C



İmha etme



Bu sembole işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

LED cam süsünü vantuzla sabitleme

Vantuz avantajı

- alt tabakaya zarar vermeden kolay sabitleme
- kolay, kalıntı bırakmadan çıkarma
- tekrar kullanılabilir
- Yapışma gücü ve alt basınç sayesinde tutma gücü



Vantuzum neden tutmuyor?

Vantuzların zamanla yerinden çıkması, onların niteliğinde vardır! Çok ağır ve kırılabilir nesnelere vantuzlara asmayın. Aynı zamanda altına kırılabilir bir şey de koymayın.

Sürekli kullanım için öneri

▷ Vantuzları zaman zaman tekrar sıkıca bastırın!

Doğru ön işlem önemlidir!

▷ **Düz bir zemin:**

örn. cam ve ayna yüzeyleri, sırlı fayanslar



Önerimiz: Her zaman altına bir parça düz, şeffaf kendi kendine yapışan folyoyu yapıştırın. Böylece vantuz daha uzun süre dayanır. Biz sizin için 2 folyo ekledik.

▷ **Temiz ve kuru bir zemin:**

toz, yağ, silikon, kireç ve diğer kirlenmelerden arındırılmış


Önerimiz: Zemini bir cam temizleyicisi, sirke, limon asidi veya evlerde kullanılan alkol (izopropanol) ile temizleyin.

▷ **Temiz ve kuru bir vantuz:**

yağ içeren üretim kalıntılarında arındırılmış

Önerimiz: Yeni vantuzları da birkaç dakikalığına evinizde bulunan deterjan ile hazırlanmış sıcak suya koyun.


Vantuzu sabitleme



Zemini **iyice temizleyin.**


2. Folyoyu taşıyıcı malzemeden çıkarın ve temizlenmiş zemine yapıştırın: Ortadan dışarı doğru iyice bastırarak elinizle üzerinden ovalayın. **24 saat bekleyin**, folyonun yapışma gücü ancak sağlanır!

3. Vantuzu ve folyoyu **ayrıntılı olarak temizleyin ve kurutun.**



Vantuzu folyo üzerine yerleştirin ve **sıkıca bastırın.**

5. Geriye kalan vantuzları tarif edildiği gibi sabitleyin.



Ürünü resimde gösterildiği gibi vantuz halkasına asın.

Vantuz yerinden düřtü mü?

- ▷ Zemini ve vantuzu temizleyin ve vantuzu tekrar bastırın. Gerektiğinde yeni bir folyo kullanın. Sürekli olarak düşüyorsa ya zemin yeteri kadar düz değildir ya da vantuz çok eskidir.

Zemin yeteri kadar düz değil mi?

- ▷ **Önerimiz:** Vantuzla biraz saç spreyi sıkın, ardından vantuzu hemen temizlenmiş olan yüzeye bastırın. En erken 2 saat sonra ağırlık takın! (Sadece folyosuz kullanın).



Vantuz çok mu eski?

Zamanla tüm plastikler sertleşir. Bu çoğunlukla alışıldığı üzere şeffaf bir malzemenin renk atmasından tanınır. Bu durumda, doğal yaşam süresinin sonuna ulaştığından vantuz değiştirilmelidir.



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Ürün numarası: 626 610

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.com.tr