


Tchibo

2 LED çok fonksiyonlu ışıklar

tr Ürün bilgisi



Güvenlik uyarıları

- LED çok fonksiyonlu lambalar, kuru iç mekanlarda aydınlatma ve yön bulmaya yardımcı olması amacıyla tasarlanmıştır. Ürünler sadece ev dekorasyonu için tasarlanmıştır ve mekan aydınlatması için uygun değildir.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pilin yutulması halinde sadece 2 saat içerisinde ağır iç yanıklarına ve ölüme yol açılabilir. Bu nedenle hem yeni hem de eski pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.
- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pili üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Daima tüm pilleri birlikte değiştirin. Farklı tip, marka ve kapasitedeki pilleri bir arada kullanmayın. Pilleri yerleştirirken kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin.
- LED lambaları su veya başka bir sıvıya daldırmayın.
- Doğrudan LED lambalarının ışığına bakmayın.

- LED ışıkları çıkarmak istediğinizde zarar görebilecek hassas yüzeylere yapıştırmayın.
- Hareket sensörüne herhangi bir şey yapıştırmayın, üzerini örtmeyin veya boyamayın.
- LED'lerin uzun kullanım ömürleri nedeniyle değiştirilmeleri gerekmez. LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.
- tesa® bantlarının iyi yapışması için yüzeylerin sağlam, temiz, kuru, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır.

Teknik bilgiler

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Model: | 610 947 |
| Piller: | 2 adet 3'er pil LR03 (AAA)/1,5V |
| Aydınlatma süresi (1 takım pil ile): | yakl. 60 saat |
| Kapatma otomatığı: | yakl. 30 saniye |
| Sensörün algılama açısı: | yakl. 120° |
| Sensörün kapsama alanı: | 3 m |

Tchibo için özel

olarak üretilmiştir: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr



Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.


İmha etme




Bu sembole işaretlenen **cihazlar, boş piller ve şarjlı piller**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasal olarak eski cihazları evsel atıklardan ayrı şekilde imha etmekle ve aynı şekilde boş şarjlı pilleri/pilleri beldenizdeki veya belediyenizdeki bir

toplama yerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz. Elektrikli cihazlar, piller ve şarjlı piller hem değerli kaynakları hem de tehlikeli maddeleri içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir.


Pilleri yerleřtirme



Lambayı sabitleme



Arka kısımda bulunan yapıştırıcı yüzeyindeki koruma folyosunu çıkarın.



İşığı istenilen yüzeye sıkıca bastırın.

Kullanım

ON Ürünü sürekli çalıştırmak için şalteri **ON** üzerine itin.

OFF Lambayı kapatmak için şalteri **OFF** üzerine itin.

AUTO Hareket sensörünü kullanmak için şalteri **AUTO** üzerine itin. Gün batımında veya karanlıkta ışığı algılama alanına girildiğinde ışık yanar ve yakl. 30 saniye sonra otomatik olarak söner.

