

3'ü 1 arada Bavul kemeri şifreli kilit ve entegre edilmiş tartı ile



Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerekliğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Bavul kemeri, çevresi en az 110 azami 185 cm'ye kadar olan bavullar için uygundur.

Tartı, bavulların ve diğer eşyaların tartılmasını sağlar. Bu el tartısı özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Tartılabilen azami toplam ağırlık olan 40 kg aşılmamalıdır!

Çocuklar için TEHLİKE

- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bu ürün bir düğme pil ile donatılmıştır. Düğme pilin yutulması halinde sadece 2 saat içerisinde ağır iç yanıklarına ve ölüme yol açılabilir. Bu nedenle hem eski hem de yeni pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Pilin yutularak ya da başka yollardan vücuda girmiş olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.
- Ürün oyuncak değildir. Çocukları ürününden uzak tutun. Kemer nedeniyle boğulma tehlikesi vardır.

Yangın/patlama UYARISI

- Dikkat! Lityum piller hatalı yerleştirildiğinde patlayabilir. Bu nedenle pilleri yerleştirirken mutlaka kutupların (+/-) doğru olmasına dikkat edin. Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. „Teknik bilgiler“).

- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.

Yaralanma UYARISI

- Eğer ürün içindeki pil akmışsa, asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerekliğinde temas eden yerleri derhal temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.
- Sıkışmamanız için kilit klipsini dikkatli bir şekilde açın ve kapatın.
- Bavul kemerini her zaman ortalayarak ve gergin şekilde takın. Aksi halde tartma işlemi esnasında bagaj kontrolsüz bir şekilde devrilebilir veya zemine düşerek yaralanmanıza neden olabilir.

DIKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Entegre el tartısına aşırı yük asmayın yoksa tartma hücreleri hasar görebilir. Tartılabilen azami toplam ağırlık olan 40 kg aşılmamalıdır!
- Ürünü aşırı yüksek sıcaklıklara, doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ve tozdan, şiddetli sarsıntılardan veya darbelerden koruyun. Tartının hassas mekanizması hasar görebilir.
- Entegre tartının gövdesi su geçirmez değildir. Ürünü ve özellikle tartıyı neme ve suya (örn. yağmur) karşı koruyun ve tartıyı nemli ellerle kullanmayın. Tartının ekranını kullanmadığınız her zaman, el düğümünü üzerinde koyarak ve cırtlı bant ile sabitleyerek koruyun.
- Ürünü asla suya veya başka sıvıların içine daldırmayın.

- Gerekiyorsa pilleri ve alet kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Temizleme için sert kimyasallar, tahrış edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pilin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacağınızı pili üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.

- Üründe ve özellikle entegre tartıda değişiklik yapmayın. Tartıyı açmayın. Tartıda yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir serviste yaptırın.

Fonksiyon arızaları

- El tartısını, telsiz, cep telefonu vs. gibi, şiddetli elektromanyetik etkilere uzak tutun, aksi halde cihazda sorunlar görülebilir, ölçüm sonuçları yanlış çıkabilir.
- Tartıda bir arıza meydana gelirse ve/veya yanlış değerler gösterilirse, tartıyı kapatın ve tekrar açın. Gerekirse pili çıkararak ve birkaç saniye sonra yeniden takarak sıfırlama yapın. Ardından tartı tekrar kullanılabilir.

Entegre tartı resmi ayar işlemin-den geçmemiştir. Bagaj tartılırken kaldırılır ve bu nedenle her zaman biraz hareket eder ve bu nedenle ölçümde +/- 1 kg'lık sapmalar meydana gelebilir. Sonradan yapılan ölçümlerde, örn. bagajların kontuara teslim edilmesi esnasında, ilave bagaj ücreti ödemenize neden olabilecek farklar için yasal sorumluluk üstlenilmez.

İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembole işaretlenen cihazlar, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak

zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.




Piller ve şarjlı piller ev çöplü ile birlikte atılmamalıdır! Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.


Temizleme

Plastik parçaları gerektiğinde hafif nemli bir bezle silin. Entegre tartıya su veya nem girmemesine dikkat edin.

Genel bakış (ambalaj içeriği)




Açma




Kilidi açma / kapama

Sıkışma tehlikesi!

Sıkışmamanız için kilit klipsini dikkatli bir şekilde açın ve kapatın.



Kilitleme



Teknik bilgiler

Model: 610 363

Pil: 1 adet CR 2032 / 3 V
Nominal güç: 0,66 Wh
(UN 38.3'e göre test edilmiştir)

Ölçüm aralığı: 0,5 - 40 kg / 1.1 - 88 lb


Ölçüm adımları: 0,1 kg / 0,2 lb

Ölçüm toleransı: +/- 1 kg / +/- 2.2 lb

Yaklaşık 60 saniye sonra otomatik kapanma.

Ortam sıcaklığı: +5 ila +40 °C

Pil yerleştirme / değiştirme



Yaralanma UYARISI


Lityum piller hatalı yerleştirildiğinde patlayabilir. Bu nedenle pilleri yerleştirirken mutlaka kutupların (+/-) doğru olmasına dikkat edin. Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. „Teknik bilgiler“).

Teslimat sırasında pil takılıdır. İzolasyon şeridini çekip çıkarın. Tartının ekranında sembolü görünüyorsa, pilin sadece %10 kapasitesi kalmıştır ve yakında değiştirilmesi gerekir. Ekranda **Lo** görünürse pil boştur, cihaz kendisini kapatır ve tekrar çalıştırılmaz. Pili değiştirin.



Pillere dokunulması sonucu temas yüzeyleri kirlenebilir ve dolayısıyla da pil izole olup çalışmayabilir. Bu yüzden pil yerleştirirken sadece yumuşak ve kuru bir bez kullanın.

Sayı kombinasyonunu ayarlama / değiştirme



Şifreli kilidi satın aldığınızda şifresi **000** olarak ayarlanmıştır. Şifreyi değiştirmek için aşağıdaki adımları takip edin:


1. Rakamları, daha önceki sayı kombinasyonunun üç rakamı tam olarak yan yana olacak şekilde çevirin.

2. Kilit klipsini ters çevirin ve arka taraftaki küçük metal kolu ok yönünde **A** pozisyonundan **B** pozisyonuna itin.
3. Rakamlar ile yeni sayı kombinasyonunu ayarlayın (örn. **234**).
4. Arka taraftaki küçük metal kolu tekrar **A** pozisyonuna itin.

Kilit klipsi artık sadece yeni sayı kombinasyonu ile açılır. Güvenlik açısından gerekirse rakamları not edin.

Küçük metal kolu sadece, sayı kombinasyonunu değiştirmek isterseniz kaydırın! Öncelikle şimdiye kadar olan sayı kombinasyonunu ayarlayın, ardından metal kolu **A** konumundan **B** konumuna itin.


Tartma



Bavul kemerini takma

Kemerin uzunluğu en az 110 cm ile maks. 185 cm kadar ayarlanabilir.

► Bavul kemerini ortalarak tartılacak olan bagaja takın. Kemer gergin durumda olmalı ve kilit klipsi bavul tarafında ortada olmalıdır. Aksi halde bagaj kaldırılırken kontrolsüz bir şekilde devrilebilir veya zemine düşerek yaralanmanıza neden olabilir.



Tartma

1. Tartının el düğümünü cırtlı bağlandıktan çözün. El düğümü, tartma işlemi esnasında dik olarak yukarı doğru bakmalıdır.
2. Tartıyı açmak için tuşuna basın. Ekranda kısa süreyle tüm göstergeler ve ardından **0.0 Kg** veya **LB** gösterilir.
3. Bagajı el düğümü ile biraz kaldırın; el düğümü ortada oturmali, çanta yatay olarak dengelenmiş olmalıdır. Bagaj zemine temas etmemelidir.

25.8 ^{Kg}

2 sinyal sesi duyduktan ve ekranda **Hold** gösterildikten sonra bagajı tekrar zemine bırakabilirsiniz ve belirlenen ağırlığı yakl. 60 saniye boyunca ekrandan okuyabilirsiniz. Ardından ekran kapanır.

4. Tartıyı kapatmak için tuşuna basın. El tartısını kullanmıyorsanız yakl. 60 saniye sonra otomatik olarak kapanır.
5. El düğümünü tekrar muhafaza olarak ekranın üzerine koyun ve cırtlı bantlar ile sabitleyin.

Ölçü birimini ayarlama

Ölçülen ağırlık standart olarak **Kg** (kilogram) cinsinden görüntülenir. İsterseniz ölçü birimini **LB** (Pfund) cinsinden de görüntüleyebilirsiniz.

0.0 ^{Kg}

1. Tartıyı açmak için tuşuna basın.

Ekranda yakl. 2 saniye süreyle **888** gösterilir, ardından **0.0 Kg** gösterilir.

0.0 ^{LB}

2. Bu 2 saniye içinde **Kg/LB** tuşuna basarak ölçü birimini değiştirilebilirsiniz. Ekranda **0.0 LB** gösterilir.

Sorun / Çözüm

- El tartısı, gerçek dışı değerler gösteriyor.
- Bavul kemeri bagajın ortasına sabitlendi mi, tartının kilit klipsi yatay konumda ve tartılırken el düğümü yukarı doğru bakıyor mu?
- Tartılırken bagaj halen zemine temas ediyor mu?
- Bagajı ancak ekranda **0.0 Kg** veya **LB** görüntüledikten sonra kaldırın.
- Sıfırlama işlemi uygulayın (bkz. bölüm „Hatalı fonksiyonda sıfırlama (Reset)“).

- Ekranda sembolü görünür.
- Pil neredeyse bitti ve yakında değiştirilmesi gerekiyor.
- Ekranda **Lo** gösterilir.
- Pil tamamen bitti ve değiştirilmesi gerekiyor.
- Ekranda **Err** beliriyor.
- Tartıya aşırı yük bindi. Kaldırılmış bagajı yere bırakın, tartıyı yakl. 10 saniye süreyle kapatıp yeniden açın.

- Kaldırılan ağırlığa rağmen ekranda halen **0.0 Kg** veya **LB** gösteriliyor.
- 500 g (1.1 lb) altındaki yükler tartı tarafından ölçülemez.

Hatalı fonksiyonda sıfırlama (Reset)

El tartısı hatalı değerler gösteriyorsa sıfırlanabilir. Sıfırlama işleminden sonra tekrar doğru ölçümler yapabilirsiniz.

► Pilleri yuvalarından çıkarıp (bkz. „Pil yerleştirme/değiştirme“) birkaç saniye bekleyin ve ardından pilleri tekrar yerleştirin.

Şimdi el tartısını tekrar kullanabilirsiniz.