


Kuş ötüşü kutusu




Ürün numarası: 612 717



Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 112658AB4X4XI · 2021-01

Ürünün kurulması veya asılması

- ▶ Ürünü kolayca yerleştirebilirsiniz. Yerine daha iyi oturması için arkadaki bambu disk alt tarafa doğru düzleştirilmiştir.
- ▶ Ürünü asmak için kayışı çözün ve resimde gösterildiği gibi sabitleyin. Ardından ürünü buna asabilirsiniz. Veya arka taraftaki „Kilit deliğini” kullanın ve ürünü bir çiviye vb. asın.



Arka disk
alt tarafta
düzleştirilmiş



Güvenlik uyarıları


Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

- Bu ürün, kuru iç mekanlarda kullanım için uygundur.
- Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.
- Çocuk oyuncakı değildir.
- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pil yutulursa 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle yeni ya da eski pilleri ve ürünü küçük çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Pilin yutularak ya da başka yollardan vücuda girmiş olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.

- Eğer cihaz içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri derhal temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.
- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pilin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pili üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Tüm pilleri daima birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri, farklı tip veya marka pilleri ya da farklı kapasitelere sahip pilleri karıştırmayın.
- Pilleri yerleştirirken kutupların doğru yerleşmesine (+/-) dikkat edin.

Genel bakış (ambalaj içeriği)



Teknik bilgiler



Model: 612 717


Piller: 2x LR6 (AA)/1,5V

Ortam sıcaklığı: +10 ila +40 °C

Tchibo için özel olarak
üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.com.tr

Pilleri yerleştirme / değiştirme



1. Vidayı gevşetin ve pil yuvası kapağını açın.
2. Gerektiğinde kullanılmış pilleri çıkarın ve yenilerini gösterildiği gibi yerleştirin.

Kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin.

3. Pil yuvası kapağını kapatın ve vidayı sıkın.

Şarj edilebilen piller (aküler) bu ürün için uygun değildir.

Kullanım



- ▷ Ses seviyesi ayar düğmesi ile cihazı çalıştırın ve aynı zamanda istenilen ses seviyesini ayarlayın.



- ▷ İsteddiğiniz sesi seçmek için ses seçme şalterini itin:
... **A** (Kuş ötüşü)
... **B** (Deniz sesi)

- ▷ Çalma süresi için süre şalterini itin ...
... **1** (10 dakika ses)
... **2** (5 dakika ses)
... **3** (2 dakika ses).

Hareket sensörü şimdi bir hareketi algıladığı anda ayarlanmış süre için kuş ötmesi ya da denizin sesi duyulacaktır.

- ▷ Kapatmak için ses seviyesi ayar düğmesini yerine oturana kadar **OFF** konumuna çevirin.

Ses kutusu harekete tepki vermiyor?

Gece oluşan arızaları önlemek için hareket dedektörü sadece yeterli ışık koşullarında tepki vermektedir. Cihazın seçilen konumunda loş ışık varsa veya gün içinde çok karanlıksa ses kutusu ancak tekrar yeterli ışık olduğunda tepki verir - veya alternatif olarak ses kutunuz için farklı bir konum seçebilirsiniz.

İmha etme

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen cihazlar ve boş şarjlı piller ve piller ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasal olarak eski cihazları evsel atıklardan ayrı şekilde imha etmekle ve aynı şekilde boş pilleri/şarjlı pilleri

bölgenizdeki veya belediyeinizdeki bir toplama yerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz. Elektrikli cihazlar, piller ve şarjlı piller hem değerli kaynakları hem de tehlikeli maddeleri içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir.