

Dış mekan için ayaklı LED lamba

tr Ürün bilgisi ve Garanti Bilgileri

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Ürün sadece ev dekorasyonu için tasarlanmıştır ve mekan aydınlatması için uygun değildir. Bu ürün açık ve kapalı alanda kullanım için tasarlanmıştır. Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Çocuklar için TEHLİKE

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bundan dolayı çocukların elektrikli cihazları gözetimsiz kullanmalarına asla izin vermeyin.

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Bu ürün dış mekanda kullanım için tasarlanmıştır ve koruma türü IP44 uyarınca uygundur. Bu tel ile giriş yapılmasına ya da örn. yağmur gibi sıçrama sularına karşı koruma demektir. Ancak şiddetli yağmurdan ve akan sudan koruyun. Ürün kesinlikle su altında çalıştırılmamalıdır. Bu anında bir kısa devreye sebep

olabilir ve elektrik çarpması riski söz konusudur.


- Ürünü sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve elektrik adaptörün teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip bir prize takın. Dış mekanda ürünü sadece ürüne uygun priz ve gerektiğinde uzatma kablo suna takın.
- Entegre edilmiş LED'ler kısarak söndürülemez. Ürünü kısarak söndürülebilir bir elektrik prize bağlamayın.
- Elektrik adaptörünü prize takmadan önce her zaman ilk olarak tüm bağlantı soketlerini birleştirin ve ardından bağlantı kablosunu elektrik adaptörüne bağlayın. Bağlantı soketlerini birbirinden ayırmadan önce veya bağlantı kablosunu elektrik adaptöründen çıkarmadan önce her zaman ilk olarak elektrik adaptörünü prizden çıkarın.
- Ürün ışık zincirleri vb. ile elektrikli olarak bağlanmamalıdır.
- Ürün sadece paketten çıkan şarj adaptörü ile şarj edilebilir ve çalıştırılabilir.
- Elektrik adaptörünü prizden çekin:
 - ... çalıştırma sırasında arızalar meydana gelirse,
 - ... fırtınalı havalarda,
 - ... ürünü temizlemeden önce.Kabloyu değil, daima elektrik adaptörünü tutarak çekin. Elektrik adaptörünü gerekli durumlarda hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın.

- Bağlantı kablosu bükülmemeli ve ezilmemelidir. Bağlantı kablosunu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlı cisimlerden uzak tutun.
- Lambayı açık ateşe, yüksek ısılara vb. maruz bırakmayın. Aşırı ısınma, patlama ve kısa devre tehlikesi mevcuttur.
- Üründe, bağlantı kablosunda veya elektrik adaptöründe görünür hasarlar olması durumunda ürünü çalıştırmayın.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Bağlantı kablosunuda kendi başınıza değiştirmenize izin verilmez. Yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir serviste veya servis merkezinde yaptırın.
- Kuvvetli rüzgar, fırtına vb. olaylara karşı ürün dayanıklı değildir! Kuvvetli rüzgar veya fırtına tehlikesi olması durumunda ürünü zamanında sökün veya korunaklı bir yerde muhafaza edin.


DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Kabloyu takılmalara neden olmayacak şekilde yerleştirin. Kablo, toprağa gömülmek için uygun/sertifikalı değildir.
- Ürünü dış mekanda kullanırken, içerisine su birikebilen çukur benzeri bir yere yerleştirmeyin.
- Ürünün içerisindeki aşırı uzun ömürlü LED'lerin değiştirilmesine gerek yoktur. LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.
- Abajur şapkasındaki şarjlı pil sabit olarak monte edilmiştir, değiştirilemez ve değiştirilmemelidir. Şarjlı pil veya abajur şapkasında hasar meydana gelmesi durumunda servis merkezine başvurun.
- Aydınlatma, soket bağlantısı kapalı veya elektrik adaptörü bağlı olduğu durumda püskürtme suyuna karşı korumalıdır ama su geçirmez değildir. Sağanak yağmura ve su birikintilerine karşı koruyun ve ayrıca suyun veya diğer sıvıların içine daldırmayın.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- Yoğun soğuk veya sıcaktan, doğrudan güneş ışınından, mekanik titreşimlerden veya darbe-lerden koruyun.

Lambayı birleştirme



Lambayı takma / bataryayı şarj etme



1. Abajur şapkasındaki kapakçığı bağlantı girişinden çıkarın.
2. Bağlantı kablosunun bir ucunu lambanın bağlantı soketine ve diğer ucunu da elektrik adaptörüne bağlayın. Koruma kapağını sıkın.
3. Elektrik adaptörünü bir prize takın.

Abajur şapkasının iç kısmındaki şarj kontrol lambası kırmızı yanar.



• Şarj esnasında şarj kontrol lambası kırmızı yanar. Şarjlı pil tamamıyla dolduğunda yeşil yanar.

• Hasarları önlemek için şarjlı pil, sadece yarıya kadar doldurulmuş olarak teslim edilir. İlk kullanımdan önce şarjlı pili şarj edin.

Boş şarjlı pili şarj etme süresi: yakl. 6 saat

Tam dolu şarjda çalıştırma süresi: yakl.

8 saat (1 saat parlak, 7 saat azaltılmış)


• Lambayı şarj etme esnasında açabilirsiniz. Ancak bataryanın tamamıyla şarj olması için çok daha uzun bir süre gereklidir.

• Şarjlı pilin tam kapasitesini mümkün olduğu kadar uzun bir süre muhafaza edebilmek için kullanılmadığı zamanlarda dahil 2 ayda bir tamamen şarj edilmelidir. Şarjlı pilin kapasitesi en iyi normal oda sıcaklığında korunur. Sıcaklık düştükçe çalışma süresi de düşer.

• Şarj işlemi başlamıyorsa, kısa bir süreli-ğine şarj adaptörünün kablosunu çıkarın ve sonra tekrar deneyin.

4. Şarj işleminden sonra, şarj adaptörünün bağlantı kablosunu abajur şapkasındaki bağlantı girişinden çıkarın. Bağlantı girişini sıvı girişine karşı korumak için daima kapak-çığı kapatın.

Açma/kapama



Temizleme

1. Temizlik için şarj adaptörünü prizden çıkarın ve bağlantı kablosunu abajur şapkasından çıkarın.
2. Abajur şapkasındaki bağlantı girişini, kapak-çığı ile kapatın.
3. Tüm parçaları hafif nemli bir süngerle temizleyebilirsiniz.

Teknik bilgiler

Model: 356 027

Elektrik adaptörü

Giriş: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Çıkış: 5 V — 11 W 2,2 A

(Bu sembol — doğru akımın göstergesidir)

Koruma sınıfı: II ☐

Koruma türü: IP44

Lamba

Şarjlı pil: Lityum-iyon şarjlı pil,
2x 2200 mAh

Giriş: DC 5 V/2,2 A

Çıkış: 4,2 V/1,1 A

Şarj süresi: yakl. 6 saat

Çalıştırma süresi: 8 saat (1 saat parlak,
7 saat azaltılmış)

Ampul: 12x 0,5 W ışıklı diyodlar (LED)

Koruma türü: IPX4 (sıçrama suyuna karşı korumalı)

Ortam sıcaklığı: -5 ila +40 °C

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

İmha etme

Ürün, ambalajı ve entegre şarjlı piller, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıklarına ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöpi ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri, belediye atık toplama merkezlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Dikkat! Bu cihaz, güvenlik nedenlerinden dolayı sabit olarak takılı olan ve muhafazası kırılmadan çıkarılamayan şarjlı piller içerir. Usulüne uygun olmayan biçimde sökme bir güvenlik riski oluşturur. Bundan dolayı cihazı açılmamış şekilde, cihaz ve şarjlı pilleri usulüne uygun şekilde imha eden toplama yerine teslim edin.

Arızalı ampuller, elektronik atık için bir toplama noktasında çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmelidir.

Bilgi

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan "Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" gereği ürünümüzün Garanti Belgesiyle birlikte satılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Sadece Tchibo Dünyasına Özel satın almış olduğunuz ürün 3 yıl boyunca Tchibo tarafından garanti kapsamına alınmıştır.

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanız dileğiyle.

Tchibo Türkiye

Teknik destek

Ürün ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için

Tchibo Türkiye

Teknik Destek Hattı

☎ 444 2 826

Tchibo Müşteri Hizmetleri çalışma saatleri hafta içi 09:00 - 19:00 saatleri arasındadır.

e-posta: servis@tchibo.com.tr

Ürün numarası: 356 027

Garanti şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın: Teslim edildiği tarihinden itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, malın ücretsiz olarak değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Yasal teminat hakları bu garantiden dolayı kısıtlanmaz.