



# LED ışıklı perde

**tr** Ürün bilgisi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 1075392CE55XX · 2020-04

## Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerekliğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.


Ürün dekorasyon için kullanılmaktadır ve oda aydınlatması için uygun değildir. Ürün iç ve dış mekanlarda kullanıma uygundur. Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bundan dolayı çocukların elektrikli cihazları gözetimsiz kullanmalarına asla izin vermeyin.
- Bu ürün dış mekanda kullanım için tasarlanmıştır ve koruma türü IP44 uyarınca uygundur. Bu toz ve örn. yağmur gibi sıçrama sularına karşı koruma demektir. Ancak şiddetli yağmurdan ve akan sudan koruyun. Ürün kesinlikle su altında çalıştırılmamalıdır. Bu anında bir kısa devreye sebep olabilir ve elektrik çarpması riski söz konusudur.
- Ürünü sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve elektrik adaptörünün teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip bir prize takın. LED'ler kısılabilir özellikte değildir. Bu yüzden ürünü kısılarak söndürülebilir bir elektrik prizine bağlamayın.
- Uzatma kablosu kullanmayın.
- Elektrik adaptörünü prize takmadan önce mutlaka bağlantı kablosunu elektrik adaptörüne takın. Bağlantı kablosunu elektrik adaptöründen çıkarmadan önce mutlaka elektrik adaptörünü prizden çekin.

- Elektrik adaptörünü prizden çekin:  
... çalıştırma sırasında arızalar meydana gelirse,  
... fırtınalı havalarda,  
... ürünü temizlemeden önce.  
Kabloyu değil, daima elektrik adaptörünü tutarak çekin.
- Bu ürün sadece ambalaj dahilindeki elektrik adaptörü ile çalıştırılmalıdır.
- Bağlantı kablosu bükülmemeli ve ezilmemelidir. Bağlantı kablosunu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlı cisimlerden uzak tutun.
- Ürün başka ışık zincirleri vb. ile elektrikli olarak bağlanmamalıdır.
- Açma/kapama şalteri, elektrik adaptörünü akım beslemesinden ayırmaz. Elektrik akışı sadece elektrik adaptörünün prizden çıkarılması ile kesilir. Elektrik adaptörünü gerekli durumlarda hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın.
- Üründe, bağlantı kablosunda veya elektrik adaptöründe görünür hasarlar olması durumunda ürünü çalıştırmayın.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Bağlantı kablosunu kendiniz değiştirmeyin. Bağlantı kablosunda hasar olması durumunda ürünü geçerli belirlemelere uygun şekilde imha edin.
- Kabloyu takılmalara neden olmayacak şekilde yerleştirin. Kablo, toprağa gömülmek için uygun/sertifikalı değildir.
- Bağlantı kablosunu su birikebilecek çukurlara veya derin yerler yerleştirmeyin.
- Takılmış olan LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- Ürün, yakl. -10 °C'ye kadar dış mekanlarda kullanım için uygundur. Daha soğuk havalarda bunu evde saklayın - aksi takdirde hasar görebilir.
- Kuvvetli rüzgar, fırtına vb. olaylara karşı ürün dayanıklı değildir! Kuvvetli rüzgar veya fırtına tehlikesi olması durumunda ürünü zamanında yerinden sökün.

- Ürünü ambalajın içerisinde devreye almayın ve işletim sırasında üzerini örtmeyin.

### **Bağlama / Açma/Kapama / Zamanlayıcı fonksiyonu**



Bağlantı kablosunun soketini elektrik adaptöründeki yuvasına takın ve koruyucu kapağı sıkıca kapatın.

1. Elektrik adaptörünü bir prize takın.
2. Elektrik adaptöründeki açma/kapama şalterine basın ...
  - ... **1 defa** ürünü sürekli çalıştırmak için.
  - ... **2 defa** ürünü zamanlayıcı fonksiyonu ile açmak için.  
Şalterdeki yeşil LED yanar.
  - ... **3 defa** ürünü kapatmak için.

Ürün prize takıldığı anda yanıyorsa sıra ilgili şekilde değişir:  
1 defa basma= zamanlayıcı fonksiyonunu açma, 2 defa basma = kapatma  
ve bu şekilde devam eder.

**Zamanlayıcı fonksiyonu:** LED'ler aşağıdaki düzende açılır ve kapanır:

Açık durumda: 6 saat

kapalı durumda: 18 saat

açık durumda: 6 saat vs.

### **Temizleme**

1. Elektrik adaptörünü prizden çekin.
2. Ürünü kuru, yumuşak ve tüysüz bir bez ile silin.


## Teknik bilgiler

Model: 398 628

Elektrik adaptörü

Giriş: 220 -240 V ~ 50/60 Hz

Çıkış: 24 V ---, 2 W

Koruma sınıfı: II 

Koruma türü: IP44



Ampul: LED (değişirilemez)

Ortam sıcaklığı: -10 °C ila +40 °C

Ürün geliřtirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn deęiřiklięi yapma hakkımız saklıdır.

## İmha etme



Bu sembolle iřaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için baęlı bulunduęunuz belediyeye danıřabilirsiniz.

# LED ışıklı perdeyi vantuzla sabitleme

## Vantuz avantajı

- alt tabakaya zarar vermeden kolay sabitleme
- kolay, kalıntı bırakmadan çıkarma
- tekrar kullanılabilir
- Yapışma gücü ve alt basınç sayesinde tutma gücü



## Vantuzum neden tutmuyor?

Vantuzların zamanla yerinden çıkması, onların niteliğinde vardır! Çok ağır ve kırılabilir nesnelere vantuzlara asmayın. Aynı zamanda altına kırılabilir bir şey de koymayın.

## Sürekli kullanım için öneri

- ▷ Vantuzları zaman zaman tekrar sıkıca bastırın!

## Doğru ön işlem önemlidir!

### ▷ Düz bir zemin:

örn. cam ve ayna yüzeyleri, sırlı fayanslar



**Önerimiz:** Her zaman altına bir parça düz, şeffaf kendi kendine yapışan folyoyu yapıştırın. Böylece vantuz daha uzun süre dayanır. Biz sizin için 8 uygun kendinden yapışkanlı folyo pedlerini ekledik.

### ▷ Temiz ve kuru bir zemin:

toz, yağ, silikon, kireç ve diğer kirlenmelerden arındırılmış


**Önerimiz:** Zemini bir cam temizleyicisi, sirke, limon asidi veya evlerde kullanılan alkol (izopropanol) ile temizleyin.

### ▷ Temiz ve kuru bir vantuz:

yağ içeren üretim kalıntılarından arındırılmış

**Önerimiz:** Yeni vantuzları da birkaç dakikalığına evinizde bulunan deterjan ile hazırlanmış sıcak suya koyun.


## Vantuzu sabitleme



Zemini **iyice temizleyin.**


2. Folyoyu taşıyıcı malzemeden çıkarın ve temizlenmiş zemine yapıştırın: Ortadan dışarı doğru iyice bastırarak elinizle üzerinden ovalayın. **24 saat bekleyin**, folyonun yapışma gücü ancak sağlanır!

3. Vantuzu ve folyoyu **ayrıntılı olarak temizleyin ve kurutun.**



Vantuzu folyo üzerine yerleştirin ve **sıkıca bastırın.**

5. Geriye kalan vantuzları tarif edildiği gibi sabitleyin.



Ürünü resimde gösterildiği gibi vantuz halkasına asın.

## Vantuz yerinden düřtü mü?

- ▷ Zemini ve vantuzu temizleyin ve vantuzu tekrar bastırın. Gerektiğinde yeni bir folyo kullanın. Sürekli olarak düřüyorsa ya zemin yeteri kadar düz deęildir ya da vantuz çok eskidir.

## Zemin yeteri kadar düz deęil mi?

- ▷ **Önerimiz:** Vantuzla biraz saç spreyi sıkın, ardından vantuzu hemen temizlenmiř olan yüzeye bastırın. En erken 2 saat sonra aęırlık takın! (Sadece folyosuz kullanın).



## Vantuz çok mu eski?

Zamanla tüm plastikler sertleşir. Bu çoęunlukla alışıldıęı üzere řeffaf bir malzemenin renk atmasından tanınır. Bu durumda, doęal yaşam süresinin sonuna ulařtıęından vantuz deęiřtirilmelidir.



[www.tchibo.com.tr/kilavuzlar](http://www.tchibo.com.tr/kilavuzlar)

---

**Ürün numarası: 398 628**

---

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:  
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.com.tr](http://www.tchibo.com.tr)