




LED Sarkıt lamba

tr

Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileri



Güvenlik uyarıları



Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.


Ürün sadece ev dekorasyonu için tasarlanmıştır ve mekan aydınlatması için uygun değildir. Bu ürün açık ve kapalı alanda kullanım için tasarlanmıştır.

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bundan dolayı çocukların elektrikli cihazları gözetimsiz kullanmalarına asla izin vermeyin.

- Bu ürün açık alanda kullanım için uygundur. Elektrik adaptörü IP44 koruyucu sınıfına uygundur. Bu tel ile giriş yapılmasına ya da örn. yağmur gibi sıçrama sularına karşı koruma demektir. Lamba IPX4 koruyucu sınıfına uygundur. Bu, sıçrayan sulara karşı koruma anlamındadır. Ürün kesinlikle su altında çalıştırılmamalıdır. Bu anında bir kısa devreye sebep olabilir ve elektrik çarpması riski söz konusudur. Lambayı kullanmadığınız zamanlarda daima evde muhafaza edin, çünkü bambu örgüsü kötü hava şartlarına dayanıklı değildir.
- Ürünü sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve elektrik adaptörün teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip bir prize takın.
- Ürünü kısılarak söndürülebilir bir elektrik prizine bağlamayın.
- Uzatma kablosu kullanmayın.


- Elektrik adaptörünü prize takmadan önce her zaman bağlantı kablosunu lambaya ve elektrik adaptörüne bağlayın. Bağlantı soketini yuvasından veya bağlantı kablosunu elektrik adaptöründen çıkarmadan önce her zaman elektrik adaptörünü prizden çıkarın.
- Ürün ışık zincirleri vb. ile elektrikli olarak bağlanmamalıdır.
- Elektrik adaptörünü prizden çekin:
... çalıştırma sırasında arızalar meydana gelirse,
... fırtınalı havalarda,
... ürünü temizlemeden önce.
Kablodan değil, daima bağlantı kablosundan tutarak çekin. Elektrik adaptörünü gerekli durumlarda hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın.
- Bu ürün sadece ambalaj dahilindeki bağlantı kablosu ve elektrik adaptörü ile çalıştırılmalıdır.
- Bağlantı kablosu bükülmemeli ve ezilmemelidir. Bağlantı kablosunu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlı cisimlerden uzak tutun.
- Lambayı açık ateşe, yüksek ısılara vb. maruz bırakmayın. Aşırı ısınma, patlama ve kısa devre tehlikesi mevcuttur.
- Lambada, bağlantı kablosunda veya elektrik adaptöründe görünür hasarlar olması durumunda ürünü çalıştırmayın.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise veya servis merkezine yaptırın.
- Kabloyu takılmalara neden olmayacak şekilde yerleştirin. Kablo, toprağa gömülmek için uygun/sertifikalı değildir.
- Takılmış olan LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.
- Lambadaki şarjlı piller sabit şekilde yerleştirilmiştir, değiştirilemezler ve değiştirilmemelidirler. Şarjlı pilde veya lambada hasar oluşması durumunda ürünü tasfiye edin.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- Kuvvetli rüzgar, fırtına vb. olaylara karşı ürün dayanıklı değildir! Kuvvetli rüzgar veya fırtına tehlikesi olması durumunda ürünü zamanında sökün ve korunaklı bir yerde muhafaza edin.

Genel bakış (ambalaj içeriği)



Diğer ambalaj içeriği (resimsiz):
1 adet sabitleme kancası

Lamba yüksekliğinin ayarlanması ve asılması



1. Rozansdaki sabitleme cıvatasını çıkarın.
2. Lamba istenilen yükseklikte asılı olana kadar bağlantı kablosunu rozansa itin ve/veya bağlantı kablosunu rozanstan çekin.
3. Sabitleme cıvatasını tekrar sıkın.
4. Asmak için birlikte teslim edilen kancayı kullanın.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

Aydınlatmayı, beklenmeyen bir yağmur durumunda dahi doğrudan suya maruz kalmayacak şekilde konumlandırın.

Şarjlı pilleri şarj etme




Lambayı akü işletimi veya direkt şebekeye bağlayarak kullanabilirsiniz.

Şarjlı pillerin zarar görmemesi için teslim edildiklerinde sadece yarı dolu olurlar. İlk kullanımdan önce şarjlı pilleri tam şarj edin.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

Lambanın sıçrama suyuna karşı korunması sadece kapakları kapalıyken sağlanır. Şarjdan sonra kapağı her zaman dikkatlice kapatın.




1. Bağlantı soketinin kapağını açın.
2. Elektrik adaptörünü prize takmadan önce her zaman bağlantı kablosunu lambaya ve elektrik adaptörüne bağlayın. Kontrol lambası kırmızı yanıyor.
3. Şarjlı pil tamamen şarj olduğunda kontrol lambası yeşil yanar.
4. Elektrik adaptörünü prizden çekin ve bağlantı kablosunu lambadan ayırın.
5. Püskürtme suyu korumasını sağlamaya devam etmek için bağlantı soketi kapağını dikkatlice kapatın.

Boş bir şarjlı pilin dolma süresi yakl. 6 saattir. Şarjlı pil dolu olduğunda çalıştırma süresi yakl. 8 saattir, ortam koşullarına göre değişmektedir (soğukta çalışma süresi kısalmaktadır).



- Lambayı şarj etme esnasında da açabilirsiniz. Bu şarjlı pilin şarj etme süresinin uzamasına neden olur.
- Şarjlı pillerin tam kapasitesini mümkün olduğu kadar uzun bir süre muhafaza edebilmek için, kullanılmadığı zamanlarda dahil 2 ayda bir tamamen şarj edilmelidirler. Şarjlı pillerin kapasitesi en iyi normal oda sıcaklığında korunur. Sıcaklık ne kadar düşük olursa, çalışma süresi o kadar kısa olur.

Açma/Kapama / Zamanlayıcı fonksiyonu



► Lambadaki şalteri ...

... **AUTO** konumuna iterek lambayı zamanlayıcı fonksiyonu ile çalıştırın.

... **ON** konumuna iterek lambayı sürekli açık duruma getirin.

... **OFF** konumuna iterek lambayı kapatın.

Zamanlayıcı fonksiyonu: LED'ler aşağıdaki düzende açılır ve kapanır:
Açık durumda: 6 saat
Kapalı durumda: 18 saat
Açık durumda: 6 saat vs.

Temizleme



TEHLİKE - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

- Cihazı temizlemeye başlamadan önce elektrik adaptörünü prizden çıkarın.
- Cihaz hiçbir şekilde ıslanmamalıdır. Cihazı damlayan ve sıçrayan sulardan koruyun.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

- Gerektiğinde lambayı hafif nemli bir bezle silin.
- Gerekirse abajurdaki tozu tüylü bir toz toplayıcı-sıyla temizleyin.

Teknik bilgiler

Model: 384 855

Elektrik adaptörü

Giriş: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Çıkış: 5 V — 11 W 2,2 A

(Bu sembol — doğru akımın göstergesidir)

Koruma sınıfı: II ☐

Koruma türü: IP44

Lamba

Şarjlı pil: 2 adet Lityum iyon şarjlı pil,
2200 mAh 3,7 V

(UN 38.3'e göre test edilmiştir)
Nonimal güç: 2x 8,14 Wh

Giriş: DC 5 V/2,2 A

Çıkış: 4,2 V/1,03 A

Şarj süresi: yakl. 6 saat

Kullanım süresi: yakl. 8 saat

Ampul: 12x 0,5 W Işıklı diyodlar (LED)

Koruma türü: IPX4 (sıçrama suyuna karşı korumalı)

Ortam sıcaklığı: -5 ila +40 °C'ye kadar

İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve entegre şarjlı piller, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöpu ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

DİKKAT! Bu cihazda, güvenlik nedenlerinden dolayı sabit konumda takılmış olan ve gövdeye zarar vermeden çıkarılamayacak durumda şarjlı piller bulunmaktadır. Kurallara uygun olmayan şekilde sökülmesi, güvenlik riski oluşturur. Bu nedenle cihazı açmadan, cihaz ve şarjlı pili gerektiği şekilde imha eden bir toplama yerine götürün.

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr
Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik
ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

Bilgi

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan "Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" gereği ürünümüzün Garanti Belgesiyle birlikte satılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Sadece Tchibo Dünyasına Özel satın almış olduğunuz ürün 3 yıl boyunca Tchibo tarafından garanti kapsamına alınmıştır. Ürününüzü iyi günlerde kullanmanız dileğiyle.

Tchibo Türkiye

Teknik destek

Ürün ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için

Tchibo Türkiye

Teknik Destek Hattı

 **444 2 826**

Tchibo Müşteri Hizmetleri çalışma saatleri hafta içi 09:00 - 19:00 saatleri arasındadır.
e-posta: servis@tchibo.com.tr

Ürün numarası: 384 855

Garanti şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın: Teslim edildiği tarihinden itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, malın ücretsiz olarak değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Yasal teminat hakları bu garantiden dolayı kısıtlanmaz.

