




Gün Işıđı lambası



Değerli Müşterimiz!

Uzun kış ayları ve az gün ışığı - bu ruh halini bozar ve gözleri yorar. Yeni gün ışığı lambanız gün ışığı verir ve UV içermez. Çalışma masasında çalışmak için ve arada bir neşelenmek için idealdir.

Bu ürün ile güzel zaman geçirmenizi dileriz.

Tchibo Ekibiniz



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

2 Güvenlik uyarıları

3 Uyumluluk testi

4 Genel bakış (ambalaj içeriği)

5 Kullanım

5 Kurulum

5 Açma/kapama

6 Teknik bilgiler

7 İmha etme

8 Bilgi

8 Garanti şartları

8 Teknik destek

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

- Bu ürün sadece kuru iç mekanlarda kullanım için uygundur.
- Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari, tedaviye yönelik veya tıbbi amaçlar için uygun değildir. Bu medikal bir ürün değildir!

Çocuklar için TEHLİKE

- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu nedenle çocukları üründen uzak tutun. Yalnızca yetişkinlerin denetiminde kullanılabilir.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Lamba, patlama tehlikesi olan kapalı mekanlarda kullanılmamalıdır.
- Ürünü suya veya başka sıvılara daldırmayın, aksi halde elektrik çarpması tehlikesi oluşabilir.
-  Ürünü açık alanda veya nem oranı yüksek olan mekanlarda kullanmayın. Elektrik adaptörüne ıslak elle dokunmayın.

Uyumluluk testi

- Cihazı sadece teslimat kapsamındaki elektrik adaptörü r - veya aynı model (bkz. „Teknik bilgiler“) - ve bağlantı kablosu ile kullanın.
- Ürünü sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve ürünün teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip bir prize takın.
- Şu durumlarda elektrikli adaptörü prizden çekin: Cihaz çalışırken arıza oluşursa, kullanımdan sonra, hava şartları kötüyse ve aleti temizlemeden önce. Kablodan değil, daima bağlantı kablosundan tutarak çekin.
- Elektrik adaptörünü gerekli durumlarda hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın. Kabloyu takılmaları neden olmayacak şekilde yerleştirin.
- Bağlantı kablosu bükülmemeli veya sıkışmamalıdır. Bağlantı kablosu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlardan uzak tutulmalıdır. Ürüne sarılmamalıdır.
- Cihazda veya bağlantı kablosunda gözle görülür hasar varsa veya cihaz yere düşmüşse artık kullanılmamalıdır.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Cihazda yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise veya servis merkezine yaptırın.

DİKKAT – Yaralanma ve maddi hasar tehlikesi

- Elektrik adaptörünü prize takmadan önce her zaman bağlantı kablosunu ve elektrik adaptörünü lambaya bağlayın.
- Cihazı darbelerden, düşmelerden, tozdan, nemden, doğrudan güneş ışınlarından ve aşırı sıcaklardan koruyun.
- Temizleme için tahrış edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar vs. kullanılmamalıdır.
- Yalnızca orijinal aksesuarları kullanın.
- Yerleşik ışık kaynağı değiştirilemez, aksi takdirde ürün bozulur.


- Birkaç saniyeden fazla doğrudan parlak gün ışığına bakmayın.
Gün ışığı lambasını kullanırken önerilen sürelerle ve mesafelere uyun (bkz. „Kullanım“).
- Gün ışığı özelliğinin kullanımını kademeli olarak artırın, böylece buna alışabilirsiniz. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız (örn. göz ağrısı veya baş ağrısı), ışığı kullanmayı bırakın veya ışığı kısın.
Gün ışığı lambasını ilk kez kullandığınızda, yüksek ışık yoğunluğuna karşı hassas olup olmadığınızı test edin:

1. Lambayı yüzünüze yakl. 50 cm mesafede kurun.

Doğrudan ışığa bakmayın!

2. Lambayı 10 dakika süreyle en yüksek ışık yoğunluğunda (10.000 Lux) ve en soğuk renk sıcaklığında (6500 K) çalıştırın.
Bu ayar öğlen gün ışığını verir.
Bu esnada herhangi bir rahatsızlık hissederseniz, ışığı kapatın ve bu konuyu doktorunuza görüşün.
3. Testi iyi tolere ettiyseniz ve rahat hissettiyseniz, mesafeyi kademeli olarak azaltarak ve kullanım süresini artırarak yavaş yavaş artırabilirsiniz.
4. Verdiğiniz tepkilere dikkat etmeye devam edin. Rahatsız hissederseniz, sizin için ideal kombinasyonu bulana kadar mesafeyi artırın veya kullanım süresini tekrar kısaltın.

Genel bakış (ambalaj içeriği)



	Zamanlayıcı	Seçilebilir: 15 - 30 - 45 - 60 dakika - kapalı
	Renk sıcaklığı	3000 k (sıcak) ila 6500 k (beyaz) arasında kademesiz
	Işık gücü	5 kademe: 900 - 2860 - 5000 - 7200 - 10.000 Lux


Kullanım örneği (mesafe ne kadar fazla ve ışık gücü ne kadar az olursa, kullanım o kadar fazla olur)

Lux	Mesafe	Kullanım süresi
10.000	yakl. 10 cm	30 dakika
5000	yakl. 15 cm	60 dakika
2860	yakl. 20 cm	120 dakika
900	yakl. 50 cm	sınırsız


Kullanım

Kurulum

- Lambanın arka tarafındaki ayağı açın.



- Lambayı **dikey** veya **yatay** olarak kurabilirsiniz. Ayakta ayrıca, uygun bir kancaya **asmak** için bir delik bulunmaktadır. Bunun için ayağı bir kez tamamen çevirin.
- Ayak, kademesiz olarak ayarlanabilir, böylece **eğim açısını** istediğiniz gibi seçebilirsiniz.
- Lambayı **yakl. 10-50 cm** arasında bir mesafede kendinizin yan tarafına doğru konumlandırın. Işık gücü yüksek ayarlanmış olduğunda uzun süre doğrudan ışığa bakmayın!



Açma/kapama



- Lambayı açmak için lambanın üst tarafındaki açma/kapama şalterine basın.

-  **Işık gücünü 5 kademeli** olarak ayarlamak için ışık gücü tuşuna tekrar tekrar basın.
-  **Renk sıcaklığını kademesiz** olarak ayarlamak için parmağınızı renk sıcaklığı tuşunun üzerinde tutun.
-  Daha sonra lamba tekrar açıldığında en son ayarlanmış olan ışık gücü ve renk sıcaklığı ile yanar.
-  **Zamanlayıcıyı 4 kademe**de artı „kapalı” olarak ayarlamak için tekrar tekrar zamanlayıcı tuşuna basın.

15" 30" 45" 60"
○ ○ ○ ○

İlgili kontrol lambası yanar. Seçilen süre dolduktan sonra lamba otomatik olarak kapanır.

- Lambayı açmak için cihazın üst tarafındaki açma/kapama şalterine basın.

„Kapalı” seçeneğini seçtiğinizde kontrol lambalarından hiçbirisi yanmaz. Lamba sürekli açık kalır.

Teknik bilgiler

Model:	624 036
Elektrik adaptörü:	Model: AED10C-0502000VLUU0
	Giriş: 100-240 V ~ 50/60 Hzz
	Çıkış: 5,0 V  2,0 A 10,0 W USB
	(Bu sembol  doğru akımın göstergesidir)
Koruma sınıfı:	II 
Güç:	8 W
ampulün enerji verimliliği sınıfı:	C
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.com.tr



İmha etme

Ürün ve ambalajı, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Bilgi

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan "Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" gereği ürünü-müzün Garanti Belgesiyle birlikte satılma zorun-luluğu bulunmamaktadır. Sadece Tchibo Dünyasına Özel satın almış olduğunuz ürün 3 yıl boyunca Tchibo tarafından garanti kapsamına alınmıştır. Ürününüzü iyi günlerde kullanmanız dileğiyle. Tchibo Türkiye

Garanti şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketici-nin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın: Teslim edildiği tarihinden itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, malın ücretsiz olarak değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Yasal teminat hakları bu garantiden dolayı kısıtlanmaz.

Teknik destek

 **444 2 826**
(ücretli)

Pazartesi - Pazar
09:00 - 19:00 saatleri arasında
e-posta: servis@tchibo.com.tr

Ürün numarası: 624 036