



Elektrikli Şarap şişesi kapağı



Değerli Müşterimiz!

Açılmış şarap şişesinin kullanım süresini elektrikli şarap şişesi kapağın ürettiği vakum sayesinde 1 haftaya kadar uzatır.

LED göstergesi size şarap şişesinin ne zamandır açık olduğunu gösterir.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz

Güvenlik uyarıları



Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun ve kaza sonucu yaralanmaları veya hasarları önlemek için ürünü yalnız bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Elektrikli şarap kapağı, ağız 18 - 19 mm çapında olan neredeyse piyasada bulunan tüm şarap şişelerine uygundur.

Ürün fazla geniş ağızlı şişelere uygun değildir. Köpüklü şarap veya prosecco gibi asitli içecekler için uygun değildir.

Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

- Piller yutulduğunda hayati tehlike söz konusudur.

Pilin yutulması halinde 2 saat içerisinde ağır iç yanıklarına ve ölüme yol açılabilir.

Bu nedenle kullanılmış veya yeni pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin. Pilin yutularak ya da başka yollardan vücuda girmiş olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.

- Bu ürün oyuncak değildir. Çocukları üründen uzak tutun.
- Eğer cihaz içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri derhal temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.
- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Şişeyi kapağından tutarak kaldırmayın ve bu şekilde taşımayın!
- Ürünü asla suya veya başka sıvılara daldırmayın. Ürünün içine kesinlikle sıvı girmemeli.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Cihazda yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise veya servis merkezimize yaptırın.
- Takılmış olan LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.
- Pilleri yerleştirirken kutuplarının doğru olmasına (+/-) dikkat edin.

- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pilin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksınız pili üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Tüm pilleri daima birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri, farklı tipte, değişik markalı veya farklı kapasitelere sahip pilleri karıştırmayın. Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. „Teknik bilgiler“).
- Gerektiğinde pilleri ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanılmamalıdır.
- Açılmış şarap şişesinin sızdırma yapmaması için, her zaman dikey olarak muhafaza edin.

Genel bakış (ambalaj içeriği)

turuncu LED:
4 – 6 gündür açık

kırmızı LED:
7 gündür veya daha fazla açık

yeşil LED:
1 – 3 gündür açık

Ekran

Pompa sembolü


Pil sembolü

Pil yuvası

Çıkarılabilir halka

Açma/kapama şalteri

Koruma kapağı




Kullanım

Pilleri yerleştirme / değiştirme

Ekranında  yanarsa artık yeterli vakum oluşturulamaz. Pillerin değişmesi gerekir.

1. Pil yuvası kapağını **OPEN** yönünde çevirin ve kaldırarak çıkarın.
2. Gerektiğinde kullanılmış pilleri çıkarın.

3.




Yeni pilleri, resimdeki gibi pil yuvasına yerleştirin.

4. Pil yuvası kapağını pil yuvasının üzerine, kapağın tırnakları kilit gövdesinin açıklıklarına gelecek şekilde yerleştirip hafif bastırın.
5. Pil yuvası kapağını kapatmak için saat yönüne doğru çevirerek duyulur ve hissedilir şekilde oturmasını sağlayın.

Şarap şişesini kilitleme



1. Koruma kapağını çekerek çıkarın.
2. Kapağı şarap şişesinin ağzına düz bir şekilde yerleştirin ve tamamen üzerine oturması için şişe boğazına bastırın.



3. Açma/kapama şalterini pompa sembolü  yanana kadar ve pompa sesini duyana kadar basılı tutun. Sonra bırakın.

Pompa fonksiyonu 90 saniye sonra otomatik olarak durur ve pompa sembolü  söner.

Yeşil LED ışığı yanar. Vakum oluşturuldu ve şarap şişesi tıpalandı.



- Beyaz şarap şişelerini kapakla birlikte buzdolabına bırakabilirsiniz.
- Şarap şişelerini kapakla birlikte yatay yerleştirmeyin. Aksi takdirde şarap şişesinden sızabilir.

LED göstergesi

LED göstergesi sayesinde kapağın ne zamandır şişenin üzerinde olduğunu görebilirsiniz.

yeşil:	1 - 3 gün
turuncu:	4 - 6 gün
kırmızı:	7 gün veya daha fazla

Kapağı çıkarma

1. Bir elinizle şişeyi tutun ve diğer elinizle de kapağı düz bir şekilde yukarı doğru çekerek çıkarın.
2. Şarabın tamamını kullanmak istemediğinizde, kapağı şişeye takın ve açma/kapama şalterine basın. Vakum yeniden oluşturulur, gösterge de aynı şekilde kalır.

3. Şarap şişesini tamamen bitirdiğinizde, tüm LED'ler ve gerekirse pompa sembolü sönene kadar açma/ kapama şalterine basın, bu şekilde göstergelyi sıfırlamış olacaksınız.

Sorun / Çözüm

- | | |
|--|---|
| • Cihaz çalışmıyor. | • Açma/kapama şalterini uzun süre basılı tutun.
• Pilleri değiştirin. |
| • Kapağı çıkarma esnasında pompa süreci başlar ve pompa sembolü yanar. | • Açma/kapama şalterine, pompa süreci bitene kadar ve pompa sembolü sönene kadar basın. |
-

İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar** ve **boş piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!



Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız ve **boş pilleri** belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Teknik bilgiler

Model:	382 371
Piller:	2 adet LR03(AAA)/1,5V
Ortam sıcaklığı:	0 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Ürün numarası: 382 371
