



Titreşimli masaj yastığı

tr Kullanım Kılavuzu

Güvenlik uyarıları



Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Titreşimli masaj yastığı, kişinin kendi kendine masaj yapması için tasarlanmıştır ve iyi hissi arttırabilir.

Masaj yastığı kişisel kullanım için tasarlanmıştır.

Klinik, masaj salonu, güzellik salonu vb. için uygun değildir.

Masaj cihazı tıbbi bir cihaz değildir ve ağrıya müdahale için kullanılmaz. Tereddüt ettiğiniz veya emin olmadığınız durumlarda kullanmadan önce doktorunuza danışın.

• Cihazı sadece ...

... vücudun dış kısmında.

... amacı dahilinde ve bu kılavuzda açıklandığı şekilde kullanın. Her uygunsuz kullanım tehlikeli olabilir!

Çocuklar için TEHLİKE

• Bu cihazı fiziksel, sezgisel ve ruhsal yetenek veya tecrübesizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan çocuklar ve yetişkinler kullanmamalıdır. Çocukların cihazla oynamamalarını sağlamak için gözetim altında tutulmalıdır.

• Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

• Ürün oyuncak değildir. Çocuklardan uzak tutun.

Sağlığı olumsuz yönde etkileyecek hasarları önlemek için aşağıdaki durumlarda cihazın kesinlikle kullanılmaması önerilir:

Masaj cihazını aşağıdaki durumlarda kullanmayın ...

... Hamilelik süresince.

... Masaj yapmak istediğiniz bölgede yaralanmaya bağlı bir değişiklik veya yaralanma varsa (ör. burkulmalarda, iltihaplanmalarda, açık yaralarda, bel fıtığı vb.).

... Algılama kabiliyetinin sınırlandırılmasına neden olan maddelerin alınmasından sonra (ör. ağır hafifletici ilaçlar, alkol).

... Gözlerde, gözlerle yakın yerlerde, gırtlak üzerinde, kemik veya eklemlerde, genital veya böbrek bölgesinde veya diğer çok hassas bölgelerde.

... Yatarken.

... Hayvanlarda.

... Cihazda gözle görülür bir hasar olması durumunda.

Cihazın kullanmadan önce ve özellikle şu durumlarda doktorunuza danışın


... Ağır bir hastalığınız varsa veya bir ameliyat geçirdiyseniz.

... Kalp pili, implant veya diğer yardımcı gereçlerden kullanıyorsanız.

... Tromboz durumunda.

... Diyabetiniz varsa.

... Sebebi belirlenemeyen ağrılarınız olduğunda.



- Bir masaj 20 dakikadan uzun sürmemelidir. Uzun bir masaj süresi kasların aşırı uyarılmasına sebep olabilir. Bazı durumlarda kasların gevşemesi yerine kasılmasına neden olabilir.
- Kullanım esnasında ağrılar veya cilt yüzeyi üzerinde kızarıklıklar meydana gelirse, derhal masajı sonlandırın ve ürünü kullanmaya devam etmeyin.

Güvenli kullanım için aşağıdaki uyarıları dikkate alın:

- Bir arıza veya hasar durumunda cihaz kalifiye uzman servis tarafından onarılmalıdır.
- Açık olan cihazı asla gözetimsiz bırakmayın.


Yangın/patlama UYARISI

- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Eğer ürün içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri derhal temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.


DİKKAT - Hafif yaralanma ve maddi hasar tehlikesi

- Ürünü nemden koruyun. Suya veya başka sıvılara daldırmayın.
- Pilleri ve ürünü aşırı ısıdan koruyun. Ocak veya fırın gibi ısı kaynaklarına yeterince mesafe bırakın.
- Pilleri, enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Tüm pilleri daima birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri, farklı tip veya marka pilleri ya da farklı kapasitelere sahip pilleri karıştırmayın.
- Pilleri yerleştirirken kutuplarının doğru yerleştiğine (+/-) dikkat edin.
- Ürün veya pil yuvası suya düşerse, artık kullanılmamalıdır.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

Pilleri yerleştirme




1. Yastık kılıfındaki fermuarı açın.
2. Pil yuvasını çıkarın.




3. Pil yuvası kapağındaki kulakçığa bastırın ve pil yuvası kapağını kaldırın.
4. Pilleri, pil yuvasındaki resimde gösterildiği gibi yerleştirin. Pilin kutuplarına (+/-) dikkat edin.
5. Pil yuvası kapağını tekrar kapatın. Duyulur ve hissedilir şekilde yerine oturmalıdır.

Açma/kapama şalteri



Titreşim açma düğmesi

6. Pil yuvasındaki açma/kapama şalterini **ON** konumuna getirin.



7. Pil yuvasını yeniden masaj yastığının alt yüzeyindeki köpük kısma yerleştirin. Titreşim açma şalteri bu esnada masaj yastığının üst yüzeyini göstermelidir.
8. Fermuarı kapatın.

Kullanım

- Masaj yastığını masaj yapmak istediğiniz vücut bölgesinin üzerine bastırın, masaj yastığına yaslanın (örn. sırt ile) veya masaj yastığını masaj yapmak istediğiniz vücut bölgesinin altına (örn. uyluk kısmının altına) yerleştirin. Titreşimli masaj, yastığa baskı yapıldığında otomatik olarak açılır ve baskıyı üzerinden kaldırdığınızda masaj yastığı otomatik olarak kapanır.

Bakım

- Düzenli olarak kirleri (toz, kırıntı, iplik vb.) masaj yastığınızdan süpürün.
- Yastık kılıfını düzenli aralıklarla nemli bir deri bez ile silin. Nemi lifleri elastik tutar ve kılıfı daha uzun süre güzel kalır.
- Lekeleri oluştuktan kısa bir süre sonra temizleyin. Sıvıları hemen temizleyin. Asla tek bir bölgeyi silmeyin! Temizlenen bölgeyi iyice kurutun. Saç kurutma makinesi kullanmayın! Kuru bölgeyi sonrasında fırçalayın.

Teknik bilgiler

Model: 381 450
Pil: 2 adet LR14(C)/1,5V

Tchibo için özel olarak üretilmiştir: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.



Sorun / Çözüm

Cihaz açılmıyor.

- Piller bitmiş mi?
- Piller doğru yerleştirildi mi? Pilin kutuplarına (+/-) dikkat edin.
- Pil yuvası masaj yastığına doğru yerleştirildi mi? Titreşim açma düğmesi masaj yastığının üst yüzeyini göstermelidir. Ayrıca bakınız „Pilleri yerleştirme“.

İmha etme

Ürün, ambalajı ve içinde kullanılan piller tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöpü ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Ürün numarası:

381 450