



3'ü 1 arada şifreli kilitli ve entegre tartılı bavul kemeri



Kullanım Kılavuzu

Değerli Müşterimiz!

Daha önce uçakla seyahat etmiş herkes, bavulunu hazırlarken kendine şu soruyu mutlaka sormuştur: Acaba bavulum çok mu ağır? Sonuçta her fazla kilo için uçağa binmeden önce ilave ücret ödemek zorundasınız.

Yeni bavulunuz çözüm sunuyor: Kilit klipsine, istediğiniz zaman bavulunuzun ağırlığını tartabileceğiniz bir tartı entegre edilmiştir.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

İçindekiler

4	Güvenlik uyarıları	19	Sorun / Çözüm
10	Genel bakış (ambalaj içeriği)	21	Hatalı fonksiyonda sıfırlama (Reset)
11	Kilidi açma / kapama	21	Temizleme
12	Sayı kombinasyonunu ayarlama/değiştirme	22	Teknik bilgiler
14	Pil yerleştirme/değiştirme	23	İmha etme
16	Tartma		
16	Bavul kemerini takma		
17	Tartma		
18	Ölçü birimini ayarlama		

Güvenlik uyarıları



Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

- Bavul kemeri, çevresi 110 cm ile 185 cm arasında değişen bavullar için uygundur.
- Tartı, bavulların ve diğer eşyaların tartılmasını sağlar.

Bu el tartısı özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Tartılabilen azami toplam ağırlık olan 40 kg aşılmamalıdır!

Çocuklar için TEHLİKE

- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bu üründe bir düğme pil bulunmaktadır. Düğme pil yutulursa, 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle hem eski hem de yeni pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Bir pil yuttuklarından veya farklı bir şekilde vücutlarına girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.
- Ürün oyuncak değildir. Çocukları üründen uzak tutun. Kemer nedeniyle boğulma tehlikesi vardır.

Yangın/patlama UYARISI

- Dikkat! Lityum piller hatalı yerleştirildiğinde patlayabilir. Bu nedenle pilleri yerleştirirken mutlaka kutuplara (+/-) dikkat edin. Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. "Teknik bilgiler").
- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.

Yaralanma UYARISI

- Cihaz içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.
- Sıkışmamanız için kilit klipsini dikkatli bir şekilde açın ve kapatın.

- Bavul kemerini her zaman ortalayarak ve gergin şekilde takın. Aksi halde tartma işlemi esnasında bagaj kontrolsüz bir şekilde devrilebilir veya zemine düşerek yaralanmanıza neden olabilir.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Entegre el tartısına aşırı yük asmayın, aksi takdirde tartma hücreleri hasar görebilir. Tartılabilen azami toplam ağırlık olan 40 kg aşılmamalıdır!
- Ürünü aşırı yüksek sıcaklıklara, doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ve tozdan, şiddetli sarsıntılardan veya darbelerden koruyun. Tartının hassas mekanizması hasar görebilir.
- Entegre tartının gövdesi su geçirmez değildir. Ürünü ve özellikle tartıyı neme ve suya (örn. yağmur) karşı koruyun ve tartıyı nemli ellerle kullanmayın. Tartının ekranını kullanmadığınız zamanlarda, el askısını üzerine koyarak ve cırtlı bant ile sabitleyerek koruyun.

- Ürünü asla suya veya başka sıvıların içine daldırmayın.
- Gerekiyorsa pilleri ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin.
Aşırı ısınma tehlikesi!
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pilin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pili üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Üründe ve özellikle entegre tartıda değişiklik yapmayın. Tartıyı açmayın. Tartıda yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir serviste yaptırın.


Fonksiyon arızaları

- El tartısını, telsiz, cep telefonu vs. gibi, şiddetli elektromanyetik etkilerden uzak tutun, aksi halde cihazda sorunlar görülebilir ve ölçüm sonuçları yanlış çıkabilir.
- Tartıda bir arıza meydana gelirse ve/veya yanlış değerler gösterilirse, tartıyı kapatın ve tekrar açın. Gerekirse pili çıkararak ve birkaç saniye sonra yeniden takarak sıfırlama yapın. Ardından tartı tekrar kullanılabilir.




Entegre tartı resmi ayar işleminden geçmemiştir. Bagaj tartılırken kaldırılır ve böylece her zaman biraz hareket eder ve bu nedenle ölçümde +/- 1 kg'lık sapmalar meydana gelebilir. Sonradan yapılan ölçümlerde, örn. bagajların kontuara teslim edilmesi esnasında, ilave bagaj ücreti ödemenize neden olabilecek farklar için yasal sorumluluk üstlenilmez.

Genel bakış (ambalaj içeriği)




Kilidi açma / kapama

Açma




Sıkışma tehlikesi!

Sıkışmamanız için kilit klipsini dikkatli bir şekilde açın ve kapatın.




Kilitleme




Sayı kombinasyonunu ayarlama/deęiřtirme


řifreli kilidi satın aldıęınızda řifresi **000** olarak ayarlanmıřtır. řifreyi deęiřtirmek için ařaęıdaki adımları takip edin:




1. Rakamları, daha önceki sayı kombinasyonunun üç rakamı tam olarak yan yana olacak řekilde çevirin.



2. Kilit klipsini ters çevirin ve arka taraftaki küçük metal kolu ok yönünde **A** pozisyonundan **B** pozisyonuna itin.



3. Rakamlar ile yeni sayı kombinasyonunu ayarlayın (örn. **234**).



4. Arka taraftaki küçük metal kolu tekrar **A** pozisyonuna itin.

Kilit klipsi artık sadece yeni sayı kombinasyonu ile açılır. Güvenlik açısından gerekirse rakamları not edin.



Küçük metal kolu sadece, sayı kombinasyonunu değiştirmek isterseniz kaydırın! Metal kolu **A** konumundan **B** konumuna hareket ettirmeden önce, ilk olarak önceki sayı kombinasyonunu ayarlayın.

Pil yerleřtirme/deęiřtirme



Yangın/Patlama **UYARISI**

Lityum piller hatalı yerleřtirildięinde patlayabilir. Bu nedenle pilleri yerleřtirirken mutlaka kutuplara (+/-) dikkat edin. Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. "Teknik bilgiler").


Pil, takılı řekilde teslim edilir. Yalıtım řeridini çıkarın. Terazinin ekranında  sembolü görüntülendięinde, pilin deęiřtirilmesi gerekir.




Pillere çıplak elle dokunulduęunda temas yüzeyleri kirlenebilir ve dolayısıyla da pil izole olup çalışmayabilir.

Bu yüzden pilleri yerleřtirirken kuru ve yumuřak bir bez kullanın.

▷ Gerekirse tartıyı  tuřu ile kapatın.






1. Pil yuvası kapağını bir madeni para ile **OPEN** yönünde çevirin ve kapağı çıkartın.
2. Kullanılmış pili (örn. küçük bir tornavida ve sivri uçlu bir kalem ile) akü yuvasından çıkartın.
3. Yeni pili, küçük metal klipsin altında bulunacak şekilde akü yuvasına takın. Artı kutbu **+** yukarı tarafa gelmelidir.
4. Pil yuvası kapağını yuvaya, küçük tutamaçlar açıklıklara oturacak şekilde yerleştirin ve kapağı bir madeni para ile **CLOSE** yönünde çevirin.


Tartma

Bavul kemerini takma

Kemerin uzunluđu 110 cm ile 185 cm arasında ayarlanabilir.



- ▷ Bavul kemerini ortalayarak tartılacak olan bagaja takın.
Kemer gergin durumda olmalı ve kilit klipsi bavul tarafında ortada olmalıdır.
Aksi halde bagaj kaldırılırken kontrolsüz bir şekilde devrilebilir veya zemine düşerek yaralanmanıza neden olabilir.



Tartma

1. Tartının el askısını cırtlı bağlantıdan çözün. El askısı, tartma işlemi esnasında dik olarak yukarı doğru bakmalıdır.
2. Tartıyı açmak için  tuşuna basın. Ekranda kısa süreyle tüm göstergeler ve ardından **0.0 Kg** veya **LB** görüntülenir.
3. Bagajı el askısından biraz kaldırın; El askısı ortalanmış olmalı, bavul ise yatay olarak dengelenmelidir. Bagaj zemine temas etmemelidir.



2 sinyal sesi duyduktan ve ekranda **Hold** görüntülendikten sonra bagajı tekrar zemine bırakabilirsiniz ve belirlenen ağırlığı yakl. 60 saniye boyunca ekrandan okuyabilirsiniz. Bunun ardından ekran kapanır.

4. Tartıyı kapatmak için tuşuna basın.
El tartısını kullanmıyorsanız yakl. 60 saniye sonra otomatik olarak kapanır.
5. El askısını tekrar muhafaza olarak ekranın üzerine koyun ve cırtlı bantlar ile sabitleyin.

Ölçü birimini ayarlama

Ölçülen ağırlık standart olarak "**Kg**" (kilogram) cinsinden görüntülenir. İsterseniz ölçü birimini "**LB**" (pound) cinsinden de görüntüleyebilirsiniz.



1. Tartıyı açmak için tuşuna basın.

Ekranada **0.0 Kg** görüntülenmeden önce, yaklaşık 2 saniye boyunca **888** gösterilir.



2. Ölçüm birimini değiştirmek için bu iki saniye içinde **Kg/LB** tuşuna basın. Ekranada **0.0 LB** görüntülenir.

Sorun / Çözüm

El tartısı, gerçek dışı değerler gösteriyor.

- Bavul kemeri bagajın ortasına sabitlendi mi, tartının kilit klipsi yatay konumda ve tartma işlemi sırasında el askısı yukarı doğru bakıyor mu?
- Tartılırken bagaj halen zemine temas ediyor mu?
- Bagajı ancak ekranda **0.0 Kg** veya **LB** görüntülendikten sonra kaldırın.
- Sıfırlama işlemi uygulayın (bkz. bölüm "Hatalı fonksiyonda sıfırlama (Reset).

Ekranda  sembolü görüntüleniyor.

- Pil bitti ve değiştirilmesi gerekiyor.

Ekranda Err görüntüleniyor.	• Tartıya aşırı yüklenildi. Kaldırılmış bagajı yere bırakın ve tartıyı yakl. 10 san. süreyle kapatıp yeniden açın.
Kaldırılan ağırlığa rağmen ekranda halen 0.0 Kg veya LB görüntüleniyor.	• 500 g (1,1 lb) altındaki yükler tartı tarafından ölçülemez.

Hatalı fonksiyonda sıfırlama (Reset)

El tartısı hatalı değerler gösteriyorsa sıfırlanabilir. Sıfırlama işleminden sonra tekrar doğru ölçümler yapabilirsiniz.

- ▷ Pilleri yuvalarından çıkarıp (bkz. "Pil yerleştirme/değiştirme") birkaç saniye bekleyin ve ardından pilleri tekrar yerleştirin.

Şimdi el tartısını tekrar kullanabilirsiniz.

Temizleme

- ▷ Plastik parçaları gerektiğinde hafif nemli bir bezle silin. Entegre tartıya su veya nem girmemesine dikkat edin.

Teknik bilgiler

Model:	371 422
Pil:	1 adet CR 2032 / 3 V
Ölçüm aralığı:	0,5 - 40 kg / 1,1 - 88 lb
Ölçüm adımları:	0,1 kg / 0,2 lb
Ölçüm toleransı:	+/- 1 kg / +/- 2,2 lb

Yaklaşık 60 saniye sonra otomatik kapanma.

Ortam sıcaklığı: +5 ila +40°C

Tchibo için özel

olarak üretilmiştir: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.



İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöpu ile birlikte atılmamalıdır! Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Ürün numarası:

371 422
