



Microfiber pedi mopa sabitleyin**Mopu teleskopik çubuğa sabitleyin****Önemli Bilgiler**

- Elinizi geçme kilide sıkıstırmamak için mopu teleskopik koldan ayırırken dikkatli olun.
- Teleskopik çubuğu gerekirse nemli, tüy bırakmayan bir bezle silin.
- Mikrofiber ped çamaşır makinesinde yıkanabilir.
Yumuşatıcı kullanmayın. Dikili etiketteki bakım talimatlarına uyun.
- Şayet ürünün kullanımına son vermek istiyorsanız, yürürlükteki kurallara göre imha edin.
Ambalajı malzeme türüne göre imha edin.