



LED ışıklı perde

 **Ürün bilgisi**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 125680CE5X6XII · 2022-05

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.




Ürün sadece evlerin dekorasyonu için tasarlanmıştır ve mekan aydınlatması olarak uygun değildir. Ürün kuru iç mekanlardaki kullanım için tasarlanmıştır.

Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bundan dolayı çocukların elektrikli cihazları gözetimsiz kullanmalarına asla izin vermeyin.
- Ürün neme maruz bırakılmamalıdır, aksi takdirde elektrik çarpma tehlikesi söz konusudur. Ürünü banyo veya benzer nemli ortamlarda kullanmayın. Ürünü dış alanda da kullanmayın.
- Ürünü ve elektrik adaptörünü asla suya veya başka sıvılara daldırmayın, aksi halde elektrik çarpma tehlikesi oluşabilir.
- Ürünü sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve elektrik adaptörünün teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip bir prize takın. LED'ler kısılarak söndürülemez. Bu yüzden ürünü kısılarak söndürülebilir bir elektrik prizine bağlamayın.
- Elektrik adaptörünü prize takmadan önce mutlaka bağlantı kablosunu elektrik adaptörüne takın. Bağlantı kablosunu elektrik adaptöründen çıkarmadan önce mutlaka elektrik adaptörünü prizden çekin.

- Elektrik adaptörünü şu durumlarda prizden çıkarın:
... çalıştırma sırasında arızalar meydana geldiyse,
... fırtınalı havalarda,
... evden çıktığınızda,
... ürünü temizlemeden önce.
Kablodan değil, daima bağlantı kablosundan tutarak çekin.
- Bu ürün sadece ambalaj dahilindeki elektrik adaptörü ile çalıştırılmalıdır.
- Bağlantı kablosu bükülmemeli ve ezilmemelidir. Bağlantı kablosunu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlı cisimlerden uzak tutun.
- Ürün başka ısk zincirleri vb. ile elektrikli olarak bağlanmamalıdır.
- Açma/kapama şalteri, elektrik adaptörünü akım beslemesinden ayırmaz. Elektrik akışı sadece elektrik adaptörünün prizden çıkarılması ile kesilir. Elektrik adaptörünü gerekli durumlarda hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın.
- Üründe, bağlantı kablosunda veya elektrik adaptöründe gözle görülür hasar varsa ürünü çalıştırmayın. Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Bağlantı kablosunu kendiniz değiştirmeyin. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise yaptırın.
- Kabloyu takılmalara neden olmayacak şekilde yerleştirin.
- Takılmış olan LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

Bağlama / Açma/Kapama / Zamanlayıcı fonksiyonu



1. Bağlantı kablosunun soketini elektrik adaptöründeki yuvasına takın ve koruyucu kapağı sıkıca kapatın.
2. Elektrik adaptörünü bir prize takın.
3. Elektrik adaptöründeki açma/kapama şalterine basın ...

... **1 defa** ürünü sürekli çalıştırmak için.

... **2 defa** ürünü zamanlayıcı fonksiyonu ile açmak için.

Işık perdesinin LED'leri 2 kez yanıp söner ve ardından sürekli yanar.

... **3 defa** ürünü kapatmak için.

Ürün prize takıldığı anda yanıyorsa sıra ilgili şekilde değişir:

1 defa basma= zamanlayıcı fonksiyonunu açma, 2 defa basma = kapatma ve bu şekilde devam eder.

Zamanlayıcı fonksiyonu: LED'ler aşağıdaki düzende açılır ve kapanır:

Açık durumda : 6 saat

kapalı durumda: 18 saat

açık durumda: 6 saat vs.

Temizleme

1. Elektrik adaptörünü prizden çekin.
2. Ürünü kuru, yumuşak ve tüysüz bir bez ile silin.

Teknik bilgiler

Model: 645 936

Elektrik adaptörü

Giriş: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Çıkış: 3,5 V --- , 1 W

Koruma sınıfı: II 

Koruma türü: IP20

Ampul: LED

Ortam sıcaklığı: +10 ila +40 °C



İmha etme



Bu sembole işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

LED ışıklı perdeyi teslimat kapsamında olan yapıştırma pedleri ile sabitleme

- Yapıştırma pedleri, ayna ve cam yüzeyler, fayanslar, metal veya melamin kaplı mobilya yüzeyleri gibi tüm pürüzsüz, parlak yüzeylere bir vantuz gibi yapışır. Pedlerin iyi tutunabilmesi için yüzeyin toz, yağ, silikon, kireç ve diğer kirlerden arındırılmış ve kuru olması gerekir.
- Pedler, yapılandırılmış veya parlak olmayan bir yüzeye düzgün bir şekilde yapışmaz. Bu nedenle duvar kağıdına yapıştırılması önerilmez. Renk duyarlı alanlardan kaçının.
- Kendinden yapıştırmalı pedler kalıntı bırakmadan çıkarılabilir.
- Pedler zamanla gevşeyebilir. Bu nedenle, sıkı oturmasını zaman zaman kontrol edin ve gerektiğinde pedleri tekrar sıkıca bastırın.
- Gevşeme durumu olasılığından dolayı pedlere LED ışıklı perde dışında kırılabilir başka nesneler asmayın.
- Yapıştırma pedlerine aşırı yüklemeyin.
 1. Gerekirse, yapışkan pedleri yapıştırmadan önce yapışkan pedleri yapıştırmak istediğiniz yüzeyi temizleyin.
 2. Gerekirse, yapışkan pedleri nereye yerleştirmeniz gerektiğini görebilmeniz için LED ışıklı perdeyi yüzeye tutun.
 3. Yapışkan pedlerin arkasındaki koruyucu folyoyu çıkarın, pedleri yapıştırın ve sıkıca bastırın.
 4. LED ışıklı perdeyi kancalara asın.

Ürün numarası: 645 936

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.com.tr