Gerçek balmumlu LED mumlar
uzaktan kumandalı

tr **Kullanım Kılavuzu**

Birlikte verilen piller hakkında bilgiler:
Üretici: CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY Co., Ltd., Xiyang Village, Maolu Town, Jintan, Jiang Su, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, www.chaochuang.com
E-posta: marvelous@chaochuang.com *Model*: CHAO CHUANG CR2025 3 V / CHAO CHUANG LR03 AAA 1.5 V
Üretim tarihi: 2026/05 *Üretim yeri:* Çin



CE

Güvenlik uyarıları ⚠

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.
Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.
Ürün dekorasyon için kullanılmaktadır ve oda aydınlatması için uygun değildir. Ürün iç alandaki kullanım için tasarlanmıştır. Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.


- Çocuk oyuncağı değildir! Yalnızca yetişkinlerin gözetiminde kullanılabilir. Küçük çocukları ambalaj malzemesinden ve üründen uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Uzaktan kumanda lityum pil ile çalışmaktadır (düğme pil). Sızıntı, gaz çıkışı ve patlama ve yangın tehlikesi söz konusudur:

- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Uzaktan kumanda bir lityum düğme pil ile donatılmıştır. Düğme pilin veya diğer pillerden birinin yutulması halinde sadece 2 saat içerisinde ağır iç yanıklarına ve ölüme yol açılabilir. Bu nedenle yeni ve bitmiş pilleri, ürünü ve uzaktan kumandayı çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın. Pil yuvası doğru şekilde kapanmıyorsa, ürünü kullanmaya devam etmeyin ve çocuklardan uzak tutun. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.
- Piller sadece yetişkinler tarafından takılabilir ve değiştirilebilir.
- Dikkat! Lityum piller hatalı yerleştirildiğinde patlayabilir. Bu nedenle lityum düğme pilini ve diğer pilleri takarken kutupların (+/-) doğru olduğuna mutlaka dikkat edin. Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. "Teknik bilgiler").
- Her bir LED mumun pillerini birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri, farklı tip, marka ve kapasitedeki pilleri bir arada kullanmayın.
- Gerekiyorsa pilleri ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Piller şarj edilmemeli, parçalanmamalı veya parçalara ayrılmamalı, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır. Pilleri değiştirmeyin ve/veya deforme etmeyin/ısıtmayın/parçalamayın. Hasarlı pilleri su ile temas ettirmeyin.
- Piller aşırı deşarj edilmemelidir. Kullanılmayan pilleri orijinal ambalajında saklayın. Ambalajından çıkartılmış pilleri (yeni ve ayrıca kullanılmış veya bitmiş) birbiriyle temas ettirmeyin ayrıca metal nesnelerden uzak tutun.
- Pilleri/Ürünü aşırı ısıdan koruyun (kalorifer, doğrudan güneş ışını). Pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü, uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız pilleri hemen üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Eğer bir pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri derhal temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.
- **LED mumların dış katmanı gerçek balmumundandır.** Açık alevlerden, aşırı sıcaklıklardan ve doğrudan güneş ışınlarından koruyun. LED mumların doğrudan yanına gerçek mum yerleştirmeyin. **Fitil yakılmamalıdır!**
- Ürünü tozdan, nemden, ve aşırı sıcaklardan koruyun.
- Ürünü ambalaj içerisindeyken çalıştırmayın.
- Sabit takılmış olan LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

Kullanım

LED mumlarına pilleri yerleştirme



Açma/kapama şalteri

1. Pil yuvası kapağını çıkarın.
2. Pilleri, pil yuvasındaki resimdeki gibi yerleştirin. Pilin kutuplarına (+/-) dikkat edin.
3. Pil yuvası kapağını tekrar yerleştirin.

Uzaktan kumandasız açma/kapama

LED mumları uzaktan kumanda olmadan da birbirinden bağımsız olarak kullanabilirsiniz. Ancak zamanlayıcı fonksiyonu yalnızca uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.

▷ LED mumunu sürekli açık tutmak için, mumun altındaki açma/kapama düğmesini **ON** konumuna getirin. Bu konumda LED mum, uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.

▷ LED mumunu kapatmak için, mumun altındaki açma/kapama düğmesini **OFF** konumuna getirin. Bu konumda LED mum, uzaktan kumanda ile kontrol edilemez.

Uzaktan kumandayı devreye alma




İzolasyon şeridi

Teslimat sırasında, pili korumak için uzaktan kumandaya bir izolasyon şeridi yerleştirilir.

▷ Uzaktan kumandayı etkinleştirmek için izolasyon şeridini pil yuvasından dışarı çekin.

LED mumları uzaktan kumanda ile kontrol etmek



Bunun için ilgili mumun altındaki açma/kapama düğmesi **ON** konumunda olmalıdır.

Öneri: LED mumları örneğin bir Noel çelenginde kullanmak istiyorsanız, uzaktan kumandaya henüz tepki vermemesi gereken tüm mumların altındaki açma/kapama düğmesini **OFF** konumunda bırakın. Böylece Noel çelenginizdeki LED mumları tek tek etkinleştirebilirsiniz.

Uzaktan kumanda yakl. 5 m menzile sahiptir ve yakl. 50 cm'lik bir yarıçaptaki mumları kapsar.

▷ Uzaktan kumandayı LED mumların yönünde tutun. Uzaktan kumanda ile mumların arasında bir cisim olmamasına dikkat edin.

LED mumları sürekli açma ve kapama

▷ LED mumların yanması için uzaktan kumandadaki **ON** tuşuna basın.

▷ LED mumların kapanması için uzaktan kumandadaki **OFF** tuşuna basın.

LED mumları zamanlayıcı modundan sürekli çalışma moduna geçirmek için, önce **OFF** tuşuyla kapatmanız, ardından **ON** tuşuyla tekrar açmanız gerekir.

LED mumların zamanlayıcı modunda açılması

▷ LED mumları zamanlayıcı modunda açmak için uzaktan kumanda üzerindeki **6H** tuşuna bir defa basın: LED mumlar önce bir defa kısa yanıp söner ve artık **6 saat yanar**. Sonrasında LED mumlar otomatik olarak **18 saat** boyunca kapalı kalır, daha sonra 6 saat boyunca açık kalır vs.

▷ Zamanlayıcı döngüsünü yeniden başlatmak için **6H** tuşuna tekrar basın: LED mumlar bir kez kısa süreli yanıp söner, ardından tekrar tam 6 saat boyunca yanar, sonra 18 saat boyunca söner vb.

▷ Zamanlayıcı modunu devredışı bırakmak ve LED mumları zamanından önce kapatmak için kumandadaki **OFF** tuşuna basın.


Dikkate alınmalıdır: LED mumları tamamen kapatmak için, mumların alt kısmında bulunan açma/kapama şalterini **OFF** konumuna getirin. Daha sonra mumları tekrar zamanlayıcı modunda çalıştırmak için önce **ON** tuşuna, ardından **6H** tuşuna basın.

Uzaktan kumandanın pilini değiştirme

LED mumları artık uzaktan kumandaya tepki vermiyorsa pilin değiştirilmesi gerekir. Pil yuvası uzaktan kumandanın arka tarafının alt kısmında bulunmaktadır.




1. Küçük kolu içe doğru bastırın ve pil yuvasını dışarı çekin.



2. Biten pili yenisiyle değiştirin (bkz. "Teknik bilgiler"). Bu esnada mutlaka polariteye dikkat edin (**+** sembolü yukarıda).



Pile elle dokunulduğunda kontak kısımlarında kirlilik oluşabilir; bu da bazı durumlarda izole etkisi yaratabilir. Bu yüzden pil yerleştirirken sadece yumuşak ve kuru bir bez kullanın.



3. Pil yuvasını tekrar yerine itin. Duyulur ve hissedilir şekilde yerine oturmalıdır.

Teknik bilgiler

Model:	761 239 (4x kırmızı), 764 757 (4x krem rengi)
Uzaktan kumanda	
Pil: (UN 38.3'e göre test edilmiştir)	1x CR2025/3V (Li/MnO_2) Nominal güç 0,45 Wh
Kapsama alanı:	5 metre
LED mumlar	
Pil:	her biri 2x LR03 (AAA)/1,5V (Zn/MnO_2)
Ampul:	LED
Aydınlatma süresi (bir set pil ile):	yakl. 230 saat
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve beraberinde verilen piller, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!
Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum pillerin/şarjlı pillerin kontaklarını imha etmeden önce yapıştırın.

Ürün numarası:
761 239 (4x rot) / 764 757 (4x krem rengi)

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.com.tr


www.tchibo.com.tr/kılavuzlar