


Epilasyon aleti



Değerli Müşterimiz!

Yeni epilasyon aletiniz çeşitli vücut bölgelerinde köklü ve etkili tüy temizliği mümkün kılar.

Islak ve kuru deride kullanılabilir ve tüyleri 4 - 6 haftaya kadar uzak tutar.

Ergonomik tasarımı ile çok pratik ve kullanışlı askısıyla banyoda kolay ulaşılabilir bir yere asılabilir.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın!

İçindekiler

3	Bu kılavuza dair	12	Temizleme ve saklama
4	Güvenlik uyarıları	14	Teknik bilgiler
7	Genel bakış (ambalaj içeriği)	15	İmha etme
8	Şarjlı pilleri şarj etme		
9	Kullanım		
9	Vücut alanını hazırlama		
10	Epilasyon işlemi		

Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:



Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

Güvenlik uyarıları



Kullanım amacı

- Cihaz sadece doğal vücut tüylerinin epilasyonu için tasarlanmıştır. Bu cihaz, hayvanlarda kullanılmamalıdır. Bu cihaz kol, koltuk altı, sırt, karın ve bikini bölgesinde kullanım için uygundur. Yüz bölgesinde çene, yanaklar ve dudak üstünde kullanılabilir. Burundan yukarıda kalan bölgede kullanmayın ve cihazı saç, kirpik ve kaşlardan uzak tutun.
- Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

- Bu cihazı fiziksel, sezgisel ve ruhsal yetenek veya tecrübesizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan çocuklar ve yetişkinler kullanmamalıdır. Çocukların cihazla oynamamalarını sağlamak için gözetim altında tutulmalıdırlar.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Cihaz basınçlı suya dayanıklı (IPX5) ve ıslak ve kuru deride, hatta duşun altında bile kullanılabilir. Ama suyun altına batırılmamalıdır.
- Elektrik adaptörü hiçbir şekilde suya dayanıklı değildir. Elektrik adaptörü, bağlantı kablosu ve şarj istasyonu şarj sırasında suyla temas etmemeli, aksi halde elektrik çarpması tehlikesi vardır. Şarj istasyonunu duşun veya banyonun en az 1 metre uzağında tutun ve suyla dolu lavabonun üstünde bulundurmayın.
- Elektrik adaptörünü prize sokarken veya çıkartırken asla nemli ellerle dokunmayın.
- Cihazda, şarj istasyonunda, bağlantı kablosunda veya elektrik adaptöründe gözle görülür hasar varsa veya cihaz yere düşmüşse artık kullanılmamalıdır.

- Şu durumlarda epilasyon aletini prizden çıkarın:
... Epilasyon aletini şarj etmiyorsanız,
... şarj esnasında arıza meydana geldiğinde ve
... fırtınalı havalarda.
Kablodan değil, daima bağlantı kablosundan tutarak çekin.
- Bağlantı kablosunu keskin kenarlardan ve ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Elektrik adaptörünü prize takmadan önce ilk olarak elektrik adaptörünün bağlantı kablosunu şarj istasyonuna takın.
- Elektrik adaptörünü her zaman „Teknik bilgiler“ bölümündeki talimatlara uygun olarak monte edilmiş bir prize takın.
- Şarjlı piller değiştirilemez. Gövdeyi açmaya çalışmayın. Cihazı, bu kılavuzda anlatıldığından daha küçük parçalara ayırmayın. Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Epilasyon cihazının, şarj istasyonunun ve şebeke adaptörünün onarımını sadece bir uzmana veya müşteri servisine bırakın. Bağlantı kablosunda hasar görüldüğünde elektrikli adaptör değiştirilmelidir.

Patlama UYARISI

- Epilasyon aleti şarjlı pil içerir. Ateşe atmayın.


Yaralanma UYARISI

- Cihazı; açık yara, kesik, yanık ve su toplamış olan vücut bölgelerinde kullanmayın.
- Cımbızlar hasar görmüşse, cihaz artık kullanılmamalıdır.
- Kullanım esnasında dönen cımbızların arasına ince iplerin, liflerin veya takılar sıkışmamasına dikkat edin.
- Eğer cildiniz çok hassas ise veya varis, hemofili, şeker hastalığı veya cilt rahatsızlıklarınız varsa, uygulamadan önce doktorunuza danışın.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Sadece teslimat kapsamında bulunan veya aynı teknik değerlere sahip elektrik adaptörü kullanın, aksi taktirde epilasyon aletinde hasarlar meydana gelebilir.
Sadece birlikte verilen şarj istasyonunu kullanın.
- Cihazı doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

Genel bakış (ambalaj içeriği)



Şarjlı pilleri şarj etme



TEHLİKE - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

- Şarj istasyonunu banyo küvetinden ya da duştan minimum 1 metre mesafe uzağa yerleştirin, suyla doldurulmuş bir lavabonun üzerine yerleştirmeyin.


Epilasyon cihazı bir aşırı yüklenme korumasıyla donatılmıştır. Şarjlı pillerin azami şarj kapasitesine ulaşmaları için pilleri ilk kullanımdan önce tamamen doldurun.

Şarjlı pillerin kullanım ömrünü muhafaza etmek için şarjlı pillerin her kullanımdan sonra değil, şarj kapasitesi bittikten sonra şarj edilmesini öneririz.


Epilasyon cihazının gücü azalırsa şarjlı pilleri tekrar tamamen şarj edin.

Şarj işlemi yakl. 2 saat sürer.

Tamamen doldurulmuş şarjlı piller, cihazın elektriğe bağlı olmadan yakl. 45 dakika kullanılmasını sağlarlar.



1. Bağlantı fişini şarj istasyonunun bağlantı yuvasına takın.
2. Şarj istasyonunu yerleştirin.
3. Elektrik adaptörünü prize takın.



4. Epilasyon cihazını resimde görüldüğü gibi istasyona yerleştirin. Epilasyon cihazının arka tarafındaki bağlantı noktaları, şarj istasyonunun bağlantı noktalarının üzerinde olmalıdır.

Kontrol lambası kırmızı yanar.
Şarjlı piller şarj olur.



Şarjlı piller tamamen deşarj olduğunda kontrol lambası kırmızı yanana kadar bir süre geçebilir.



Kontrol lambası yeşil yandığında, şarjlı pilleri tamamen şarj olmuştur.

Kullanım

Vücut alanını hazırlama

- Kuru cilt üzerinde epilasyon yapıyorsanız vücudun bu bölgesini sıcak su ve sabunla yıkayın ya da sıcak duş alın. Bu sayede cilt ve tüyler daha yumuşak olur ve gözenekler açılır. İlave olarak cildin en üst tabakasında bulunan ve peeling sayesinde açığa çıkan tüylerin büyümesini geciktiren bir peeling yapılabilir.
- İyiye kurulanın. Epilasyon işleminden önce vücut losyonu vb. kullanmayın. Tüyleri dikleştirmek için vücut bölgesini sert bir sünger vb. ile hafifçe tüy büyüme yönüne karşı ovun.


Epilasyon işlemi




- İlk defa bir epilasyon aleti kullanacaksanız, cildinizin bu tarz bir uygulamaya alışması gerekir. Ciltte hafif tahrişler veya kızarıklıklar meydana gelebilir. Ciltteki kızarıklıkların hafiflemesi açısından epilasyonun akşam saatlerinde yapılmasını öneririz.

Tahrişler 2 günden fazla sürecektse, bir doktora danışın.

- Epilasyon işlemi başta çok rahatsız edici olarak hissedilebilir. Fakat bu his, her epilasyon işleminden sonra tüyler daha ince olduğundan gittikçe azalır.
- İlk epilasyondan sonra tüyler yakl. 2 ila 4 hafta sonra çıkar. Yeniden epilasyon yapıldıktan sonra tüyler, daha yavaş ve daha ince çıkacağı için yakl. 4 ila 6 hafta sonra çıkar.
- Size önce cihazı daha az acı verecek bir bölgede denemenizi tavsiye ederiz.
- Cildi rahatlatmak için, nemli bir bezle serinletin.
- 5 mm'den uzun tüylerin epilasyon işleminden önce tıraş edilmesini öneririz.
- Epilasyon işleminden hemen sonra cilde krem **sürmeyin**. Krem ya da losyon gözeneklerin ve tüylerin üzerini örtebilir ve bu şekilde tahriş neden olabilir. Krem sürmek için en az bir saat bekleyin.



1. Koruyucu kapağı epilasyon aletinden çıkarın.




2. Cildi gerin. Cihazı, şalteri size bakacak şekilde 90°'lik bir açıyla yerleştirin.

Epilasyon aletinin iki hız seviyesi vardır:

- 1 = hızlı kırılan daha ince saçlar için düşük hız
 - 2 = daha güçlü saçlar ve daha hızlı sonuç için yüksek hız
- Sizin için en uygun olan hızı seçin.

3. Açma/kapama şalterine basın ...
... 1x, düşük hız seviyesini açmak için,
... 2x, yüksek hız seviyesini açmak için,
... 3x, cihazı kapatmak için.



4. Cihazı, hızlı dairesel hareketlerle hafifçe sürtecek şekilde cilt yüzeyinde hareket ettirin. Tüylerin çıkış yönünün aksine işlem yapın. Cihazı, cilde aşırı bastırmanıza gerek yoktur.

Temizleme ve saklama

Düzenli temizlik ve bakım işlemi, epilasyon cihazınız için uzun kullanım ömrünü ve en uygun sonuçları sağlar.




TEHLİKE - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

- Epilasyon cihazı sıçrama suyuna karşı (IPX5) korumalıdır. Ancak suya batırılmamalıdır.
- Elektrik adaptörü, bağlantı kablosu ve şarj istasyonu şarj esnasında suyla temas etmemelidirler aksi takdirde elektrik çarpma riski söz konusudur.

1. Elektrik adaptörünü prizden çekin ve epilasyon aletini kapatın.

Her kullanımda epilasyon başlığının altına tek tek tüyler toplanabilir ve cımbızlarda birikebilir. Bu tüyleri aşağıda açıklandığı gibi giderebilirsiniz.

2. Koruma kapağını çıkartın.



3. Plastik kapağı hafifçe ön ve arkaya bastırın ve plastik kapağı epilasyon başlığından çıkarın.

Epilasyon başlığı çıkarılamaz.

4. Plastik kapağı ve epilasyon başlığını bir temizleme fırçasıyla dikkatli şekilde fırçalayın.

5. Plastik kapağı tekrar epilasyon başlığına yerleştirin ve dikkatli şekilde sıkıca bastırın.

6. Koruma kapağını, gövdeyi, şarj istasyonunu ve bağlantı kablo-sunu kuru bir bezle silin.

7. Nemliyse cihazın tamamen kurumasını sağlayın. Koruma kapağını daima takın ve bağlantı kablosunu sadece gevşek şekilde sarın.

8. Cihazı kuru yerde oda sıcaklığında, güneş ışığına karşı korumalı şekilde ve çocukların ulaşamayacağı şekilde muhafaza edin.

Teknik bilgiler

Cihaz:

Model: 374 689 / EP-921-10

Koruma türü: IPX5

Elektrik adaptörü:

Model: SW45 1000-A02

Giriş: 100-240 V ~ 50/60 Hz, maks. 200 mA

Çıkış: 4,5 V  1000 mA 

Koruma türü: IP20

Koruma sınıfı: II 

Şarjlı pil: 2 adet Ni-MH şarjlı pil (AAA), 1,5 V

Ortam sıcaklığı: +5 ila +35 °C

Üretici firma: Passiflora Ltd., Armitage Road, Olympia House,
NW118RQ London (Londra)

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.



İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan şarjlı pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöpu ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Dikkat! Bu cihaz, güvenlik nedenlerinden dolayı sabit olarak takılı olan ve muhafazası kırılmadan çıkarılamayan şarjlı piller içerir. Kurallara uygun olmayan şekilde sökülmesi, güvenlik riski oluşturur. Bundan dolayı cihazı kapalı olarak, cihaz ve şarjlı pilleri usulüne uygun olarak imha eden toplama yerine teslim edin.

Model:

374 689 / EP-921-10

Üretici firma:

Passiflora Ltd., Armitage Road, Olympia House,
NW118RQ London