

Bisiklet şişe tutucu şişe dahil

tr Montaj talimatı

Ürün numarası: 707 475

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr


Gerekli malzemeler:



Şişe tutucuyu sabitleme / Şişeyi yerleştirme


► Bisiklet şasisindeki vida delikleri vidalarla veya perçinlerle kapatılmışsa şişe tutucunun montajından önce bunları çıkarın.

1




► İlk olarak beraberinde verilen iki vidadan birini dikkatlice **hareketsiz halkadan** alt vida deliğine vidalayarak tutucuyu alt ucundan sabitleyin. Henüz vidayı tamamen sıkmayın (yakl. %80).

2



1. Bisiklet şasisindeki vidalı deliklere olan mesafeyi ayarlamak için gerekirse **hareketli halkayı** kaydırın.
2. Şimdi ikinci vidayı dikkatlice **hareketli halkadan** üst vida deliğine vidalayın. Henüz vidayı tamamen sıkmayın (yakl. %80).

3



► Her iki vidayı tamamen sıkmadan (%100) önce tutucuyu son bir kez daha hizalayın.

Güvenliğiniz için lütfen aşağıdaki notları dikkate alın ...


... şişe tutucu için:

- Çocukları ambalaj malzemesinden ve küçük parçalardan (örn. vidalardan) uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Mobilyayı ambalajından çıkarın ve tüm ambalaj malzemesini türüne göre ayırıp atın. Bu esnada yanlışlıkla montaj malzemelerini de atmamaya dikkat edin.
- Şişe tutucunun montajı için bisiklet şasisinde vida delikleri olmalıdır.
- Şişe tutucu yakl. 7,0-7,2 cm kapa ve yakl. 0,5-0,75 Litre kapasiteye sahip içecek şişeler için uygundur.
- Dikkat! Şişe tutucuda cam içecek şişesi taşımayın! Bir kaza durumunda camın kırılması halinde kesilme tehlikesi.
- Her sürüşten önce ürünün sıkıca oturup oturmadığını kontrol edin.
- Sürüş sırasında şişeye uzanırken yine de trafiğe dikkat edin.

... içecek şişesi için:

- Beraberinde verilen şişe yakl. 7,2 cm çapa ve yakl. 0,75 L kapasiteye sahiptir.
- Sadece kullanıma uygun sıvıları doldurun.
- Sıcak içecek doldurmayın! Şişenin izolasyon özelliği yoktur. Yanma tehlikesi!
- Şişenin içine mayalanma aşamasındaki sıvılar, alkol, gazlı içecekler ve asit içeren sıvılar doldurmayın.
- Şişeyi sadece üst kenarın 2 cm altına kadar sıvı ile doldurun.
- Dolu haldeki şişeyi doğrudan gelen güneş ışınlarından veya aşırı sıcaklardan ve 0 °C altındaki sıcaklıklardan koruyun. Şişeyi derin dondurucuya koymayın ve mikrodalga fırınında ısıtmayın.
- İçecekleri bir günden daha uzun süre şişede bırakmayın.
- Boş şişeyi, içinin küflenmemesi için kullanılmadığında açık (döner kilidi takılı olmadan) saklayın.
- İlk kullanımdan önce ve her kullanımdan sonra şişeyi ve kapağı ılık su, biraz deterjan ve yumuşak bir fırça ile temizleyin. Ardından tüm parçaların iyice kurumasını sağlayın.

► İçme açıklığı bir valf ile donatılmıştır. İçmek için şişeyi bastırın.



4

► Şişeyi üstten tutucunun tahdidine kadar itin.

