


Aroma Difüzörü & Wellness Lambası



Değerli Müşterimiz!

Yeni aroma difüzörünüz hoş ve rahatlatıcı bir ortam sağlar: Ultrason başına cihaz suyla birlikte eklenen aromayı muhteşem buhara dönüştürür.

Renkli değişken ışıklı entegre LED'ler ilave olarak hoş bir atmosferin oluşmasını sağlar.

Yeni aroma difüzörünüzle size hoş bir atmosfer dileriz.

İçindekiler

- 2 Bu kılavuza dair
- 3 Güvenlik uyarıları
- 7 Genel bakış (ambalaj içeriği)
- 8 Çalıştırma
- 9 Kullanım
- 10 Temizleme
- 10 İmha etme
- 10 Sorun / Çözüm
- 11 Teknik bilgiler

Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuza saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:



Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.



Kullanım amacı

Ürün, ışıkları da kullanarak oda havasının iyileştirilmesini sağlar.

Oda nemlendirmesi veya aydınlatması için uygun değildir.

Ürün, kapalı mekanlarda kişisel kullanım için tasarlanmıştır ve ticari amaçlar için uygun değildir.

Ürün inhalatör (solunum aygıtı) olarak kullanılmamalıdır.

Sağlık risklerine karşı UYARI

- Solunum yolları veya akciğerde bir rahatsızlığınız bulunuyorsa cihazı kullanmadan önce doktorunuza sorun.
- Cihazı kullanırken kendinizi iyi hissetmezseniz baş ağrısı vb. oluşursa cihazı hemen kapatın ve odayı havalandırın.
- Cihazı sadece suda çözülebilen ve bu tarz cihazlar için uygun olan aromalar ile kullanın. Diğer maddeler muhtemel olarak zehirli veya sağlığa zararlı maddeler içerebilir, alerjik

reaksiyonları tetikleyebilir veya yanma tehlikesi oluşturabilir.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya tecrübesizlik ve/veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece denetlendikleri veya güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir.
- Çocukların cihazı temizlemesine izin verilmez, fakat çocuk 8 yaşından büyük ise ve bir yetişkin tarafından gözetleniyor ise bu bir istisna teşkil eder.
Cihaz bakım gerektirmez.
Cihaz ve bağlantı kablosu, cihaz açıldığı andan itibaren soğuyana kadar 8 yaşından küçük çocuklardan uzak tutulmalıdır.

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Su deposu suyla doldurulur. Temel, elektrik adaptörü ve bağlantı kablosu su veya başka sıvılarla temas etmemelidir, aksi halde elektrik çarpma riski söz konusudur. Bu yüzden cihazı örn. lavabo yanınada da kurmayın. Cihazı hiçbir zaman açık veya nemli bir alanda kullanmayın (örneğin saunada veya banyoda).
- Temel kısmını suya veya diğer sıvılara daldırmayın. Alttan elektrikli parçalara su girmemelidir.
- Cihazı nemli ellerle kullanmayın.
- Gerekli durumda fazla çıkan suyu hemen silerek elektrikli parçalara temas etmesini önleyin.
- Cihazı asla gözetimsiz çalıştırmayın.

- Ürünü sadece, elektrik gerilimi „Teknik bilgiler“ le uyumlu olan kurallara göre monte edilmiş bir prize takın.
- Bağlantı kablosu bükülmemeli veya sıkışmamalıdır. Bağlantı kablosu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlardan uzak tutulmalıdır.
- Cihazda, elektrikli adaptörde veya bağlantı kablosunda gözle görülür hasar varsa veya cihaz yere düşmüşse, cihazı kullanmayın.
- Cihazı taşıırken her zaman taban kısmından tutun; kaplamadan tutmayın - kaplama sabit değildir.
- Aşırı uzun ömürlü olması nedeniyle LED'in değiştirilmesi gerekmez. LED'ler değiştiremez ve değiştirilmemelidir.
- Su tankını asla çok fazla doldurmayın.
- Cihazı susuz kullanmayın.

- Elektrik adaptörünü şu durumlarda prizden çekin:
 - ... su doldurmadan veya su tankını boşaltmadan önce,
 - ... cihazı kullanmadığınızda,
 - ... işletim esnasında arızalar meydana geldiğinde,
 - ... fırtınalı havalarda ve
 - ... cihazı temizlemeden önce.Kablodan değil, daima bağlantı kablosundan tutarak çekin.
- Gerekli durumlarda elektrik adaptörünü hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın. Bağlantı kablosunu takılmalara neden olmayacak şekilde yerleştirin.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Cihazdaki veya elektrik adaptöründeki onarım çalışmalarını sadece bir yetkili serviste veya servis merkezine yaptırın.


DİKKAT - Hafif yaralanma ve maddi hasar tehlikesi

- Cihazı, su tankı dolu biçimde taşıırken dikkat edin; su taşıp elektrikli parçalara temas edebilir. Özellikle cihazı taşıırken kaplamasını çıkarın, bu sayede su seviyesini görebilirsiniz.
- Cihaz çalışırken kaplamasını hiçbir zaman çıkarmayın. Cihazı her zaman ilk önce kapatın ve soğuyana kadar bekleyin. Ancak bundan sonra kapağı çıkarın.
- Cihazı sıcak yüzeye koymayın.
- Cihazda kireç tortusu oluşumunu önlemek amacıyla damıtılmış (minerali alınmış) su kullanımı tavsiye edilir. Su haznesine alternatif olarak temiz şebeke suyu (içilebilir kalitede) konabilir.
- Cihazı 45 °C'den sıcak suyla doldurmayın.
- Kirlenmiş su kullanmayın. Cihaz bundan dolayı hasar görebilir.


- Ürünü sağlam, düz ve nemden etkilenmeyen bir zemine koyun. Özellikle kireçli suyla/aromalarla çalıştırırken çökeltirler/tortular oluşabilir.
- Cihazı direkt bir rafın veya asma dolabın altına ya da diğer hassas objelerin yakınına yerleştirmeyin. Buhar çıkışını eşyaların üzerine doğrultmayın. Su buharı hasarlara neden olabilir.
- Su hasarlarından kaçının: Cihazı her kullanım sonrası hemen boşaltın. Cihazı zemine yerleştirmeyin, bir miktar yüksekte tutun. Cihazın devrilmemesine veya aşağıya düşmemesine dikkat edin. Cihaz kapalıyken bile içinde artakalan su birikebilir ve sızabilir.
- Cihaza zarar verebileceğinden yağlı aromalar (örn. okaliptüs yağı) kullanılmamalıdır. Sadece suda çözülebilen aromatik kokular kullanın.
- Sadece cihaz için öngörülmüş ve üretici tarafından birlikte teslim edilmiş olan parçalar kullanılmalıdır.
- Cihazın üzerini bir havlu vb. ile örtmeyin ve örtü ya da yastık altında çalıştırmayın.
- Cihazın altında bulunan havalandırma deliklerini toz ve kirlenmeye karşı koruyun.
- Bazı boyalar, plastikler veya mobilya bakım ürünleri kaymayı önleyen ayakları bulundukları yüzeye etki edebilir ve yumuşatabilir. Mobilyalarınızın üzerinde iz bırakmamak için gerekirse cihazın altına kaymayan bir altlık yerleştirin.
- Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanılmamalıdır.

Genel bakış (ambalaj içeriği)

Buhar çıkışı




Kapak



Elektrik adaptörü

Bağlantı kablosu




Su tankı

Ultrason zar

Bağlantı soketi


Temel



Maks.
doldurma
yükseklği

on Çalışma
kontrol lambası

2H - 4H - 6H
Zamanlayıcı
göstergesi



Açma/kapama tuşu/
Buhar seviyeleri

Zamanlayıcı tuşu

Işık tuşu

Kumanda
paneli

Çalıştırma




Yaralanma **UYARISI**

- Su deposunu doldurmadan önce elektrik adaptörünü prizden çıkarın.
- Hiçbir zaman su deposunu buhar çıkışından doldurmaya çalışmayın.
- Sadece su bazlı aroma yağları kullanın.


Ambalajı çıkarma

- ▷ Ürünü dikkatli bir şekilde ambalajından çıkartın ve tüm ambalaj malzemesini atın.

Su haznesini doldurma



1. Kaplamayı temelden çıkarın.
2. Su deposunu ılık suyla doldurun (taze içme suyu veya distile/minerali giderilmiş su).
Azami doldurma miktarı yakl. 300 ml.
3. İçine 5-8 damla aroma yağı (su bazlı) ekleyin.



Aroma yağlarını marketlerden temin edebilirsiniz. Üretici bilgilerini dikkate alın.

4. Kapağı tekrar temelin üzerine takın.
5. Elektrik adaptörünü cihazın arkasındaki girişe takın.
6. Elektrik adaptörünü kolay erişilebilir bir prize takın.


Kullanım



UYARI- Sağlık tehlikesi

- Cihazı kullanırken kendinizi iyi hissetmezseniz baş ağrısı vb. oluşursa cihazı hemen kapatın ve odayı havalandırın.

Cihazı çalıştırma ve buhar seviyesi seçme



- ▶ Cihazı açmak için tuşuna basın.
Çalıştırma kontrol lambası **on** yanar.
Cihaz düşük buhar seviyesine ayarlıdır.
- ▶ Yüksek buhar seviyesine geçmek için **ikinci bir defa** tuşuna basın.

- ▶ Cihazı kapatmak için **üçüncü defa** tuşuna basın.
Çalışma kontrol lambası **on** söner.



Cihaz, su deposu boşaldığı zaman otomatik olarak kapanır.

Zamanlayıcı ayarı

Cihazı 2, 4 veya 6 saat çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz; daha sonra cihaz otomatik olarak kapanır.


- ▶ tuşuna, zamanlayıcı göstergesi istenen çalışma süresi (**2H - 4H - 6H**) yanana kadar basın.
- ▶ Zamanlayıcıyı kapatmak için tuşuna, 3 zamanlayıcı göstergesinin hiçbiri yanmayana kadar basın.

Işığın kullanma

Işığın farklı renklere veya otomatik olarak renk değişimine ayarlayabilirsiniz.

- ▶ tuşuna basın.
Otomatik renk değiştiren ışık açılır.
- ▶ Belli bir rengin sürekli olarak yanmasını tuşuna, bu renk yanana kadar basın.
- ▶ Işığın kapatmak için tuşuna yeniden basın.

Kullanım sonrası



DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Suyu cihazın hava çıkışı bulunan tarafından değil, diğer tarafından dökün (bkz. Res.).

1. Cihazı kapatın.
2. Elektrik adaptörünü prizden çekin.
3. Kapağı çıkarın ve artakalan suyu lavaboya dökün.

Temizleme



TEHLİKE - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

- Temel kısmını suya veya diğer sıvılara daldırmayın. Alttan elektrikli parçalara su girmemelidir.
- Cihazı temizlemeye başlamadan önce elektrik adaptörünü prizden çıkarın.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

- Cihaz temizliğinde - özellikle kapağı, su tankını ve içindeki ultrason zarı- her kullanım sonrası yumuşak, hafif nemli bir bezle silin.
- Cihazı kullanmadığınızda kuru ve serin bir yerde muhafaza edin.

İmha etme

Ürün ve ambalajı, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembole işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Teknik bilgiler

Model:	365 019
Elektrik adaptörü:	Giriş: 100-240 V ~ 50/60 Hz Çıkış: 24 V  0,5 A 
Koruma sınıfı:	II 
Koruma türü:	IP5X (Toza karşı koruma ve komple temas koruması)
Güç:	12 W
Oda büyüklüğü:	maks. yakl. 15 m ²
Çalışma süresi:	yakl. 10 saat



Sorun / Çözüm

• Cihaz çalışmıyor, buhar çıkmıyor.	• Elektrik adaptörü prize takılı mı? Gerekirse prizin çalışıp çalışmadığını da kontrol edin.
	• Su tankında yeterli miktarda su var mı? Gerekirse su ilave edin.
	• Su tankında çok fazla su mu var? Su miktarı MAX işaretini aşmayacak seviyeye gelene kadar fazla suyu dökün.
	• Buhar çıkışı engellenmiş mi? Öyleyse engelleyen cisimleri uzaklaştırın.

Üretim:

BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany) • www.beurer.com

Ürün numarası:

365 019
