




Solar lamba "Salyangoz"



Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun ve kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Solar lamba dekoratif amaçlıdır, aydınlatma için değildir. Dış alanlarda sürekli kullanım için uygundur.

Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Çocuklar için tehlike

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Ürün oyuncak değildir. Çocukları üründen uzak tutun.

Yaralanma tehlikesi vardır!

- Şarjlı piller bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Eğer şarjlı pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri derhal bol temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.
- Ürünü parçalara ayırmayın. Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Usulüne uygun olmayan onarımlar sonucu kullanıcı için büyük tehlikeler oluşabilir. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise veya servis merkezine yaptırın.


Maddi hasarlar

- Bu ürün dış mekanda kullanım için tasarlanmıştır ve koruma türü IP44 uyarınca uygundur. Bu ürünün bir alet veya tel ile temas etmesinin yanı sıra 1 mm'den büyük çaplı yabancı cisimlere ve yağmur gibi su sıçramalarına karşı korunmuş anlamına gelir. Ancak şiddetli yağmurdan ve akan sudan koruyun. Ürün kesinlikle suya batırılmamalıdır.
- Ürünü içinde su birikebilecek çukurlara veya derin yerlere konumlandırmayın.
- Ürünün üzerine çıkmayın veya oturmayın.
- Gerekirse yağmur veya yoğunlaşma suyunun akabilmesi için alt kısımdaki tahliye deliklerini her zaman boş bırakın.
- Solar modül, solar lambanın iç kısmında bulunur. Ürüne herhangi bir şey yapıştırmayın, üzerini örtmeyin veya boyamayın.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- Sabit takılmış olan LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.
- Ürün, yakl. -10 °C'ye kadar dış mekanlarda kullanım için uygundur. Daha soğuk sıcaklıklarda evinizde muhafaza edin. Aksi takdirde hasar görülebilir.
- Ürünü ev içerisinde kullanmak için gerektiğinde ürünün altına kaymaz bir altlık yerleştirin.



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Genel bakış (ambalaj içeriği)



Solar lamba entegre bir ağırlıkla sabitlenir ve zemine başka bir bağlantı gerektirmez.

Kullanım

Ambalajdan çıkarma ve şarjlı pillerin şarj edilmesi

- ▶ Ürünü dikkatli bir şekilde ambalajından çıkartın ve tüm ambalaj malzemesini atın.
- ▶ Ürünü ambalajından çıkardıktan sonra birkaç saat boyunca mümkün olduğunca güneşli bir yerde tutun; bu sayede şarjlı piller karanlıkta ilk kullanım için yeterli şarja sahip olur (ayrıca bkz. "Şarjlı pilleri şarj etme" ve "Kuracak yerin seçimi").

Solar lambayı açma ve kapama

- ▶ **Açma:**
Açma/kapama şalterini **ON** konumuna getirin.
 - Ürün hava karardığında devreye girer.
 - Ürün aydınlık başladığında kapanır.

- ▶ **Kapama:**
Açma/kapama şalterini **OFF** konumuna getirin.

Yeterli aydınlıkta şarjlı piller, şarj olmaya devam eder.

Kurulacak yerin seçimi


Ürün bir akım kaynağına bağlı değildir. Ancak güneş ışığına bağlı olduğundan aşağıdaki hususları dikkate almak ve bunlara uymak zorundasınız:

- Ürünü, güneş enerjisi modülünün mümkün olan en uzun süreyle doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı bir yere yerleştirin.
- Tamamen veya çoğunlukla gölgede kalan yerlerden kaçının (ağaçlar, gölgelikler, vs.). Ürünü bir yapının kuzey cephesine yerleştirmeyin. Oralarda gün boyu yeterli güneş ışığı bulunmamaktadır.
- Ürün geceleri başka bir ışık kaynağı, örneğin garaj girişini aydınlatan bir spot, vb. tarafından sürekli aydınlatılmamalıdır. Pek çok ışık kaynağının geceleri zaman veya harekete duyarlı olarak çalıştığını dikkate alın.

Şarjlı pilleri şarj etme

- Şarjlı piller yalnızca güneş enerjisi modülü yukarıya dönük halde, ışık topu güneşli bir yerde bulunduğu anda şarj edilebilir.
- Hava koşulları ve güneş ışığının şiddetine bağlı olarak güneş enerjisi modülünün şarjlı pilleri tamamen şarj etmesi birkaç saat sürebilir.
- Kışın veya arka arkaya geçen çok sayıda sisli günlerde şarjlı piller tamamen şarj edilemeyebilir. Lambayı bir kaç gün için kapatın. LED'ler kapalı olduğunda da şarjlı piller şarj olmaya devam eder.

Şarjlı pil paketini değiştirme



UYARI - Yangın/yaralanma tehlikesi

Ürünü şarj edilemeyen normal pillerle çalıştırmayın. Patlama tehlikesi!

Şarjlı piller uzun süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak uzun süreli kullanımlarda şarjlı pil paketini değiştirmek gerekebilir. Şarjlı piller doğal aşınmaya tabidir ve verimleri düşebilir.

1. Pil yuvası kapağının 4 vidasını yıldız tornavida yardımıyla sökün.
2. Pil yuvası kapağını çıkarın.
3. Eski şarjlı pil yuvasının soketini birbirine bastırın ve soketi çekin. Gerekirse yardım için bir düz pense kullanın.
4. Yeni şarjlı pil paketin fişini tekrar takın. Şarjlı pil paketi için servis merkezine başvurun (bkz bölüm "Teknik destek").

5. Şarjlı pil yuvası kapağını tekrar doğru şekilde yerine takın.
6. Dört vidayı yeniden yerine vidalayın.

Temizleme

BİLGİ - Maddi hasarlar

Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

➤ Ürünü gerektiğinde hafif nemli bir bezle silin.

Teknik bilgiler

Model: 700 022

Güç kaynağı

Solar modül: 5 V, 2 W

Şarjlı pil paketi: 3x 1,2 V NiMH,
3,6 V / 1000 mAh

Koruma sınıfı: III 

Koruma türü: IP44

Ampul: 11x LED

Ortam sıcaklığı: -10 ila +40 °C

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik
ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.



Sorun / Çözüm

Ürün karanlıkta yanmıyor.

- Etraf çok mu aydınlık? Başka ışık kaynaklarının ışıklarının (örn. sokak lambaları ya da dışarıdaki zamana veya harekete duyarlı lambalar) ürünün üzerine düşüp düşmediğini kontrol edin. Gerekirse kurulum yerini değiştirin.
- Şarjlı piller tam şarj olmuş mu? "Kullanım" bölümüne bakın.

LED arızalı.

- LED'ler değiştirilemez.

Ürün karanlıkta çok zayıf bir şekilde yanıyor.

- Şarjlı piller tam şarj olmamış veya eskimişse. Şarjlı pillerin yeniden tamamen şarj olabilmesi için solar lambayı birkaç gün süreyle kapatın.
- Duruma göre şarjlı pil paketini değiştirin (bkz. bölüm "Şarjlı pil paketini değiştirme").

Verimi mevsimlere göre değişebilir.

- Bu hava durumuna bağlıdır ve bozukluk değildir. En elverişli hava koşulları yazın, en elverişsiz hava koşulları kışıdır.

İmha etme

Ürün, ambalajı ve entegre edilmiş şarjlı pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir.

Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.

Bilgi

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” gereği ürününüzün Garanti Belgesiyle birlikte satılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Sadece Tchibo Dünyasına Özel satın almış olduğunuz ürün 3 yıl boyunca Tchibo tarafından garanti kapsamına alınmıştır. Ürününüzü iyi günlerde kullanmanız dileğiyle. Tchibo Türkiye

Garanti şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın: Teslim edildiği tarihinden itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, malın ücretsiz olarak değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Yasal teminat hakları bu garantiden dolayı kısıtlanmaz.

Teknik destek

 **444 2 826**
(ücretli)

Pazartesi - Pazar
09:00 - 19:00 saatleri arasında
e-posta: servis@tchibo.com.tr

Ürün numarası: 700 022