

Menü-Ansagen im Überblick / Menu announcement overview / Aperçu des annonces du menu / Annunci di menu nella panoramica / Přehled oznámení v menu

Lista komunikatów / Přehľad oznámení ponuky / Menüpontok áttekintése / Menü duyurularına bir bakış / Pregled menijskih napovedi

DE	EN	FR	IT	CS	PL	SK	HU	TR	SL
Merkmodus	Memory mode	Mode mémoire	Modalità memoria	paměťový režim	tryb pamięci	režim pamäti	Memória mód	Hafiza modu	način pomnilnika
Reaktionsmodus	Reaction mode	Mode réaction	Modalità reazione	režim reakce	tryb reakcji	režim reakcie	Reakció mód	Reaksiyon modu	reakcijski način
Musikmodus	Music mode	Mode musique	Modalità musica	hudební režim	tryb muzyczny	režim hudby	Zene mód	Müzik modu	glasbeni način
Spielmodus	Play mode	Mode jeu	Modalità gioco	hrací režim	tryb gry	režim hry	Játék mód	Oyun modu	način igranja
Level 1 - eins	Level 1 - one	Niveau 1 - un	Livello 1 - uno	úroveň 1 - jedna	poziom 1 - jeden	úroveň 1 - jedna	1. szint - egy	Seviye 1 - bir	1. stopnja - ena
Level 2 - zwei	Level 2 - two	Niveau 2 - deux	Livello 2 - duo	úroveň 2 - dvě	poziom 2 - dwa	úroveň 2 - dve	2. szint - kettő	Seviye 2 - iki	2. stopnja - dva
Level 3 - drei	Level 3 - three	Niveau 3 - trois	Livello 3 - tre	úroveň 3 - tři	poziom 3 - trzy	úroveň 3 - tri	3. szint - három	Seviye 3 - üç	3. stopnja - tri
Level 4 - vier	Level 4 - four	Niveau 4 - quatre	Livello 4 - quattro	úroveň 4 - čtyři	poziom 4 - cztery	úroveň 4 - štyri	4. szint - négy	Seviye 4 - dört	4. stopnja - štiri
Level 5 - fünf	Level 5 - five	Niveau 5 - cinq	Livello 5 - cinque	úroveň 5 - pět	poziom 5 - pięć	úroveň 5 - päť	5. szint - öt	Seviye 5 - beş	5. stopnja - pet
Level 6 - sechs	Level 6 - six	Niveau 6 - six	Livello 6 - sei	úroveň 6 - šest	poziom 6 - sześć	úroveň 6 - šesť	6. szint - hat	Seviye 6 - altı	6. stopnja - šest
Level 7 - sieben	Level 7 - seven	Niveau 7 - sept	Livello 7 - sette	úroveň 7 - sedm	poziom 7 - siedem	úroveň 7 - sedem	7. szint - hét	Seviye 7 - yedi	7. stopnja - sedem
Level 8 - acht	Level 8 - eight	Niveau 8 - huit	Livello 8 - otto	úroveň 8 - osm	poziom 8 - osiem	úroveň 8 - osem	8. szint - nyolc	Seviye 8 - sekiz	8. stopnja - osem
Level 9 - neun	Level 9 - nine	Niveau 9 - neuf	Livello 9 - nove	úroveň 9 - devět	poziom 9 - dziewięć	úroveň 9 - deväť	9. szint - kilenc	Seviye 9 - dokuz	9. stopnja - devet
Level 10 - zehn	Level 10 - ten	Niveau 10 - dix	Livello 10 - dieci	úroveň 10 - deset	poziom 10 - dziesięć	úroveň 10 - desať	10. szint - tíz	Seviye 10 - on	10. stopnja - deset
Game over	Game over	Game over	Game over	konec hry	koniec gry	koniec hry	Játék vége	Oyun bitti	Konec igre
Level gescheitert	Level failed	Échec du niveau	Livello fallito	úroveň se nezdařila	nie zaliczono poziomu	úroveň sa nepodarila	Nem sikerült a szint	Seviye başarısız	Stopnja ni bila uspešna
Level nicht abgeschlossen	Failed to pass the level	Niveau non terminé	Livello non completato	nedokončená úroveň	nie ukończono poziomu	nedokončená úroveň	Szint nincs befejezve	Seviye tamamlanmadı	Stopnja ni dokončana
Level abgeschlossen	Level complete	Niveau terminé	Livello completato	úroveň dokončena	ukończono poziom	dokončená úroveň	Szint befejezve	Seviye tamamlandı	Stopnja zaključena
Challenge abgeschlossen	Challenge successful	Challenge terminé	Sfida completata	úspěšný úkol	wyzwanie zakończone sukcesem	úloha úspešne splnená	Sikerült a kihívás	Meydan okuma tamamlandı	Izziv zaključen
Endlosmodus freigeschaltet	Endless mode unlocked	Mode infini validé	Modalità infinita sbloccata	nekonečný režim odemčen	odblokowano tryb bez ograniczeń	odomknutý nekonečný režim	Végtelen mód feloldva	Sonsuz mod açıldı	Odklenjen neskončni način
Lass uns das nächste Mal noch einmal spielen	Let's play again next time	À bientôt pour une nouvelle partie	Giochiamo insieme la prossima volta	přistě si zahrajeme znovu	zagrajmy znów następnym razem	zahrajme si znova nabudúce	Játsszunk legközelebb	Daha sonra tekrar oynayalım	zaigramo enkrat drugič