

Genel bakış (ambalaj içeriği)

Diğer ambalaj içeriği (resimde yer almayan):

1x pil

Koruma kapağı

Kesici başlık

Gövde

Pil yuvası

Pil yuvası kapağı /
Açma/kapama şalteri

Temizleme fırçası

Kendi güvenliğiniz için ⚠

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun ve kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerekliğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Bu cihaz, yüzdeki veya vücudun diğer bölümlerindeki ince tüylerin tıraş edilmesi için tasarlanmıştır. Büyük bölgeleri tıraş etmek için uygun değildir.

Bu cihaz özel kullanım için tasarlanmış olup, ticari amaçlar için uygun değildir.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için tehlike

- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya tecrübesizlik ve/veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece denetlendikleri veya güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir. Çocukların bu cihaz ile oynamaları yasaktır. Temizlik ve bakım çalışmaları çocuklar tarafından gözetimsiz biçimde yapılmamalıdır.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma ve yaralanma tehlikesi vardır!
- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pil yutulursa, 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle yeni ve kullanılmış pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.



Yaralanma tehlikeleri

- Kullanım esnasında sadece hafifçe bastırın.
- Hassas ciltlerde tıraş sırasında ciltte tahrişler söz konusu olabilir. İlk önce mutlaka küçük bir alanda deneyerek derinin nasıl tepki verdiğini görün. İlk defa düzenli olarak tıraş oluyorsanız önce cildinizin buna alışması gerekir. Günlük kullanımda alışma süresi genellikle 2-3 hafta arasındadır.
- Cihaz veya kesme başlığı hasar görmüşse, cihaz artık kullanılmamalıdır. Sadece orijinal aksesuar kullanın.
- Teslimattaki pil şarj edilmemelidir, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Eğer cihaz içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerekliğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

Maddi hasarlar

- Pili yerleştirirken kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin.
- Gerekliyse pilleri ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınmaya tehlikesi!
- Cihazı temizlerken pil yuvasının içine nem sızması için sıkıca kapalı olmalıdır.
- Gövdeyi asla tamamen suya daldırmayın.
- Kullanılmadığı zaman koruma kapağını daima kesme başlığının üzerine takın.
- Pilleri ve ürünü aşırı ısıdan koruyun. Pilin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pili üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.




Çalıştırma



- Pil yuvası kapağını kapaktaki çizgi I sembolü ve cihazdaki ● sembolü üst üste gelecek şekilde dayanak noktasına kadar saat yönünün tersine çevirin.
 - Pil yuvası kapağını çıkarın.
 - Birlikte verilen pili resimde gösterildiği gibi yerleştirin. Bu sırada kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin.
 - Pil yuvası kapağını, pil yuvası kapağındaki I sembolü ● sembolü ile üst üste gelecek şekilde yerleştirin ve bunu O sembole doğru çevirin.
- i** Kesme başlığı neredyse veya artık hiç dönmüyorsa bir pil değişimi gereklidir.

Kullanım

- i** Cihazı yüzünüzde kullanırken her zaman bir ayna kullanın.
- Cihazı her kullanımdan sonra "Temizleme" bölümünde açıklandığı gibi temizleyin.



- Koruma kapağını çıkarın.
 - Cihazı çalıştırmak için pil yuvası kapağındaki çizgi I sembolü, cihazdaki çizgi I sembolü ile üst üste gelecek şekilde çevirin.**
 - Cihazı kapamak için pil yuvası kapağını, pil yuvası kapağındaki çizgi I sembolü, cihazdaki O sembolünü gösterecek şekilde çevirin.**
- Kesme başlığını cildin üzerindeki tüylerin uzama yönüne karşı dikkatli şekilde yönlendirin. Gerekliğinde boşta olan elinizle derinizi gerin ve kesme başlığını tıraş edilecek bölgenin üzerine **dikey** bir şekilde temas ettirin. Cildin yaralanmasını ve cihazın hasar görmesini önlemek için sadece hafif bir basınç uygulayın.

Temizleme



BİLGİ - Maddi hasar

- Cihazı asla suya daldırmayın.
- Cihazı temizlerken pil yuvasının içine nem sızması için sıkıca kapalı olmalıdır.
- Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanmayın.


- Cihazı kapatın ve kesme başlığını ekte bulunan temizleme fırçasıyla temizleyin.
- Gerekliğinde gövdeyi hafif nemli bir bezle silin. Gövdeyi asla akan suyun altında yıkamayın, aksi halde gövdeye su girebilir.

Derinlemesine temizleme

İyice temizlemek için kesme başlığını çıkarın:



➤ Gerekliğinde kesme başlığı gövdesinin içini ekte bulunan temizleme fırçalayarak temizleyin.



Sorun / Çözüm

Cihaz çalışmıyor	- Pil yerleştirilmiş mi? - Pil boş mu? - Pil yuvası kapağı doğru kapandı mı?
Tüyler kısaltılmıyor.	- Kesme başlığını cilde dik olarak tutuyor musunuz? - Yatay olarak kesme başlığı tüylerle ulaşmıyor.

İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev çöprü ile birlikte imha edilmemelidir! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöprüden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırmın.

Teknik bilgiler

Model:	717 886
Piller:	1 adet LR6(AA)/1,5V (ZnMnO2)
Çalışma süresi (bir pil ile):	60 dakika
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C

Kullanılan pil hakkında bilgiler

Üretici:
Naccon Power Technology Co. Ltd
6F, BlockA, DongShanGang Industrial Park, Xixiang St.,
Bao'An District, Shenzhen
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
www.naccon.com
E-posta: aguogo@naccon.com
Model: LR6 size 1.5V
Üretim tarihi: 2025/06
Üretim yeri: Çin



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar



Ürün numarası: 717 886

Tchibo için özel olarak üretilmiştir :
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr