



# LED ışıklı perde

 **Ürün bilgisi**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 116041FV05X06X1 · 2021-05

## Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.




Ürün sadece evlerin dekorasyonu için tasarlanmıştır ve mekan aydınlatması olarak uygun değildir. Ürün kuru iç mekanlardaki kullanım için tasarlanmıştır.

Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bundan dolayı çocukların elektrikli cihazları gözetimsiz kullanmalarına asla izin vermeyin.
- Ürün neme maruz bırakılmamalıdır, aksi takdirde elektrik çarpma tehlikesi söz konusudur. Ürünü banyo veya benzer nemli ortamlarda kullanmayın. Ürünü dış alanda da kullanmayın.
- Ürünü ve elektrik adaptörünü asla suya veya başka sıvılara daldırmayın, aksi halde elektrik çarpma tehlikesi oluşabilir.
- Ürünü sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve elektrik adaptörünün teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip bir prize takın. LED'ler kısılarak söndürülemez. Bu yüzden ürünü kısılarak söndürülebilir bir elektrik prizine bağlamayın.
- Elektrik adaptörünü prize takmadan önce mutlaka bağlantı kablosunu elektrik adaptörüne takın. Bağlantı kablosunu elektrik adaptöründen çıkarmadan önce mutlaka elektrik adaptörünü prizden çekin.

- Elektrik adaptörünü şu durumlarda prizden çıkarın:  
... çalıştırma sırasında arızalar meydana geldiyse,  
... fırtınalı havalarda,  
... evden çıktığınızda,  
... ürünü temizlemeden önce.  
Kablodan değil, daima bağlantı kablosundan tutarak çekin.
- Bu ürün sadece ambalaj dahilindeki elektrik adaptörü ile çalıştırılmalıdır.
- Bağlantı kablosu bükülmemeli ve ezilmemelidir. Bağlantı kablosunu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlı cisimlerden uzak tutun.
- Ürün başka ısk zincirleri vb. ile elektrikli olarak bağlanmamalıdır.
- Açma/kapama şalteri, elektrik adaptörünü akım beslemesinden ayırmaz. Elektrik akışı sadece elektrik adaptörünün prizden çıkarılması ile kesilir. Elektrik adaptörünü gerekli durumlarda hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın.
- Üründe, bağlantı kablosunda veya elektrik adaptöründe gözle görülür hasar varsa ürünü çalıştırmayın. Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Bağlantı kablosunu kendiniz değiştirmeyin. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise yaptırın.
- Kabloyu takılmalara neden olmayacak şekilde yerleştirin.
- Takılmış olan LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

## Bağlama / Açma/Kapama / Zamanlayıcı fonksiyonu



1. Bağlantı kablosunun soketini elektrik adaptöründeki yuvasına takın ve koruyucu kapağı sıkıca kapatın.
2. Elektrik adaptörünü bir prize takın.
3. Elektrik adaptöründeki açma/kapama şalterine basın ...
  - ... **1 defa** ürünü sürekli çalıştırmak için.
  - ... **2 defa** ürünü zamanlayıcı fonksiyonu ile açmak için.  
Şalterdeki yeşil LED yanar.
  - ... **3 defa** ürünü kapatmak için.

Ürün prize takıldığı anda yanıyorsa sıra ilgili şekilde değişir:

1 defa basma= zamanlayıcı fonksiyonunu açma, 2 defa basma = kapatma ve bu şekilde devam eder.

**Zamanlayıcı fonksiyonu:** LED'ler aşağıdaki düzende açılır ve kapanır:

Açık durumda : 6 saat

kapalı durumda: 18 saat

açık durumda: 6 saat vs.

## Temizleme

1. Elektrik adaptörünü prizden çekin.
2. Ürünü kuru, yumuşak ve tüysüz bir bez ile silin.

## Teknik bilgiler

Model: 618 094

Elektrik adaptörü

Giriş: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Çıkış: 3,5 V , 0,6 W

Koruma sınıfı: II 

Koruma türü: IP20

Ampul: LED

Ortam sıcaklığı: +10 ila +40 °C



## İmha etme



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

# LED ışıklı perdeyi vantuzla sabitleme

## Vantuz avantajı

- alt tabakaya zarar vermeden kolay sabitleme
- kolay, kalıntı bırakmadan çıkarma
- tekrar kullanılabilir
- Yapışma gücü ve alt basınç sayesinde tutma gücü



## Vantuzum neden tutmuyor?

Vantuzların zamanla yerinden çıkması, onların niteliğinde vardır!  
Çok ağır ve kırılabilir nesneleri vantuzlara asmayın.  
Aynı zamanda altına kırılabilir bir şey de koymayın.

## Sürekli kullanım için öneri

▷ Vantuzları zaman zaman tekrar sıkıca bastırın!

## Doğru ön işlem önemlidir!



### ▷ Düz bir zemin:

örn. cam ve ayna yüzeyleri, sırlı fayanslar

**Önerimiz:** Her zaman altına bir parça düz, şeffaf kendi kendine yapışan folyoyu yapıştırın.  
Böylece vantuz daha uzun süre dayanır.  
Biz sizin için 10 folyo ekledik.

### ▷ Temiz ve kuru bir zemin:

toz, yağ, silikon, kireç ve diğer kirlenmelerden arındırılmış

**Önerimiz:** Zemini bir cam temizleyicisi, sirke, limon asidi veya evlerde kullanılan alkol (izopropanol) ile temizleyin.


► **Temiz ve kuru bir vantuz:**

yağ içeren üretim kalıntılarından arındırılmış

**Önerimiz:** Yeni vantuzları da birkaç dakikalığına evinizde bulunan deterjan ile hazırlanmış sıcak suya koyun.

**Vantuzu sabitleme**

1.




Zemini **iyice temizleyin.**

2. Folyoyu taşıyıcı malzemeden çıkarın ve temizlenmiş zemine yapıştırın:  
Ortadan dışarı doğru iyice bastırarak elinizle üzerinden ovalayın.

**24 saat bekleyin**, folyonun yapışma gücü ancak sağlanır!

3. Vantuzu ve folyoyu **ayrıntılı olarak temizleyin ve kurutun.**


4.



Vantuzu folyo üzerine yerleştirin ve **sıkıca bastırın.**

5. Geriye kalan vantuzları tarif edildiği gibi sabitleyin.

6.



Ürünü resimde gösterildiği gibi vantuz halkasına asın.

## Vantuz yerinden düřtü mü?

- ▷ Zemin ve vantuzu temizleyin ve vantuzu tekrar bastırın. Gerektiğinde yeni bir folyo kullanın. Sürekli olarak düřüyorsa ya zemin yeteri kadar düz deęildir ya da vantuz çok eskidir.

## Zemin yeteri kadar düz deęil mi?

- ▷ **Önerimiz:** Vantuzla biraz saç spreyi sıkın, ardından vantuzu hemen temizlenmiř olan yüzeye bastırın. En erken 2 saat sonra aęırlık takın! (Sadece folyosuz kullanın).



## Vantuz çok mu eski?

Zamanla tüm plastikler sertleşir. Bu çoęunlukla alışıldıđı üzere řeffaf bir malzemenin renk atmasından tanınır. Bu durumda, doęal yaşam süresinin sonuna ulařtıđından vantuz deęiřtirilmelidir.



[www.tchibo.com.tr/kilavuzlar](http://www.tchibo.com.tr/kilavuzlar)

---

**Ürün numarası: 618 094**

---

Tchibo için özel olarak üretilmiřtir:  
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.com.tr](http://www.tchibo.com.tr)