



tr Kullanım kılavuzu


Mini Piyano

Değerli müşterimiz!

Mini piyano ile hareket hâlindeyken de küçük melodiler ve ses dizileri çalabilirsiniz.


İyi eğlenceler dileriz.

Tchibo Ekibiniz



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Klavye



Piyanonun akordu gerçek nota perdelerinden farklı olabilir.

Güvenliğiniz için ⚠

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerekliğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir. 3 yaşından büyük çocuklar için önerilir.

Uyarı! Ambalaj içeriğinde yer alan geçmeli kanca yalnızca küçük nesnelerin takılması için tasarlanmıştır. Örneğin tırmanma sırasında insanların veya ağır yüklerin sabitlenmesi için uygun **değildir**.

DİKKAT:


- 36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir. Küçük parçalar nedeniyle boğulma tehlikesi.
- Ürünü bir çocuğa vermeden önce tüm ambalaj malzemesini çıkarın. Boğulma tehlikesi.
- **DİKKAT:** Üründe lityum düğme pil bulunmaktadır. Kullanılmış pilleri hemen imha edin. Piller yutulduğunda hayatı tehlike söz konusudur. Pilin yutulması, 2 saat içinde ağır iç yanıklarına ve ölüme yol açabilir. Yeni veya kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun. Pil yuvası doğru şekilde kapanmıyorsa, ürünü kullanmaya devam etmeyin ve çocuklardan uzak tutun. Pilin yutulması ya da başka yollarla vücuda girmiş olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.
- Piller yalnızca yetişkinler tarafından kullanılabilir veya değiştirilebilir.

Ürün bir lityum pil (düğme pil) içermektedir. Akma, gaz sızıntısı, patlama ve yangın tehlikesi vardır.

- **Dikkat!** Lityum piller hatalı yerleştirildiğinde patlayabilir. Bu nedenle pilleri yerleştirirken mutlaka kutupların (+/-) doğru olmasına dikkat edin. Sadece aynı pil tipini veya eş değer bir pil kullanın (bkz. "Teknik bilgiler").
- Piller şarj edilmemeli, parçalanmamalı veya ezilmemeli, ateşe ya da sıcak fırına atılmamalı veya pillere kısa devre yaptırılmamalıdır. Pilleri değiştirmeyin ve/veya deforme etmeyin/ısıtmayın/parçalamayın. Zarar görmüş pillerin su ile temas etmesini önleyin.
- Piller aşırı deşarj edilmemelidir. Kullanılmayan pilleri orijinal ambalajında saklayın. Ambalajı açılmış pilleri (hem yeni hem de kullanılmış veya bitmiş pilleri) birbirleriyle rastgele temas ettirmeyin ve metal nesnelerden uzak tutun.
- Aşırı ısıya, doğrudan güneş ışığına, aşırı düşük hava basıncına (örneğin yüksek rakımlarda) veya aşırı sıcaklıklara maruz kalan piller patlayabilir veya yanıcı sıvı ya da gaz sızdırabilir. Pilleri aşırı ısıdan, doğrudan güneş ışığından, aşırı hava basıncından ve aşırı sıcaklıklardan koruyun.
- Bittiğinde pilli çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Eğer ürün içindeki pil akması asla cildinize, gözlerinize ve mukozaya bölgelerine temas ettirmeyin. Gerekliğinde temas eden yerleri derhal temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.


- Gözle görülür bir hasar mevcutsa ürünü kullanmayın. Ürünü kendiniz onarmaya çalışmayın. Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın.
- Ürünü suya daldırmayın, nemden koruyun.
- Cihazın yanına veya üzerine sıvı dolu kap (ör. çiçek vazonu, kahve fincanı) koymayın.
- Ürünün yanına mum gibi açık alev kaynakları yerleştirmeyin.
- Ürünü darbelerden, düşmekten, tozdan, nemden, doğrudan gelen güneş ışınlarından ve aşırı yüksek sıcaklıklardan koruyun.
- Sivri uçlu ve keskin nesneleri üründen uzak tutun.
- Klavyenin üzerine herhangi bir nesne koymayın. Elektronik aksamla zarar verebileceğinden klavyeyi yuvarlamayın, katlamayın, çekmeyin veya bükmeyin.
- Ürünü güçlü elektromanyetik ışımadan uzak tutun, ürünün işlevini bozabilir.
- Temizlik için sert kimyasallar, tahrış edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.

Pili etkinleştirme/değiştirme



Teslimat sırasında pil bir yalıtım şeridi ile sabitlenmiştir.
➤ Pili etkinleştirmek için yalıtım şeridini çekin.

Cihazın sesi azalmaya başladığında veya cihaz artık çalışmadığında pili değiştirin.



1. Pil bölmesi kapağındaki vidayı gevşetin ve kapağı çıkarın.
2. Kullanılmış pili çıkarın ve yeni pil takın. Pil kutuplarının (+/-) doğru olmasına dikkat edin.
3. Kapağı tekrar takın ve vidayı sıkın.



Şarjlı pil kullanmayın. Şarjlı piller, farklı voltaj nedeniyle ses kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Kullanım

Açma/kapama

- Piyanoyu açmak için şalteri **ON** konumuna itin. Bir açılış melodisi çalar.
- Piyanoyu kapatmak için şalteri **OFF** konumuna itin.



Pilleri korumak için kullanılmadığı zaman piyanoyu her zaman kapatın.

Piyanoyu çalma

- Bir melodi veya farklı akorlar çalmak için tek tek veya birden fazla tuşa art arda basın.

Temizleme

- Gerekliğinde ürünü nemli bir bezle silin ve iyice kurulayın.

İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve ambalaj içeriğinde yer alan pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kâğıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembole işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller, yerel yönetim veya belediye tarafından işletilen bir toplama noktasına veya bir pil şirketine verilmelidir. İmha etmeden önce lityum pillerin ve şarjlı pillerin kontaklarını bantlayın.

Teknik Bilgiler

Model: 720 854
Pil: 1x CR2032 / 3,0 V (Li/MnO₂), Nominal güç: 1x 0,63 Wh (UN 38.3è göre test edilmiştir)

Ambalaj içeriğindeki pil: Üretici: CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY CO., LTD., Xiyang Industrial estate, Maolu Town, Jintan City, Jiangsu, Çin; www.chaochuang.com; e-posta: boss@chaochuang.com; Marka: CHAO CHUANG; Üretim tarihi: 2025/06

Ortam sıcaklığı: +10 ile +40 °C

Ürün numarası: 720 854

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

