

Oda termometresi

tr Kullanım Kılavuzu

Kendi güvenliğiniz için

Kullanım amacı

Bu oda termometresi, iç mekanlarda sıcaklık ve nemi ölçmek ve zamanı görüntülemek için tasarlanmıştır.

Bu ürün özel kullanım için tasarlanmıştır ve ticari amaçlar veya kamuya açık bilgiler için uygun değildir.

Çocuklar için tehlike

- Piller yutulduğunda hayatı tehlike oluşturabilir. Bu ürün düğme piller ile donatılmıştır. Bir düğme pilin yutulması halinde sadece 2 saat içerisinde ağır iç yanıklarına ve ölüme yol açılabilir. Hem yeni hem de eski pilleri çocuklardan uzak tutun. Pil yuvası doğru şekilde kapanmıyorsa, ürünü kullanmaya devam etmeyin ve çocuklardan uzak tutun. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Yangın / patlama uyarısı

- Piller bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Gerekliyse pilleri ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Dikkat! Lityum piller hatalı yerleştirildiğinde patlayabilir. Bu nedenle pilleri değiştirirken mutlaka kutupların doğru olmasına dikkat edin (+/-). Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. "Teknik bilgiler").

Yaralanma tehlikesi

- Eğer ürün içindeki pil akmışsa, asla cildinize, gözlerinize ve mucoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerekliğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.
- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pilleri üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.

Maddi hasarlar


- Ürünü darbelerden, düşmelerden, tozdan, nemden, doğrudan güneş ışınlarından ve aşırı sıcaklardan koruyun.
- Ürünü suya veya başka sıvılara daldırmayın.

Teknik bilgiler






Model:	729 383
Piller:	her biri 1x CR2032/3 V (Li-MnO2) Nominal enerji: 0,63 Wh (UN 38.3'e göre test edilmiştir)
Ortam sıcaklığı:	+0 ila +50 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir :	Tchibo GmbH, Überseering 18 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründen teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.


Ön taraf



Pilleri yerleştirme / değiştirme



Arka taraf



Oda termometresini ektteki stand ayağı ile birlikte kurma



Konfor seviyesi



Hava nemi %40 ile %70 arasında, sıcaklık ise 20 °C ile 27 °C (68 °F - 81 °F) arasındadır.



Hava nemi %40'ın altında ve sıcaklık 20 °C ile 27 °C (68 °F - 81 °F) arasındadır.



Hava nemi %70'in üzerinde veya sıcaklık 20 °C (68 °F) altında veya 27 °C (81 °F) üzerinde.

Temizleme

► Ürünü gerektiğinde tüy bırakmayan, hafif nemli bir bezle silin.

İmha etme

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı olduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.

Ekranı yanlış değerler gösteriliyorsa veya ekran soluklaşıyorsa pil değiştirilmelidir. Pil değiştirildiğinde ayarlanan zaman kaybolur.

Saati ayarlama

Saati ayarlamak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

- 12/24 saat göstergesi (12 Hr/24 Hr) ekranda yanıp sönene kadar düğmesini yaklaşık 2 saniye basılı tutun.
- Ayarları kaydetmek ve sonraki göstergeye geçmek için düğmeleri göstergeleri ayarlayın ve düğmeye basın.
- Şimdi saat ve dakikaları arka arkaya ayarlayın ve onaylamak için düğmesine basın.

Ayarlanan saat ekranda gösterilir.

Eğer düğmeyi veya basılı tutarsanız, saat veya dakika daha hızlı ilerler.

Kullanım alanı

► Oda termometresini okunmasının kolay olduğu ve sıcaklığın ortalama oda sıcaklığına yaklaşık olarak karşılık geldiği bir yere yerleştirin veya asın. Radyatör, pencere, kapı yakınına ve doğrudan güneş ışığı alan bir yere yerleştirmeyin.

Sıcaklık göstergesini seçme

Ölçülen oda sıcaklığını Santigrat derece (°C) veya Fahrenheit derece (°F) olarak görüntüleyebilirsiniz.

► °C ve °F arasında geçiş yapmak için düğmeye kısaca basın.

Sıcaklık ve nem

Oda termometresi 0 °C ile 50 °C arasındaki sıcaklığı ve %10 ile %95 arasındaki nemi gösterir.

- Sıcaklık 0 °C'nin altındaysa LL.L görüntülenir.
- Sıcaklık 50 °C'nin üzerindeyse HH.H görüntülenir.
- Nem oranı %10'un altındaysa LL.L görüntülenir.
- Nem oranı %95'un üzerindeyse HH.H görüntülenir.

Oda termometreleri konfor seviyesini belirlemek için sıcaklık ve nem değerlerini kullanır.