





Solar lamba topu



Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Solar dış mekan aydınlatması dekorasyon için kullanılmaktadır ve oda aydınlatması için uygun değildir. Dış alanlarda sürekli kullanım için uygundur. Bu ürünler özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Çocuklar için Tehlike

- Ürün oyuncak değildir. Çocukları üründen uzak tutun.
- Çocukları, yutabilecekleri küçük parçalardan (örn. civatalar) ve ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Çocukları toprak çivisinden uzak tutun.

Yaralanma tehlikesi

- Solar dış mekan lambasını şarj edilemeyen normal pillerle çalıştırmayın. Patlama tehlikesi!
- Şarjlı piller bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Akması durumunda şarjlı pilin cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas etmesini önleyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.
- Görünür hasarların olması halinde ürünü kullanmayın.

- Ürünü parçalara ayırmayın. Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Usulüne uygun olmadan yapılan tamir işlemleri kullanıcı için önemli derecede tehlike oluşturabilir. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise veya servis merkezine yaptırın.

Maddi hasarlar


- Solar dış mekan lambası açık alanda kullanım için uygundur ve IPX4 korumalıdır. Bu uygunluk, sıçrayan sulardan, örn. yağmurdan, korunduğu anlamına gelir. Buna rağmen lambayı suya daldırmayın.
- Gerektiğinde yağmur ve yoğuşma suyunun akabilmesi için solar modülünün alt kısmındaki çıkışlarını her zaman boş bırakın.
- Solar modülünün üzerine etiket yapıştırılmamalı, üzeri örtülmemeli veya boyanmamalıdır.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- LED'lerin uzun kullanım ömürleri nedeniyle değiştirilmeleri gerekmez. LED'ler değiştirilemez ve değiştirilememelidir.
- Solar dış mekan lambası, yakl. -10 °C 'ye kadar dış mekanlarda kullanım için uygundur. Daha soğuk sıcaklıklarda evinizde muhafaza edin. Aksi takdirde hasar görebilir.



Genel bakış (ambalaj içeriği)

Solar dış mekan lambası

Solar modül




Kuracak yerin seçimi

Solar dış mekan aydınlatması bir akım kaynağına bağlı değildir.


Ancak güneş ışığına bağlı olduğundan aşağıdaki hususları dikkate almak ve bunlara uymak zorundasınız:

- Solar modül güneşli bir yere koyun. Solar modülünün mümkün olan en uzun süreyle doğrudan güneş ışığı alacağı bir kurulum yeri seçin.
- Tamamen veya çoğunlukla gölgede kalan yerlerden kaçınin (ağaçlar, gölgelikler vs.). Solar modülü bir yapının kuzey cephesine yerleştirmeyin. Oralarda gün boyu yeterli güneş ışığı bulunmamaktadır.
- Solar modül geceleri başka bir ışık kaynağı, örneğin garaj girişini aydınlatan bir spot vb. tarafından sürekli aydınlatılmamalıdır. Pek çok ışık kaynağının geceleri zaman veya harekete duyarlı olarak çalıştığını dikkate alın.
- Solar modülün şiddetli rüzgarlarda da güvenli bir şekilde ayakta kalması için solar modülün sivri ucunu sert toprağa olabildiğince derin yerleştirin.


Montaj



1. Sivri ucu birleştirin.
2. Sivri ucu döndürerek solar modüle takın.
3. Bağlantı soketini bağlantı yuvasına sokun ve kapalı somunu sıkın.




4. Sivri ucu toprağa saplayın.
5. Solar modülü mümkün olduğunca çok ışık alacak şekilde doğrultun.



6. Toprağa gömülen sivri uçlu diğer sopayı teslimat kapsamında bulunan vidalarla solar dış mekan aydınlatmasının alt tarafına sabitleyin.
7. Sivri ucu toprağa saplayın.


Kullanım



- Solar dış mekan lambasını devreye almak için solar modülün altındaki açma/kapama şalterini **ON** konumuna getirin.

Bu, solar dış mekan lambasının tam otomatik çalıştığı standart konumdur:

- Hava kararmaya başladığında solar dış mekan lambası açılır.
- Hava aydınlanmaya başladığında solar dış mekan lambası kapanır.



- Gerektiğinde solar dış mekan lambasını devre dışı bırakmak için solar modülün alt tarafındaki açma/kapama şalterini **OFF** konumuna getirin.

Solar dış mekan lambası artık sürekli olarak kapanmıştır. Yeterli aydınlıkta şarjlı pil, şarj olmaya devam eder.

Şarjlı pili şarj etme

- Şarjlı pil yalnızca solar modülü yukarıya dönük halde, lamba güneşli bir yerde bulunduğunda şarj edilebilir.
- Hava koşulları ve güneşin gücüne bağlı olarak güneş enerjisi modülünün şarjlı pili tamamen şarj etmesi birkaç saat sürebilir.
- Kışın veya arka arkaya geçen çok sayıda sisli günlerde şarjlı pil tamamen şarj edilemeyebilir. Ardından lambayı birkaç günlüğüne kapatın. Şarjlı pil, LED'ler kapatıldığında bile şarj olur.

Şarjlı pili deęiřtirme




Yaralanma **UYARISI**

Solar dıř mekan lambasını řarj edilemeyen normal pillerle alıřtırmayın. Patlama tehlikesi!

řarjlı pil uzun süre alıřacak řekilde tasarlanmıřtır. Yine de uzun süreli kullanımlarda řarjlı pili deęiřtirmek gerekebilir. řarjlı piller doęal ařınmaya tabidir ve verimleri dıřebilir.

1. Solar modl dndrerek sivri utan ıkarın.
2. Ama/kapama řalterini **OFF** konumuna getirin.



3. Solar modlnn alt tarafındaki vidaları, yıldıız tornavida yardımıyla skn ve kapaęı dikkatlice ıkarın.

4. řarjlı pil fiřinin mandallarını bastırın ve fiři ekerek ıkarın. Gerekirse yardım iin bir dz pense kullanın.
5. Yeni řarjlı pilin soketini takın. Yeni bir řarjlı pil iin servis merkezine bařvurun (bkz. „Teknik destek” blm).
6. Kapaęı doęru řekilde tekrar solar modlne takın.
7. Drt vidayı yeniden yerine vidalayın.
8. Sivri ucu dndrerek tekrar solar modle takın.

Temizleme

DİKKAT - Maddi hasarlar

Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

▷ Lambayı ve solar modülü, gerektiğinde hafif nemli bir bezle silin.

Sorun / Çözüm

Solar dış mekan lambası yanmıyor.

- Etraf çok mu aydınlık? Başka ışık kaynaklarının ışıklarının (örn. sokak lambaları ya da dışarıdaki zamana veya harekete duyarlı lambalar) solar modülü üzerine düşüp düşmediğini kontrol edin. Gerekirse yerini değiştirin.
- Solar modülünün üzerine yeterli ışık düşüyor mu? Gerekliyorsa solar modülün yönünü yeniden ayarlayın; Gerekirse yerini değiştirin.
- Şarjlı pil tam olarak şarj olmuş mu? „Kullanım” bölümüne bakın.

LED'ler bozuk

- LED'ler değiştirilemez.

Solar dış mekan lambası sadece kısık yanıyor.

- Şarjlı pil tam olarak şarj olmamış mı? Şarjlı pil yeniden tamamen şarj olabilmesi için solar lambayı birkaç gün süreyle kapatın.

Verimliliği mevsimlere göre değişebilir.

- Bu durum, hava durumuna bağlıdır ve bozukluk değildir. En elverişli hava koşulları yazın, en elverişsiz hava koşulları kışındır.

Teknik bilgiler

Model: 654 112 (30 cm top)
654 113 (20 cm top)

Güç kaynağı

Solar modül: 2 V, 0,5 W
Şarjlı pil: 1 x HR6 (AA) Ni-MH
3,6 V / 1000 mAh

Koruma sınıfı: III 

Ampul: LED

Koruma türü: IPX4

Ortam sıcaklığı: -10 ila +40 °C

Tchibo için özel
olarak üretilmiştir: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.



İmha etme

Ürün, ambalajı ve içinde kullanılan şarjlı pil paketi, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmama-

lıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler

içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır.

Bilgi

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” gereği ürünümüzün Garanti Belgesiyle birlikte satılma zorunluluğu **bulunmamaktadır**. Sadece Tchibo Dünyasına Özel satın almış olduğunuz ürün 3 yıl boyunca Tchibo tarafından garanti kapsamına alınmıştır.

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanız dileğiyle.
Tchibo Türkiye

Garanti şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın: Teslim edildiği tarihinden itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, malın ücretsiz olarak değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Yasal teminat hakları bu garantiden dolayı kısıtlanmaz

Teknik destek



444 2 826
(ücretli)

Pazartesi - Pazar

09:00 - 19:00 saatleri arasında

e-posta: servis@tchibo.com.tr

Ürün numarası: **654 112** (30 cm top)
654 113 (20 cm top)
