


İyon ayırma fırçası



Değerli Müşterimiz!

İyon fonksiyonlu ve yumuşak plastik kıllı yeni ayırma fırçanızla saçınızı kolayca tarayabilir ve düğümlenmiş saçları etkili şekilde açabilirsiniz.

Ayırma fırçası, iyon fonksiyonu açılmış durumdayken negatif iyonlar oluşturur. Negatif iyonlar saçın statik yüklenmesini ve çıkıntı yapmasını önler.

Yeni ayırma fırçanızı güle güle kullanın.

Güvenlik uyarıları



Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

- Bu ürün insan saçlarını, doğal saçları fırçalamak için tasarlanmıştır, hayvanların tüylerini taramak için uygun değildir.
- Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.
- Bu ürün, kuru iç mekanlarda kullanım için uygundur.

Çocuklar için TEHLİKE

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pil yutulursa, 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle yeni ya da eski pilleri ve ürünü küçük çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Pilin yutularak ya da başka yollardan vücuda girmiş olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.
- Çocuklar bu cihazla oynamamalıdır. 8 yaşından küçük çocukları cihazdan uzak tutun.

- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve ... fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya ... tecrübesizlik ve/veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece ... denetlendikleri veya ... güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve ... bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir.
- Çocukların cihazı temizlemesine izin verilmez, fakat çocuk 8 yaşından büyük ise ve bir yetişkin tarafından gözetleniyor ise bu bir istisna teşkil eder. Cihaz bakım gerektirmez.

Yaralanma UYARISI

- Eğer ürün içindeki pil akmışsa, asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri derhal temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

- Tekrar şarj edilemeyen piller, şarj edilmemelidir.
- Piller parçalara ayrılamaz, ateşe atılamaz veya kısa devre yapılamaz.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Ürünü suya daldırmayın. Ürünü darbelere, tozdan, nemden, doğrudan güneş ışınlarından ve aşırı sıcaklıklardan koruyun.
- Pil haznesindeki bağlantı kısıkaçlarına kısa devre yapılamaz.
- Gerektiğinde, pil ve cihazdaki temas yüzlerini pilleri yerleştirmeden temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pilleri üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Tüm pilleri daima birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri; farklı tip, marka ve kapasitedeki pilleri bir arada kullanmayın.

- Pilleri yerleřtirirken kutupların doęru yerleřmesine (+/-) dikkat edin.
- Temizleme iin tahriř edici ya da ařındırıcı kimyasallar veya sert fıralar kullanılmamalıdır.

Teknik bilgiler

Model: 365 601 / Beurer HT 10

Piller: 2 adet LR03(AAA)/1,5V


Ortam sıcaklıęı: -10 ila +40  C arası

 retici firma: Beurer GmbH,
S flinger Str. 218,
89077 Ulm, Germany
www.beurer.com



 r n geliřtirmeleri erevesinde  r nde teknik ve dizayn deęiřiklięi yapma hakkımız saklıdır.


Genel bakış (ambalaj içeriği)




Resimde yer almayan: 2 adet pil LR03 (AAA) 1,5 V

Çalıştırma/Pil değiştirme


Açma sırasında kontrol lambası artık yanmıyorsa piller değiştirilmelidir.



1. Kilit açma tuşuna basın pil yuvası kapağını çıkarın.



2. Ekte bulunan pilleri resimde gösterildiği gibi yerleştirin veya bitmiş pilleri yenileriyle değiştirin. Kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin.



3. Pil yuvası kapağının kilit mandallarını gövdedeki girintilere itin ve pil yuvası kapağını duyulur ve anlaşılır şekilde yerine oturacak şekilde bastırın.

Kullanım

i İyon fonksiyonunu sadece kuru saçta kullanın, iyon fonksiyonu nemli saçta etki etmez.

1. İyon fonksiyonunu açmak için kontrol lambası yanıncaya kadar açma/kapama şalterine ① basın.

İyon açıklığında iyon jeneratörünün oluşturduğu alçak sesli bir uğuldama duyulur.

2. Saçınızı kökten uçlara kadar tarayın.
Daha parlak saçlar için birkaç defa fırçalayın.
Saç uçlarındaki düğümleri çözmek için saç tutamını sıkıca tutun ve düğümler açılınca kadar saç uçlarını fırçalayın.
3. İyon fonksiyonunu kapatmak için kontrol lambası sönene kadar açma/kapama şalterine ① basın.

Temizleme

Cihaz içine su girmemesine dikkat edin.
Buna rağmen durum bu şekildeyse yeniden kullanmadan önce cihazın tamamen kurumasını sağlayın.

1. Pilleri cihazdan çıkartın.

2. Kolların arasında kalan tüm saçları çıkarın.
3. Ayırma fırçasını yumuşak ve hafif nemli bir bezle temizleyin. Yoğun kirlenme durumunda bezi yumuşak sabunlu bir suyla nemlendirin.
4. Pilleri tekrar yerleştirin.

İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan piller, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeyle danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöprü ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Model: 365 601 / Beurer HT 10

Üretici firma:

Beurer GmbH, Söflinger Str. 218,
89077 Ulm, Germany

www.beurer.com