

Güvenlik uyarıları



Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirttiği şekilde kullanın.

Kullanım amacı

Tüy toplama makinesi, kıyafetler üzerinde oluşan tüyleri veya küçük düğümleri temizler. Hem pürüzsüz kumaşlar hem de yünü kumaşlar, yünü kazaklar vb. için uygundur. Çok kaba tüyler için uygun değildir. Bu cihaz özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Elektronik cihaz kullanımı kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için tehlike

- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya tecrübesizlik ve/veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanımı sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece denetlendikleri veya güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir.
- Çocukların cihazı temizlemesine izin verilmez, fakat çocuk 8 yaşından büyük ise ve bir yetişkin tarafından gözetleniyor ise, bu bir istisna teşkil eder. Cihaz bakım gerektirmez.
- Çocukların bu cihaz ile oynamaları yasaktır. 8 yaşından küçük çocukları cihazdan uzak tutun.
- Cihazı çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Piller yutulduğunda hayatı tehlikeye düşebilir. Bir pil yutulursa, 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle yeni ve kullanılmış pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.



Yangın / patlama uyarısı

- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Gerekliyse pilleri ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısına tehlikesi!

Yaralanma tehlikeleri

- Bıçaklar çok keskindir. Kesici başlığı çıkarırken yaralanmamak için dikkatli olun. Bıçaklara dokunmayın. Cihazı temizlemeden önce, motorun yanlışlıkla çalışmaması için ve böylece kesik, ezilme sonucu yaralanmaları veya cihaz hasarlarını önlemek için pilleri cihazdan çıkarın.
- Gözle görülebilir şekilde hasarlı durumdaki cihazı çalıştırmayın.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Cihazda yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise yaptırın. Usulüne uygun olmayan onarımlar sonucu kullanıcı için büyük tehlikeler oluşabilir.
- Eğer ürün içindeki pil akmışsa, asla cildinize, gözlerinize ve mukozaya bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

Genel bakış (ambalaj içeriği)



Pil yuvası kapağını tekrar kapatın. Kapaktaki kilitleme tırnağı bu esnada ok ile işaretlenmiş olan cihazdaki girişi kavramalıdır. Ardından kapağı saat ibresinin tersi yönünde çevirerek kapatın.


Eğer tüy toplama haznesi boş olmasına rağmen motoru daha düşük sesle çalışmaya başlarsa piller değiştirilmelidir.

Kullanım

BİLGİ - Maddi hasar tehlikesi var

- Sadece kuru yüzeyler üzerinde kullanın. Cihaz, nemle temas etmemelidir.
- Tüy toplama makinesi, şekilli veya çok yumuşak malzemelere hasar verebilir.** Bu yüzden görünmeyen bir bölgeden başlayın.

- İşlenecek kıyafeti düz bir zemine yerleştirin ve kenarlarından çekerek düz olmasını sağlayın.
- Tüy toplama makinesinin koruyucu kapağını çıkarın.
- Şarjlı pil yuvasında açma/kapama şalterine ...



... 1 kez basarak tüy toplama makinesini azami hız ile çalıştırınız **II**.
... 2 kez basarak daha düşük bir hız ayarlıyorsunuz **I**.
... 3 kez basarak tüy toplama makinesini kapatırsınız **O**.

Maddi hasarlar


- Cihaz, nemle temas etmemelidir. Bu yüzden cihazı ıslak kıyafetler üzerinde kullanmayın. Cihazı asla suya da daldırmayın.
- Tüy toplama makinesi, şekilli veya çok yumuşak malzemelere hasar verebilir.** Bu nedenle kumaşın görünmeyen kısmından tüyleri toplamaya başlayın.

- Pilleri/şarjlı pilleri aşırı ısıdan koruyun. Cihazın enerjisi azaldığında veya cihazı uzun süre kullanmayacasanız pilleri cihazdan çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Tüm pilleri daima birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri, farklı tip, marka ve kapasitedeki pilleri bir arada kullanmayın.
- Pili yerleştirirken kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin.


Her tüy toplama işlemi, işlenen tekstilden malzeme çıkarır. Bu, kalan malzemenin gitide incelenmesine ve aşınma dayanıklılığının azalmasına yol açabilir.

Pilleri yerleştirme / değiştirme

- Gerekirse tüy toplama makinesini kapatın. Bunun için açma/kapama şalterine - ayarlanmış hızla göre - 1 kez veya 2 kez basın (bkz. "Kullanım", nokta 3).




Pil yuvası kapağını hafifçe saat yönüne doğru çevirin ve çıkarın.



Pilleri, resimdeki gibi yerleştirin. Kutupların (+/-) doğru olmasına dikkat edin.

- Artı işaretlemesi + olan yuvaya artı kutbu yukarı doğru bakacak şekilde pili yerleştirin.
- Eksi işaretlemesi - olan yuvaya eksi kutbu yukarı doğru bakacak şekilde pili yerleştirin.

- Kesici başlığı tıraşlanacak kumaşın üstünde **hafifçe ve bastırmadan, şekilli kumaşlarda ve örgülü yüzeylerde üstten hareket ettirin. Örgülü yüzeylerde** çizgileri takip edin. **Çizgilerin aksi yönüne doğru** tıraşlama yapmayın, yüzeye zarar verebilirsiniz. Tüyler ve küçük düğümler tıraşlanır ve tüy haznesinde tutulur.
- Açma/Kapama şalterine - ayarlanmış olan hızla göre - 1 kez veya 2 kez basarak cihazı kapatın.




Cihazı kullanmadığınızda koruyucu kapağı takın. Duyulur ve hissedilir şekilde yerleşmelidir.

Tüy haznesini zamanında boşaltın. Motorun yavaşlamaya başlaması veya durması, tüy haznesinin aşırı dolu olmasından kaynaklanabilir.

Temizleme

Tüy haznesini boşaltma

- Cihazı kapatın.



Tüy haznesini çıkarmak için saat yönünün tersine çevirin.


- Hazneyi boşaltın ve kesici başlığın çevresindeki tüy artıklarını temizleyin.
- Tüy haznesini saat ibresi yönünde tekrar cihaza takın.

Gövde ve kesici başlığı temizleme

DİKKAT - Yaralanma tehlikeleri

- Cihazı temizlemeden önce, motorun yanlışlıkla çalışmaması için pilleri cihazdan çıkarın ve böylelikle kesik ve ezilme sonucu oluşabilecek yaralanmaların önüne geçilir.
- Bıçaklara dokunmayın. Bunlar çok keskindir.

- Cihazı kapatın ve pilleri çıkarın.
- Gerekirse koruma kapağını çıkartın.



Kesici başlığı saat yönünün tersine çevirin ve bıçak tutucuyu dikkatlice cihazdan çekin.

- Temizleme fırçası ile tüy kalıntılarını temizleyin.
- Bıçak tutucusunu tekrar yerine dikkatlice oturtun.
- Kesici başlığı saat yönünde çevirerek tekrar takın ve koruyucu kapağı oturtun.
- Pilleri tekrar yerleştirin.
- Cihazın gövdesini dışından nemli bir bezle silin.

Teknik bilgiler

Model:	726 681
Piller:	2 x LR6/1,5 V (ZnMnO2)
Çalışma süresi:	yakl. 90 dak (bir set pil ile)
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde ürünün teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

İmha etme

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgedeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.

İçindeki piller hakkında bilgiler

Üretici:	Tiger Head Hi-Watt Battery (HK) Company Limited
E-posta:	Flat/RM 705B, 7/F., Harbour Crystal Centre, 100 Granville Road, Tsimshatsui East, KL, Hong Kong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, www.hi-watt.com.hk
Model:	HW@hi-watt.com.hk
Üretim tarihi:	HW LR6 AA 1.5V
Üretim yeri:	2025/05
	Çin

Ürün numarası: 726 681

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr