


Mini Rende

Kullanım Kılavuzu

Ürün numarası: 733 649



Değerli Müşterimiz!

Yeni mini rendeniz, parmesan gibi sert peynir türlerini rendelemek için uygundur ve ayrıca sebze, meyve, turuncgiller, çikolata ve diğer gıdalar için de kullanılabilir.

Toplama kabında rendelenmiş malzeme hem pratik bir şekilde saklanabilir hem de servis edilebilir.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz

Kendi güvenliğiniz için



DİKKAT - Yaralanma tehlikesi

- Rende yüzeyi çok keskindir:
 - Çocukları rendeye yaklaştırmayın.
 - Kullanım ve temizlik sırasında rendeyi dikkatli kullanın.
 - **Kullanımdan sonra** bıçak koruyucusunu takın ve rendeyi çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.


BİLGİ - Maddi hasarlar

- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- Rende yüzeyine yemek artıkları yapışmışsa kullanım sonrası hemen temizlenmelidir. Temizlik için sadece hafif bulaşık deterjanı kullanın. Yaralanmaları önlemek için bulaşık suyunun, Rende yüzeyini yıkarken görebileceğiniz kadar berrak olması gereklidir.
- Bıçak koruyucu, rende yüzeyi ve toplama kabı bulaşık makinesinde yıkanabilir. Yıkadıktan sonra mümkün olduğunca kısa süre içinde parçaları bulaşık makinesinden çıkarın ve gerekirse iyice kurulayın.




Tchibo için özel olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Rende kullanımı



▷ Tırtıklı yüzeye hafifçe bastırın ve bıçak koruyucuyu toplama kabından kaydırarak çıkarın.



▷ Her iki tarafındaki tırtıklı yüzeyleri bastırın ve rende yüzeyini toplama kabından yukarı doğru çıkarın.



Kullanım sonrası

