




Banyo tartısı



Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi

Değerli Müşterimiz!

Yeni elektronik banyo tartınız size dijital tekniği ve dışarı çekilebilir LCD ekranı sayesinde hızlı ve iyi okunabilir ölçüm sonuçları sunar. Tartı bir Step-on mekanizma ile donatılmıştır, yani açmak için sadece tartma yüzeyi üzerine çıkmanız yeterlidir. Kompakt dizaynı sayesinde tartı yerden tasarruf edilerek saklanabilir ve aynı şekilde tartı için en küçük banyolarda bile yer bulabilir.

Yeni banyo tartınızı güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

İçindekiler

3	Güvenlik uyarıları	10	Sorun / Çözüm
6	Genel bakış (ambalaj içeriği)	11	Tartı ayarlarını sıfırlama
7	Pil yerleştirme / Değiştirme	11	Teknik bilgiler
8	Kullanım	12	İmha etme
8	Ölçü birimini ayarlama	13	Garanti belgesi
8	Tartma	14	Garanti şartları
9	Ölçüm hassasiyeti ile ilgili açıklamalar	16	Teknik destek
10	Temizleme		

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

- Tartı, maksimum ağırlığı 150 kg'a kadar olan kişilerin (330 lb veya 24 st) tartılması için tasarlanmıştır.
- Sadece evde kişisel kullanım için tasarlanmıştır, profesyonel kullanım için uygun değildir.

Çocuklar için TEHLİKE

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bu ürün bir düğme pil ile donatılmıştır. Düğme pilin yutulması halinde sadece 2 saat içerisinde ağır iç yanıklarına ve ölüme yol açılabilir. Yeni veya kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun. Şarjlı pil yuvası doğru şekilde kapanmıyorsa ürünü kullanmaya devam etmeyin ve çocuklardan uzak tutun. Pilin yutulması ya da başka yollardan vücuda girmiş olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.

Yangın/patlama UYARISI

- Dikkat! Lityum piller hatalı yerleştirildiğinde patlayabilir. Bu nedenle pilleri yerleştirirken mutlaka kutuplarının doğru olmasına (+/-) dikkat edin. Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. „Teknik bilgiler“).
- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.

Yaralanma UYARISI

- Tartının üzerine ıslak ayaklarla çıkmayın ve tartı yüzeyi nemliyse tartıyı kullanmayın. Kayma tehlikesi!
- Tartı yüzeyi camdandır. Tartıyı yere düşürmeyin ve ayrıca üzerine sert veya ağır nesnelerin düşmesini önleyin. Cam kırılması ve cam parçaları nedeniyle yaralanma tehlikesi mevcuttur.
- Eğer ürün içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri derhal temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.
- Devrilebileceğinden dolayı tartının kenarlarına basmayın.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Tartıyı aşırı neme maruz bırakmayın. Asla suya daldırmayın!
- Tartıyı sıcak ortamlarda bulundurmayın. Tartıyı örneğin doğrudan güneş ışınlarına karşı koruyun.
- Tartının üzerine hiçbir şey koymayın.
- Tartıyı sert darbelere veya sarsılmalara karşı koruyun.
- Tartıda değişiklikler yapmayın ve açmayın. Tartı onarımlarının sadece yetkili bir atölye tarafından yapılmasını sağlayın.
- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pilin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pili üründen çıkarın. Bu sayede pilin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Gerekliyse pilleri ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Zeminler genellikle çeşitli cilalar veya plastik maddelerle kaplanır ve bunlar için değişik bakım maddeleri kullanılır. Bu maddelerden bazıları, ürünün ayaklarını yumuşatıp zarar verebilir. Bu nedenle her ihtimale karşı tartının altına kaymayan, sert ve düz bir altlık koyun.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

DİKKAT - Hatalı fonksiyon

- Tartıyı, örn. telsiz, cep telefonu vs. gibi, şiddetli elektromanyetik etkilerden uzak tutun, aksi halde cihazda sorunlar görülebilir, ölçüm sonuçları yanlış çıkabilir.

Koruyucu folyo üzerindeki uyarılar




Tartı yüzeyi camdandır. Üzerine sert veya ağır nesneler düşürmeyin. Cam kırılması ve cam parçaları nedeniyle yaralanma tehlikesi mevcuttur.



Devrilebileceğinden dolayı tartının kenarlarına basmayın.




Islak ayaklar ile tartıya çıkmayın ve tartının yüzeyi ıslak olduğunda kullanmayın. Kayma tehlikesi!




İki ayağınızla tartının üzerinde ortalı olarak durun. Ağırlığınızı okuyana kadar bir süre bekleyin.

Genel bakış (ambalaj içeriği)

Üst taraf



Alt taraf



Pil yerleştirme / Değişirme




Yangın/Patlama **UYARISI**

Lityum piller hatalı yerleştirildiğinde patlayabilir. Bu nedenle pilleri yerleştirirken mutlaka kutuplara (+/-) dikkat edin. Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. „Teknik bilgiler“).



Pillere dokunma sonucu temas yüzeyleri kirlenebilir ve dolayısıyla pil izole olup çalışmayabilir. Bundan dolayı pili kuru, yumuşak bir bezle tutun.

1. Tartıyı alt tarafı üste gelecek şekilde yüzeyinin çizilmemesi için yumuşak bir bez veya benzeri bir nesne üzerine yerleştirin.
2. Kapaktaki kulakçıyı yana bastırarak pil yuvasını açın.



Ekte bulunan pili, kilit mandallarının altına itin ve metal kontağın altına kalacak şekilde pil bölmesine bastırın. Bunun için gerekirse metal kontağı arkaya doğru bir miktar çekin. Pili yerleştirirken kutupların doğru olmasına dikkat edin.

Artı kutbu + yukarıda olmalıdır.



Bitmiş pilin pil bölmesinden çıkarılması için metal kontağa arkaya doğru bir miktar bastırın ve bitmiş pili çıkarın. Sonra aynı tipteki yeni pili yukarıda açıklandığı gibi yerleştirin.

4. Pil yuvası kapağını tekrar takın.



- Pil yerleştirildikten ya da değiştirildikten sonraki ilk ölçüm işlemi, dahili ayarlama yapılmasını sağlar; sonucu dikkate almayın. Ekranda kısaca **C** ve sonra **0.0** belirir. Ardından tartı kullanılabilir.
- Ekranda **Louu** belirdiğinde pil değişimi gereklidir.

Kullanım

Ölçü birimini ayarlama

Üç ölçü biriminden birini seçebilirsiniz:

- Kilogram (**kg**)
- Pound (**lb**)
- Stone (**st**)


Ön ayarı yapılmış ölçü birimi kilogramdır (**kg**).

1. Tartıyı sert, düz bir zemine yerleştirin.
2. Tartı yüzeyi üzerine kısa bir süre için ekran devreye girene kadar basın. Bunu, vurarak ya da ani kuvvet uygulayarak yapmayın.
3. Tartıyı kaldırın ve istediğiniz ölçü birimi ayarlanıncaya kadar alt taraftaki şaltare **UNIT** arka arkaya bastırın.

Tartma

- Tartıyı mümkün olduğunca düz bir yere koyun. Bu şekilde her zaman doğru tartılma sonuçları elde edersiniz.
- Tartıyı halı vb. gibi yumuşak bir zemine koymayın, tartı sonucu hatalı çıkabilir. Zemin sert ve düz olmalıdır.

1. Ekranı dışarı çekin.
2. Tartı yüzeyi üzerine kısa bir süre için **0.0** gösterilene kadar basın.



3. Resimde görüldüğü gibi tartı üzerine çıkın. Bu arada hareketsiz durun ve hiçbir yere tutunmayın.

Gösterge yanıp sönmeye başladığında tartı, ağırlığınızı elektronik olarak belirler ve tartıdan indiğinizde de bu değeri yakl. 10 saniye süreyle göstermeye devam eder.

Ölçüm hassasiyeti ile ilgili açıklamalar

- Her zaman karşılaştırılabilir sonuçlar elde edebilmek için aynı şartlarda tartılmalısınız.

Bu yüzden daima aynı koşullar altında tartılın:

- her zaman aynı saatte
 - her zaman yemekten önce,
 - mümkünse kıyafetsiz,
 - her zaman aynı yerde,
 - mümkünse aynı sıcaklıkta.
- Doğru ölçüm sonuçları elde etmek için zeminin düz ve mümkünse sert olması gerekir. Yumuşak zeminler (örn. halı kaplama vs.) sonucu yanlış gösterebilir.
 - Havadaki yüksek nem oranı, sonucu yanlış gösterebilir. Bundan dolayı kendinizi duş almadan veya banyo yapmadan önce tartın.
 - Yetişkin bir insanın ağırlığı, gün içinde yaklaşık olarak 2 kg değişebilir.

Temizleme

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Tartıyı aşırı neme maruz bırakmayın. Asla suya daldırmayın!
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

➤ Gerektiğinde tartıyı nemli bir bezle silin. Tartının üzerine çıkmadan önce iyice kurumasını sağlayın. Aksi halde üzerinden kayma tehlikesi söz konusu olabilir.

Sorun / Çözüm

Ekranında bir gösterge belirmiyor.	• Pil boşalmış mı?
Gösterilen ölçüm değeri bariz şekilde yanlış.	• Tartı yere düştü mü, güçlü sarsıntı/darbelerle maruz kaldı mı? Tartıyı sıfırlayın (bir sonraki bölüme bakın). • Doğru ölçü birimi ayarlandı mı? • Tartı uygun bir zemin (sert, düz) üzerinde duruyor mu? • Bir cep telefonu veya radyo dalgaları yayınlayan başka bir cihaz yakınlarda mevcut mu? Bu durum göstergenin yanlış olmasına neden olabilir. Tartıyı sıfırlayın (bir sonraki bölüme bakın) ve gerekirse elektromanyetik alanın dışında bir yere yerleştirin. • Pil değişimi veya tartının sıfırlanmasından sonra dahili ayarlama: Yeniden tartılın.

Ekranda Louu uyarısı görüntülenir.	• Pil zayıf ve değıştirilmesi gereklidir.
Ekranda Err uyarısı görüntülenir.	• Tartı üzerinde aşırı yük var (bkz. „Teknik bilgiler“).
Ekranda kısaca C belirir.	• Tartının dahili ayar işlemi. 0.0 görüntü- lendiğinde ayar işlemi sonlandırılmıştır ve tartı kullanıma hazır durumdadır.

Tartı ayarlarını sıfırlama

Eğer tartı bariz bir şekilde yanlış sonuçlar gösteriyorsa, tartıyı ilk ayarlarına geri döndürün:

- ▷ Bunun için pili, „Pili yerleştirme / değıştirme“ bölümünde açıklandığı gibi kısa bir süre için çıkarın.

Sıfırlama işleminden önceki ilk ölçüm işlemi dahili ayarlamayı sağlar; sonucu dikkate almayın. Ekranda kısaca **C** ve sonra **0.0** belirir.
Ardından tartı kullanılabilir.

Teknik bilgiler

Model:	395 228
Pil:	1 adet CR2032 / 3 V
Maks. tartılabilir ağırlık:	150 kg / 330 lb / 24 st
Gösterge hassasiyeti:	0,1 kg / 0,2 lb / 1/4 st
Ölçü birimleri:	kg / lb / st
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Ürün geliřtirmeleri çerçevesinde üründe teknik değışiklik
ve dizayn değışikliği yapma hakkımız saklıdır.



İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöpü ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Garanti belgesi

22.01.2019-140542

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFİCE BİNASI
ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11

Faks: +90 216 576 04 84

e-posta: info@tchibo.com.tr

Yetkilinin

İmzası:

Firmanın

Kaşesi:



Satıcı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFİCE BİNASI
ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11

Faks: +90 216 576 04 84

e-posta: info@tchibo.com.tr

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin
İmzası:
Firmanın
Kaşesi:



MALIN

Cinsi: BANYO TARTISI
Markası: TCM
Modeli: 395 228
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir
Süresi: 20 iş günü
Bandrol ve Seri No:

Garanti şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
(Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a) Sözleşmeden dönme,
b) Satış bedelinden indirim isteme,
c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya

yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Teknik destek

Ürün ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için

Tchibo Türkiye

Teknik Destek Hattı

 **444 2 826**

Tchibo Müşteri Hizmetleri çalışma saatleri hafta içi

09:00 - 19:00 saatleri arasındadır.

e-posta: servis@tchibo.com.tr

Ürün numarası: 395 228
