

Resimde yer almayan: USB-C'den USB-A şarj kablosuna parçası

Talimatları okuyun! Önemli bilgiler - ileriiki kullanımlar için saklanmalıdır!

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

- Karın ısıtıcısı, karını ısıtmak için tasarlanmıştır ve giysilerin altına takılabilir.
- Karın ısıtıcısı özel kullanım için tasarlanmıştır. Klinik, terapi salonu, güzellik salonu vb. için uygun değildir. Karın ısıtıcısı tıbbi bir cihaz değildir ve ağrı tedavisi için kullanılmaz.
- Tereddüt ettiğiniz veya emin olmadığınız durumlarda kullanmadan önce doktorunuza danışın.
- Ürünü yalnızca ...
 - ... vücudun dış kısmında.
 - ... amacı dahilinde ve bu kılavuzda açıklandığı şekilde kullanın. Her uygunsuz kullanım tehlikeli olabilir!

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için tehlike

- Bu cihaz yaşları 3 ila 8 arasında olan çocuklar tarafından kullanılabilir, ancak bunun için ön koşul, ... kullanım esnasında yetişkinler tarafından gözetlenmeleri ve cihazın daima ... en düşük ısıtma kademesinde asgari sıcaklık ile ayarlanmış olmasıdır.
- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya tecrübesizlik ve/veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece denetlendikleri veya güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir. Çocukların bu cihaz ile oynamaları yasaktır. Temizleme ve bakım işlemleri çocuklar tarafından denetlenmedikleri sürece yapılamaz.

Karın ısıtıcısını aşağıdaki durumlarda kullanmayın...

- ... 3 yaşından küçük çocuklarda, yardıma muhtaç kişilerde, hasta kişilerde, ısıya karşı duyarız kişilerde veya ısıyı düzgün algılayamayan diğer kişilerde. Küçük çocuklar ısıya daha fazla tepki verirler. Bazı ilaçların alımı veya bazı hastalıklar, örn. diyabet hastalığı, vücudun ısı algılayma sistemini etkileyebilir. Engelli veya hasta kişiler çok sıcak hissettiklerinde bunu ifade edemeyebilirler.
- ... eğer herhangi bir şüpheniz veya dolaşım probleminiz varsa. Önceden doktorunuza danışın.
- ... evcil hayvan veya başka hayvanlarda.
- ... ısıtmak istediğiniz bölgede yaralanmaya bağlı bir değişiklik veya yaralanma varsa (örn. burkulmalarda, iltihaplanmalarda, açık yaralarda, ciltte değişiklik vb.).

... algılama kabiliyetinin sınırlandırılmasına neden olan maddelerin alınmasından sonra (örn. ağrı hafifletici ilaçlar, alkol).

... gözlerde, yüzde, genital bölge veya vücudun diğer özellikle hassas bölgelerinde.

... cihazda gözle görülür bir hasar olması durumunda.

Şayet cihaz kullanımı sırasında rahatsızlık duyarsanız veya başka şikayetler ortaya çıkarsa, ürünü kullanmaya devam etmeyiniz. Gerektiğinde doktora başvurulmalıdır.

Cihazın kullanmadan önce ve özellikle şu durumlarda doktorunuza danışın

- ... ağır bir hastalığınız varsa veya kısa süre önce ameliyat olduysanız.
- ... kalp pili, implant veya diğer yardımcı gereçlerden kullanıyorsanız.
- ... normal tansiyonun altında veya yüksek ateşiniz varsa.
- ... hamileyseniz,
- ... belli olmayan bir sebepten dolayı ağrılarınız olduğunda.

Sıcaklık uygulaması 30 dakikayı geçmemelidir. Dikkat edilmelidir: Kullanım süresine bağlı olarak 40 °C'den düşük sıcaklıklar bile cilt yanıklarına neden olabilir! Isılı işlemden sonra gözle görülür, uzun süreli kızarıklık görülürse, gerekirse bir doktora danışın. Ürünü kullanmaya devam etmeden önce cilt tahrişinin geçmesini bekleyin. Cihazı yalnızca düşük ısı ayarında (gerekirse altına bir kumaş parçası koyarak) ve yalnızca daha kısa süreler için kullanın.

Güvenli kullanım için aşağıdaki uyarıları dikkate alın:

- Örn. çengelli iğne gibi sivri ve keskin nesneler ürüne batırılmamalıdır.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Bir arıza veya hasar durumunda ürün kalifiye uzman servis tarafından onarılmalıdır.
- Ürün açıkken asla gözetimsiz bırakmayın.

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Ürün sadece kuru iç mekanlarda şarj edilmelidir.
- Şarj etmek için sadece koruma sınıfı II (sembol: ) olan, ev ürünleri için onaylanmış, güvenlik ekstra düşük voltaj (SELV) çıkışı 5 V/ maks. 1 A olan uygun bir USB şebeke adaptörü (ayrıca bkz. "Teknik bilgiler") ve yalnızca birlikte verilen şarj kablosunu kullanın. Arızalı bir USB elektrik adaptörü kullanmayın ve bunu onarmaya çalışmayın. Arızalı bir şarj kablosu kullanmayın.
- Cihaz su yakınında kullanılmamalıdır veya şarj edilmemelidir. Cihaz, elektriğe bağlı olduğu sürece su veya diğer sıvılara temas etmemelidir. Ürünü şarj esnasında suya veya başka sıvılara daldırmayın, aksi halde elektrik çarpması tehlikesi oluşabilir.

- Cihazı, sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve kullanılan elektrik adaptörün teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip olan bir prize takın.
- Elektrikli adaptörü, şarj esnasında arızalar ortaya çıktığında, cihaz tamamen şarj olduğunda, fırtınalı havalarda veya cihazı temizlemeden önce prizden çekin.

Yangın / patlama UYARISI

- Bu üründe güvenlik nedenlerinden dolayı sabit konumda takılmış olan ve gövdeye zarar vermeden çıkarılamayacak durumda bir lityum-polimer şarjlı pil bulunmaktadır. Şarjlı pil usulüne uygun olarak değiştirilmediğinde, patlama tehlikesi mevcuttur. Sadece aynı özelliklere sahip şarjlı pil tipleri ile değiştirilmelidir. Şarjlı pil arızalandığında, lütfen yetkili bir servise başvurun.
- Ürünü patlayıcı gazların yakınında şarj etmeyin.
- Dikkat!** Lityum şarjlı piller aşağıdaki durumlarda alev alabilir veya patlayabilir, ...

... kullanım, şarj, depolama veya nakliye sırasında güneş, ateş vb. gibi aşırı ısıya veya aşırı düşük hava basıncına maruz kalırlarsa. Ürünü sadece uygun ortam koşullarında kullanın.

... bölünürse, ateşe atılırsa veya kısa devre yaparsa. Ürünün yakınına mum gibi açık alev kaynakları yerleştirmeyin. Mumlar ve diğer açık alevler, yangının yayılmasını engellemek için her zaman üründen uzak tutulmalıdır.

- Şarjlı pilleri değiştirmeyin ve/veya deforme etmeyin /ısıtmayın/parçalara ayırmayın. Suya daldırmayın.
- Şarj sırasında cihaz kullanılmaz ve kullanılmamalıdır. Şarj etmek için daima gövdeden çıkarın.
- Üründe veya ekli şarj kablosunda gözle görülür bir hasar varsa ürünü kullanmayın.
- Cihazda herhangi bir değişiklik yapmayın. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise yaptırın. Usulüne uygun olmayan onarımlar sonucu kullanıcı için büyük tehlikeler oluşabilir.

DİKKAT - Yaralanma ve maddi hasar tehlikesi

- Kullanım esnasında uyumamaya dikkat edilmelidir. Cihazı kullanırken çok yorgunsanız veya daha uzun süre kullanmak istiyorsanız, güvenlik açısından en düşük seviyeyi seçin.
- Ürün, termik bir şalter ile donatılmıştır. Bu, aşırı ısınmaya karşı koruma sağlar. Şalter kapandığında, ürünü tekrar çalıştırmadan önce oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
- Ürünü tozdan, nemden, doğrudan güneş ışınlarından ve aşırı sıcaklardan koruyun.
- Cihazın üzerine oturmeyin! Üzerine ağır maddeler de konmamalıdır. Bu durumda zarar görür.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahrış edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.


Şarjlı pili şarj etme

Şarjlı pilin hasarlanmasını önlemek için teslimatta sadece yarıya kadar şarj edilmiştir. İlk kullanımdan önce şarjlı pili tam olarak şarj edin.



UYARI - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

- Şarj etmek için sadece koruma sınıfı II (sembol: ) olan, ev ürünleri için onaylanmış, güvenlik ekstra düşük voltaj (SELV) çıkışı 5 V/ maks. 1 A olan uygun bir USB şebeke adaptörü (ayrıca bkz. "Teknik bilgiler") ve yalnızca birlikte verilen şarj kablosunu kullanın.



1. Cihazın USB-C şarj soketini şarj kablosu aracılığıyla uygun bir USB şebeke adaptörüne bağlayın ve bir şebeke prizine takın açma/kapama şalterine  entegre edilmiş kontrol lambası kırmızı renkte yanıp söner.

Kontrol lambası kırmızı yandığında şarjlı pil tamamen şarj olmuş demektir.

2. Ardından şebeke adaptörünü prizden çıkarın ve şarj kablosunu çekin.

USB


Boş bir şarjlı pilin dolma süresi yakl. 2,5 saattir. Tam dolu şarj ve en yüksek ısı seviyesi **H** ile çalışma süresi yakl. 90 dakika.



- Açma/kapama şalterine  dahil edilmiş olan kontrol lambası kırmızı olarak yanıp sönerse şarjlı pil neredeyse bitmiş demektir ve şarjlı pil tekrar şarj edilmelidir.


- Cihaz şarj sırasında kullanılmamalıdır.
- Şarjlı pili +10 ile +40 °C arası sıcaklıklarda şarj edin.
- Şarjlı pilin kapasitesi en iyi oda sıcaklığında korunur. Ortam sıcaklığı ne kadar düşük olursa, işletim süresi o kadar kısa olur.
- Şarjlı pilin tam kapasitesini mümkün olduğu kadar uzun bir süre muhafaza edebilmek için, kullanılmadığı zamanlar dahil, 3 ayda bir tamamen şarj edilmelidir. Şarjlı pilin kapasitesi en iyi normal oda sıcaklığında korunur. Isı ne kadar düşük olursa, çalışma süresi o kadar kısa olur.

Kullanım



Karın ısıtıcısını kıyafetinizin altında doğrudan cildinizin üzerinde kullanabilirsiniz. Eğer bu kullanım şekli çok sıcak gelirse ara katman olarak bir parça kumaş kullanın, örn. atlet, T-Shirt.

1. Klipsin üzerine bastırın ve karın ısıtıcısını pantolonunuzun veya eteğinizin bel bandının üst kısmına takın, böylece ısıtma yüzeyleri karnınızın üzerinde durur.



Aleti çalıştırmak için açma/kapama şalterine  basın. Açma/kapama şalterine  entegre edilmiş kontrol lambası kırmızı renkte yanar.

Cihaz her zaman daha düşük ısıtma seviyesinde başlar, **L** şalterindeki kontrol lambası beyaz yanar.

Yaklaşık 30 saniye sonra cihaz yaklaşık 40 °C'lik ön ayarlı ısıya ayarlanır.

Isı kaynağını ilk seferde artırmamalısınız, bunun yerine önce ısının zaman içinde (90 dakikaya kadar) hala konforlu olup olmadığını test etmelisiniz.

Zaman içinde sizin için yeterince sıcak olmadıysa, bir dahaki sefere daha yüksek ısıtma seviyesini **H** ayarlayın.

2. Daha yüksek ısıtma seviyesini ayarlamak için **H** düğmesine basın.

Şalterdeki kontrol lambası **H** kırmızı yanar.

Birkaç saniye sonra cihaz yaklaşık 45 °C'lik ön ayarlı ısıya ayarlanır.



Rahatsız edici ve hatta acı verici hale gelirse, cihazı derhal kapatın ve üzerinizden çıkarın (ayrıca bkz. "Güvenlik uyarıları").



Cihaz yaklaşık 15 dakika sonra otomatik olarak durur.

Bakım

BİLGİ - Maddi hasar

-  Yıkamaz
- Cihazı suya veya başka sıvılara daldırmayın.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahrış edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

- Temizlemeden önce cihazı elektrik bağlantısından ayırın.
- Kontrol ünitesini sadece yumuşak, tüy bırakmayan bir bezle kuru olarak silin.
- Gerektiğinde ısıtıcı pedleri nemli bir bezle silin. Gerekirse alkol bazlı bir temizlik bezi kullanın (asla temizlik benzini kullanmayın!).

İmha etme

Ürün, ambalajı ve entegre edilmiş şarjlı pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur. **Ambalajı** malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar

tehlikeli maddeler içerir.

Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.

Dikkat! Bu cihaz, güvenlik nedenlerinden dolayı sabit olarak takılı olan ve muhafazası kırılmadan çıkarılamayan bir şarjlı pil içerir. Kurallara uygun olmayan şekilde sökülmesi, güvenlik riski oluşturur.

Bu nedenle cihazı açmadan, cihaz ve şarjlı pili gerektiği şekilde imha eden bir toplama yerine götürün.

Teknik bilgiler

Model:	718 337
Şarjlı pil:	Lityum polimer 3,7 V  1000 mAh (Bu sembol  doğru akımın göstergesidir)
	Nominal güç: 3,7 Wh (UN 38.3'e göre test edilmiştir)
Şarj süresi:	yakl. 2,5 saat
Maks. çalışma süresi:	yakl. 90 dakika (ısıtma kademesi H ile)
Sıcaklık:	Kademe L = yakl. 40 °C Kademe H = yakl. 45 °C
Giriş gücü:	DC 5 V / 1,0 A (SELV)
Nominal güç:	3,7 W
Kapalı durumda elektrik tüketimi:	0,3 W
Koruma sınıfı:	III 
Şebeke adaptörü (dahil değildir):	Giriş: AC 100-240 V 50/60 Hz Çıkış: DC 5 V 1,0 A
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C

Kullanılan şarjlı pil hakkında bilgiler:

Üretici:	Guangdong Beron Energy Technology Co., Ltd., Building 1, No.190 Hengli Chengxiang Road, Hengli Town, Dongguan City, Guangdong Province, PR China
E-posta:	bls06@beronenergy.com
Model:	603048-3.7V-1000mAh
Üretim tarihi:	2025/07
Üretim yeri:	Çin

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Ürün numarası: 718 337



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar