




Prizli ve USB-C bağlantı soketli LED gece lambası



 Kullanım Kılavuzu

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 147660HBXX55V · 2025-03

Değerli Müşterimiz!

Yeni gece lambanızla yolu her zaman bulursunuz. Lambanın düğmesini aramaya ve ayak parmaklarınızı eşyalara çarpmaya son verin. Hareket algılayıcısı, gece lambasını otomatik olarak devreye sokar. Bu bağlamda 3 farklı parlaklık kademesi arasından seçim yapılabilir. Entegre edilmiş priz sayesinde duvardaki priz boş kalacaktır ve ek USB-C bağlantısına, örn. USB ile çalışan tüm cihazları şarj etmek için takabilirsiniz.

Tchibo Ekibiniz



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Gece lambası, kuru iç mekanlarda aydınlatma ve yön bulmaya yardımcı olması amacıyla tasarlanmıştır.

Ticari alanlardaki kullanım için uygun değildir.

USB-C bağlantı soketi, bağlanacak bir USB-C kablosu aracılığıyla, bu amaç için tasarlanmış ve ilgili bir USB arayüzüne sahip olan mobil cihazlardaki şarjlı pillerin maks. 5 V, 1 A'ya kadar şarj edilmesini sağlar.

USB-C bağlantı soketi yalnızca BT cihazlarını (akıllı telefon, tablet, güç bankası vb.) ve AV aksesuarlarını (kulaklık, hoparlör vb.) şarj etmek için uygundur.

Çocuklar için tehlike

- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu nedenle çocukları üründen uzak tutun.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Elektriğin sebep olabileceği tehlikeler

- Gece lambasını neme, sıçrayan veya damlayan sulara maruz bırakmayın, aksi halde elektrik çarpma tehlikesi söz konusudur.
- Gece lambasını sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış akım korumalı ve gece lambasının "Teknik bilgiler" bölümündeki şebeke gerilimi ile aynı gerilime sahip olan bir prize takın.
- Gece lambasını aşağıdaki durumlarda prizden çekin: Fırtınalı havalarda, kullanım esnasında arızalar meydana geldiğinde, uzun süre kullanmadığınızda veya temizlikten önce.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Işık diyotların (LED) uzun kullanım ömrü nedeniyle değiştirilmesi gerekmez. Bunlar lambaya kalıcı olarak monte edilir ve müşteri tarafından değiştirilmemelidir. Gece lambasının açılması sırasında ışıklı diyot hasar görebilir.




Gece lambasındaki LED'ler tehlikeli durumları önlemek için yalnızca üretici, müşteri hizmetleri veya benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilebilir.

- Gece lambasında gözle görülür hasarlar varsa veya yere düştüyse kullanmayın.
- Gece lambasına kesinlikle başka bir gece lambası veya diğer prizler takmayın. Prize iğne veya benzer metal nesneler sokmayın.


Maddi hasarlar

- Mobil cihazı şarj etmeden önce gerekirse kapatın. Şarj etmek istediğiniz cihazların güvenlik uyarılarını dikkate alın.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın. Gece lambasının tozunu kuru, yumuşak bir bezle alın.


Kullanım



► Gece lambasını akım korumalı bir prize takın. Işık sensörü ve hareket sensörü bu esnada yukarıyı göstermelidir.



Eğer alacakaranlıkta veya karanlıkta bir kişi, lambanın algılama açısına girerse gece lambası yanar. Gece lambası yakl. 20 saniye süre içinde herhangi bir hareket algılamazsa otomatik olarak kapanır.



▷ 3 parlaklık kademesinden birini ayarlamak için döner şalteri saat ibresi yönünde veya saat ibresinin tersi yönünde çevirin.



- Gece lambası sadece prizden çıkarıldıktan sonra gerilimsizdir!
- Entegre prize bir cihaz taktığınızda, hareket ve ışık sensörünün önünün kapatılmamasına dikkat edin.

İmha etme

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir.

Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Teknik bilgiler

Model:	718 127
Şebeke gerilimi:	230 V ~ 50 Hz
Koruma sınıfı:	I 
LED nominal güç:	0,5 Watt
Priz:	250 V ~, 16 A, maks. 3600 W
Aydınlatma süresi:	yakl. 20-30 saniye
Algılama açısı:	yakl. 110°
Sensörün kapsama alanı:	3 m
USB-C bağlantı soketi:	5 V  1 A
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.com.tr



Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

Ürün numarası: 718 127
