

2 LED çok fonksiyonlu ışık

Ürün bilgisi

Güvenlik uyarıları

- LED çok fonksiyonlu lambalar, kuru iç mekanlarda aydınlatma ve yön bulmaya yardımcı olması amacıyla tasarlanmıştır. Ürünler mekan aydınlatması için uygun değildir. Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pilin yutulması halinde sadece 2 saat içerisinde ağır iç yanıklarına ve ölüme yol açılabilir. Bu nedenle hem yeni hem de eski pilleri ve ürünün çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.
- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pili üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Daima tüm pilleri birlikte değiştirin. Farklı tip, marka ve kapasitedeki pilleri bir arada kullanmayın. Pilleri yerleştirirken kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin.
- LED lambaları su veya başka bir sıvıya daldırmayın.
- Doğrudan LED lambalarının ışığına bakmayın.
- LED ışıkları çıkarmak istediğinizde zarar görebilecek hassas yüzeylere yapıştırmayın.
- Hareket sensörüne herhangi bir şey yapıştırmayın, üzerini örtmeyin veya boyamayın.
- LED'lerin uzun kullanım ömürleri nedeniyle değiştirilmeleri gerekmez. LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.
- tesa® bantlarının iyi yapışması için yüzeylerin sağlam, temiz, kuru, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır.

Teknik bilgiler

Model:	726 563
Piller:	2 adet 3'er pil LR6 (AA)/1,5V
Aydınlatma süresi (1 takım pil ile):	yakl. 100 saat
Kapatma otomatığı:	yakl. 30 saniye
Sensörün algılama açısı:	yakl. 120°
Sensörün kapsama alanı:	3 m
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr



İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve beraberinde verilen piller, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız.

Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan

şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir.

Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.

Birlikte verilen piller hakkında bilgiler

Üretici:

New Leader Battery Industry Ltd., No. 10,
Chuangye Road, Industrial Park, Dinghu
District, Zhaoqing, PEOPLE'S REPUBLIC OF
CHINA, www.newleader.com.hk

E-posta: sz@newleader.cn

Modell: NEW LEADER LR6 AA 1.5V


Üretim tarihi: 2025/06

Üretim yeri: Çin




www.tchibo.com.tr/kilavuzlar


Pilleri yerleştirme



1. Resimde gösterildiği gibi arka taraftaki duvar tutucusunu yana doğru itin.



2. Pil yuvası kapağının girinti kısmına sıkıştırın ve yukarı doğru kaldırın.
3. Pilleri pil yuvasında gösterildiği gibi yerleştirin. Pilin kutuplarına (+/-) dikkat edin.
4. Pil yuvası kapağını tekrar takın.




5. Duvar tutucusunu tekrar resimde gösterildiği gibi arka tarafa takın ve tekrar yana doğru itin. Hissedilir şekilde yerine oturmalıdır.


Lambayı sabitleme



Yapışkan pedlerinin daha sonra zor çözülebileceğini unutmayın. Sökmeye çalışırken duvardan boya, duvar kağıdı vb. beraberinde sökülebilir ve zeminde renk farklılıkları meydana gelebilir. Yapışkan kalıntıları, tahta veya diğer sabit yüzeylerden tiner (temizleme solventi vb.) ile çıkarılabilir. Üreticinin talimatlarını da dikkate alın. Bunu önceden zeminin dikkat çekmeyen bir yerinde test edin.




1. Koruyucu folyoyu yapışkan pedden çekip çıkarın ve yapışkan pedi duvar tutucusunun arka tarafına ortalayarak sıkıca bastırın.



2. Koruyucu folyoyu yapışkan pedin arka tarafından çekip çıkarın.
3. Işığı istenilen yüzeye sıkıca bastırın

Kullanım



ON Ürünü sürekli çalıştırmak için şalteri **ON** üzerine itin.

OFF Lambayı sürekli kapatmak için şalteri **OFF** üzerine itin.

AUTO Hareket sensörünü kullanmak için şalteri **AUTO** üzerine itin.

Gün batımında veya karanlıkta ışığın algılama alanına girildiğinde ışık yanar ve yakl. 30 saniye sonra otomatik olarak söner.

Ürün numarası: 726 563