




Elektrikli baharat değirmi



Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Elektrikli baharat öğütücü, tuz kristallerini veya karabiberleri öğütmek için tasarlanmıştır. Kahve çekirdekleri, fındık vb. gibi diğer gıdaları öğütmek için uygun değildir.

Ev ihtiyacı miktarlarına göre tasarlandığından ticari amaçlı kullanım için uygun değildir.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için Tehlike

- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya tecrübesizlik ve/veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece denetlendikleri veya güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir.
Çocukların cihazı temizlemesine izin verilmez, fakat çocuk 8 yaşından büyük ise ve bir yetişkin tarafından gözetleniyor ise bu bir istisna teşkil eder. Cihaz bakım gerektirmez.
- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pilin yutulması halinde sadece 2 saat içerisinde ağır iç yanıklarına ve ölüme yol açılabilir. Bu nedenle yeni ve kullanılmış pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın. Pilin yutularak ya da başka yollardan vücuda girmiş olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.
- Çocukların bu cihaz ile oynamaları yasaktır. 8 yaşından küçük çocukları cihazdan uzak tutun.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Yaralanma tehlikesi

- Eğer ürün içindeki pil akmışsa, asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

Patlama/yangın Tehlikesi

- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.

Maddi hasarlar

- Öğütülecek gıda olmadan öğütücüyü çalıştırmayın, aksi takdirde seramik öğütücü zarar görebilir.
- Pilleri değiştirirken kutupların (+/-) doğru olmasına dikkat edin.
- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pilleri üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Daima tüm pilleri birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri; farklı tip, marka ve kapasitedeki pilleri bir arada kullanmayın.
- Pil haznesindeki bağlantı kısıkaçlarına kısa devre yapılamaz.
- Gerekliyse pilleri ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Öğütücüyü veya parçalarını asla suya veya diğer sıvılara daldırmayın.
- Öğütücüyü bu talimatlarda gösterilenden daha fazla birbirinden ayırmayın.
- Temizlemek için herhangi bir aşındırıcı veya yakıcı madde veya sert fırça vb. kullanmayın.

Teknik bilgiler

Model:	707 346
Piller:	4 adet LR03 (AAA)/1,5 V (Zn/MnO ₂)
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C

Tchibo için özel

olarak üretilmiştir : Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr



İmha etme

Ürün, ambalajı ve içinde kullanılan piller tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediyeye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. İmha etmeden önce lityum pillerin/şarjlı pillerin temas noktalarını yapıştırın.

Birlikte verilen piller hakkında bilgiler

Üretici:

FUJIAN NANPING NANFU BATTERY CO., LTD.
109 Industry Road, Nanping, Fujian,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
www.nanfu.com
HK@batteries.net.cn

Model: Excell LR03 AAA 1.5V


Üretim tarihi: 2025/04

Üretim yeri: Çin

Ürün numarası: 707 346


Çalıştırma

1. Muhafazayı çıkarma




- ▷ Bir elinizle tabanı sıkıca tutun. Serbest elinizle muhafazayı saat yönünde gidebildiği kadar çevirerek muhafazanın üzerindeki üçgenin tabandaki açık kilit sembolünü göstermesini sağlayın. Ardından muhafazayı tabandan çıkarın.

2. Motor bloğunu çıkarma



- ▷ Öğütücü muhafazasını bir elinizle sıkıca tutun. Serbest elinizi kullanarak motor bloğunu düz bir şekilde yukarı ve öğütücü muhafazasından uzağa çekin.

3. Pilleri yerleştirme / değiştirme




- ▷ Pili şekilde gösterildiği gibi yerleştirin. Pilin kutuplarına (+/-) dikkat edin.
- ▷ Kullanılmış pilleri çıkarın ve yenileriyle değiştirin.

4. Baharatları doldurma




- ▷ İstedığınız öğütme ürününü (tuz kristalleri veya karabiber) doldurun.

5. Motor bloğunu yerleştirme



- ▷ Motor bloğunu, motor bloğu üzerindeki üçgen öğütücü kabı üzerindeki üçgeni gösterecek şekilde öğütücü kabının üzerine düz olarak yerleştirin.

6. Muhafazayı yerleştirme




- ▷ Muhafazayı, muhafaza-
daki üçgen tabandaki
açık kilit sembolünü
gösterecek şekilde
tabana yerleştirin.
Ardından muhafazayı
saat yönünün tersine
çevirerek üçgenin
kapalı kilit sembolünü
göstermesini sağlayın.

Kullanım

BİLGİ - Maddi hasarlar

Öğütülecek gıda olmadan öğütücüyü çalıştırmayın, aksi takdirde seramik öğütücü zarar görebilir.

1. Koruyucu kapağını çıkarma




- ▷ Alt taraftaki koruyucu kapağı çekerek tabandan çıkarın.

2. Baharatları öğütme



- ▷ Öğütme işlemini başlatmak için baharat öğütücünün üst kısmındaki düğmeyi basılı tutun.
- ▷ Öğütme işlemini sonlandırmak için düğmeyi bırakın.

3. Koruyucu kapağı yerleştirme



- ▷ Koruyucu kapağı alttan tekrar tabana yerleştirin.

Öğütme derecesini ayarlama

BİLGİ - Maddi hasarlar

Daha ince bir öğütme ayarlarken ayar çarkını gidebildiği kadar çevirmeyin.

Her zaman küçük bir boşluk bırakın, aksi takdirde öğütücü öğütme işlemi sırasında sıkışabilir.

1. Örneğin, öğütücüde hala öğütülmüş malzeme varsa: Gövdeyi ve motor bloğunu çıkarın ve öğütücü kabını baş aşağı çevirerek öğütme parçasını öğütücüden çıkarın.
2. Öğütme derecesini sürekli olarak ayarlamak için ayar çarkını çevirin.



**ince öğütme
derecesi**



**kalın öğütme
derecesi**

Temizleme

BİLGİ - Maddi hasarlar

Öğütücüyü veya parçalarını asla suya veya diğer sıvılara daldırmayın.

- ▷ **Gövdesini** dış kısımdan yumuşak, hafif nemli bir bezle silin. Ardından kurulayın.
- ▷ Daha kapsamlı temizlik için:



DİKKAT - Yaralanma tehlikesi

Öğütücüyü temizlemeden önce daima motor bloğunu öğütücü kabından ayırın.

1. Motor bloğunu öğütücü kabından çıkarın, bkz. "Çalıştırma, Motor bloğunu çıkarma".
2. **Öğütücü kabının** içini hafif nemli bir bezle silin ve ardından hazneyi iyice kurulayın.
3. **Öğütücüyü** alttan küçük bir temizleme fırçası, boya fırçası veya benzeri ile temizleyin.
4. Öğütücüyü tekrar monte edin.