

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 114262AB5XSX1 · 2021-04

Değerli Müşterimiz!

Yeni denge tahtanız, dengenin sağlanması ve çeşitli kas tiplerinin çalıştırılması açısından idealdir. Denge tahtalarının dengesizliği vücudun denge hareketleri şeklinde etki eder, böylece başta postural ve derin kaslar olmak üzere kas sistemi ve bu sayede de vücudun gerilimi desteklenir.

Size mutlula bir antrenman dileriz!

Tchibo Ekibiniz

Kendi güvenliğiniz için

Kullanım amacı

Denge tahtası, spor aleti olarak evde kullanmak için tasarlanmıştır.

Spor salonlarında ve tedavi merkezlerinde tedavi amaçlı kullanımlar için uygun değildir.

Denge tahtası maks. 100 kg kadar yüklenebilir. Denge tahtası aynı anda sadece tek bir kişi tarafından kullanılabilir.

Sadece iç mekanlarda kuru şekilde kullanım için.

Doktorunuza başvurun!

• **Egzersizlere başlamadan önce doktorunuza başvurun. Doktorunuza sizin için hangi egzersizlerin uygun olduğunu sorun.**

• Özel kısıtlayıcı durumlarda örneğin kalp pili taşımak, kalp yetmezliği, gebelik, eklem veya sinir iltihaplanmalarında, ortopedik rahatsızlıklarda, egzersizler konusunda doktorunuza başvurmalsınız. Uygun olmayan ve çok fazla egzersiz sağlığınıza tehlikeye atabilir!

• **Aşağıdaki semptomlardan birisinin meydana gelmesi halinde, egzersizi hemen bırakın ve doktorunuza başvurun: Mide bulantısı, baş dönmesi, zor nefes alma veya göğüşte ağrı.**

• Tedavi amaçlı egzersizler için uygun değildir!

Çocuklar ve bedensel engelliler için TEHLİKE

• Bu ürün fiziksel, ruhsal veya diğer yetenekleri denge tahtasını güvenli şekilde kullanamayacak düzeyde sınırlı olan kişiler tarafından kullanılamaz. Bu uyarı, özellikle denge bozuklukları olan kişiler için geçerlidir.

• Denge tahtası, sadece bedenlen ve ruhen bu cihazı kullanabilecek kadar gelişmiş gençler ve yetişkinler tarafından kullanılmalıdır. Kullanıcının bu denge tahtanın nasıl kullanılması gerektiğini bildiğinden veya kullanırken bilen birisi tarafından denetlendiğinden emin olunuz. Velilerin ve diğer denetleyen kişilerin, çocukların doğal oyun içgüdüğü ve deneyim merakı nedeniyle denge tahtasıyla ilgili beklenmedik durumlar ve davranışlarla karşılaşabileceklerinin bilincinde olmaları gerekir.

Çocukları özellikle denge tahtasının bir oyuncak olmadığı konusu hakkında uyarın.

• Çocukların denge tahtasını kullanmalarına izin verirsiniz, doğru kullanımını gösterin ve egzersizleri bitene kadar gözetimsiz bırakmayın. Hatalı veya abartılı antrenman yapılması halinde sağlığa zararlı olabilir.

Antrenman talimatları

Denge tahtası



Mutlaka okuyun!

• Bedeninizi çalıştırmaya alışık değilseniz ilk önce çok yavaş başlayın. Acı veya ağrı hissederseniz egzersizi derhal bitirin.

• Kendinizi yorgun hissettiğinizde ve dikkat eksikliği söz konusu olduğunda aletle çalışma yapmayın. Yemeklerden hemen sonra egzersiz yapmayın. Egzersiz esnasında yeterince sıvı tüketin.

• Yüzük veya bileklik gibi takılar takmayın. Yaralanabilirsiniz.

• Denge tahtanın yapısı değiştirilmemelidir.

• Denge tahtalarının zemine temas eden yüzeyi, kaymaz malzemeden üretilmiştir. Buna rağmen düz yerlerde, özellikle de yanal yüklenme halinde kayabilir. Bu nedenle denge tahtasının altına çalışmalar için gerekirse kaymaz bir altlık, örneğin bir fitness minderini yerleştirin.

• Terleme nedeniyle üst yüzey kaygan duruma gelebilir. Bu durumda denge tahtasının silerek kurulayın. Gerekirse altı kaymayan spor çorapları kullanın.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

• Denge tahtasını yüksek sıcaklık dalgalanmalarından, uzun süre doğrudan güneş ışınından, aşırı nemden ve sudan koruyun.

• Denge tahtasını keskin, sivri veya sıcak nesnelerden ve yüzeylerden koruyun. Açık alevlerden uzak tutun.

• Denge tahtasını hassas yüzeyler üzerinde kullanmayın. Noktasal baskıların çok yüksek olması nedeniyle baskı izleri oluşabilir. Gerekirse yere bir fitness matı vb. serin.

Egzersiz öncesi

• Denge tahtasını hasarlar bakımından kontrol edin.

• Hafif, spor giysiler tercih edin.

• Egzersizleri yalınayak veya spor çoraplı veya kaymaz tabanlı spor ayakkabılarıyla yapın.

• Egzersize yemek yedikten hemen sonra başlamayın. Başlamak için en az 30 dakika bekleyin. Kendinizi rahatsız hissediyorsanız, hasta veya uykusuz iseniz veya konsantrasyonunuzu etkileyecek başka unsurlar söz konusu ise egzersiz yapmayın.

İpucu: Denge tahtasının altına bir spor minderini yerleştirseniz cihazların dengesizliği çok fazla artmaz ve denge kurmak daha kolay olur.

Antrenman akışı

• Antrenmanınız için 5-10 dakikalık bir ısınma aşaması ve en az 5 dakikalık bir dinlenme aşaması planlayın. Bu sayede vücudunuzun zorlanmalara alışması için zaman kazanır ve yaralanmaları önleyebilirsiniz.

• Egzersizler arasında en az bir dakikalık aralar verin. Yavaş yavaş 15 ila 20 tekrara kadar yükseltin. Asla halsizleşene kadar egzersiz yapmayın.

Egzersiz öncesi: Isınma

Egzersize başlamadan önce yakl. 10 dakika süreyle ısının. Bunun için vücudunuzun bölümlerini teker teker hareket ettirin:

• Başınızı yanlara, öne ve arkaya eğin.

• Omuzlarınızı kaldırın, indirin ve çevirin.

• Kollarınızı çevirin.

• Göğüş kafesinizi öne, arkaya ve yanlara hareket ettirin.

• Kalçanızı öne, arkaya hareket ettirin ve yanlara savurun.

• Olduğunuz yerde koşun.

Egzersizler sırasında nelere dikkat etmelisiniz

• Egzersizlere yavaş başlayın. Sarsıntılı hareketler yapmayın. Egzersizler sırasında da sakin ve dengeli şekilde nefes alıp verin.

• Egzersizleri yaparken konsantrasyonunuzun bozulmasına izin vermeyin. Egzersiz esnasında başka işlerle ilgilenmeyin.

• **Kendinizi fazla yormayın. Egzersizleri sadece gücünüzün yettiği kadar uygulayın. Egzersiz esnasında herhangi bir ağrı hissederseniz, o egzersizi hemen yarım bırakın.**

Egzersiz sonrası: Gevşeme

Bazı esnetme hareketlerini alt tarafta bulabilirsiniz.




Tüm esnetme çalışmaları için temel pozisyon:

Göğüş kafesinizi yükseltin, omuzlarınızı aşağı çekin, dizler hafif kırık, ayak uçlarınız biraz dışa dönük. Sırtınızı düz tutun!

Her hareket için yakl. 20-35 saniye süreyle bu pozisyonda kalın.

Üzerine çıkma

Denge tahtasının üzerine çıkarken dikkatli edin. Duruma göre bir duvardan vb. destek alın veya ikinci bir kişiden yardım isteyin.



Bakım

► Denge tahtasını gerektiğinde yumuşak, hafif nemli bir bezle - temizlik maddesi kullanmadan - silin.

Muhafaza etme

• Denge tahtasını bir kaloriferin veya diğer ısı kaynaklarının yakınında muhafaza etmeyin. Kuru, serin ve güneş ışınlarından koruyarak depolayın.

• Günümüzdeki zeminler ve mobilyalar çok çeşitli boyalarla ve plastiklerle kaplıdır ve çok çeşitli koruma maddeleriyle işlem görür.

Bu nedenle denge tahtasının hassas yüzeylerle uzun süreli temasından sonra bazı izler bırakma olasılığı tamamen ortadan kaldırılamaz. Bu nedenle, denge tahtasının altına gerekirse bir altlık yerleştirin veya uygun bir kutuda vb. saklayın.

İmha etme


► Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Üründen çıkarıldığında yerel belirlemelere uygun şekilde imha edilmelidir.



www.tchibo.com.tr/kılavuzlar

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Esname hareketleri



Ürün numarası:
614 503

Egzersizler

İpucu:
Denge tahtasının altına bir spor minderi yerleştirir-
seniz cihazların dengesizliği çok fazla artmaz ve denge
kurmak daha kolay olur.

Derin kaslar

Stabil olmayan zemin vasıtasıyla her antrenmanda vücudu dengede tutmak için istemsiz şekilde çalışan derin kaslar da çalıştırılır.

Ana konumda iki ayağınızla denge tahtası üzerinde durun, ayaklar kalça genişliğinde açık, dizler hafif bükülü, sırt düz, göğüs yukarıda, omuzlar aşağıda, bakişlar önde, karın ve kalça sıkı.

Burada denge tahtası özellikle ayak eklemlerindeki sabit-leyici kaslara etki eder.

Tek bacak duruşu

Tek bacak konumunda ilave olarak derin gövde kasları çalıştırılır.
Başlangıç konumu: **Ana konum**.
Egzersiz: Bir bacağı kaldırın, 4'e kadar sayın ve yavaşça başlangıç konumuna dönün.
Daha iyi denge sağlamak amacıyla kollar yana kaldırılabilir.
Diğer bacakla tekrarlayın.

Tek bacak duruşunu öne ve yana doğru yapabilirsiniz ...

... ve ...

... - en zoru - arkaya doğru uygulayabilirsiniz. Bu sırada dengeyi sağlamak için kollarınızı öne uzatın.

İleri seviye-
dekiler için

Kalça + üst bacak

Başlangıç konumu: Adım atma konumunda bir ayak denge tahtasında olur, diğer ayak yerde, dizler hafif bükülü, sırt düz, göğüs yukarıda, omuzlar aşağıda, bakişlar önde, karın ve kalça sıkı. Denge sağlamak için kolları hafif kaldırın.

Egzersiz: Vücudun üst kısmı düz şekilde aşağıya doğru dizler yakı. 90° bükülünceye kadar alçaltılır, 4'e kadar sayılır ve yavaşça başlangıç konumuna geri dönülür.
Arkadaki diz yere temas etmemelidir.
(= **Hamle adımı konumu**)

Diğer bacakla tekrarlayın.

Karın, bacaklar + omuz stabilizatörleri

⚠
Dizlerde ağır hissedildiğinde egzersiz derhal sona erdirilmelidir.

Başlangıç konumu: Dizlerin üstünde, ellerinizle denge tahtasını kavrayın.

Egzersiz: Vücudunuzun üst kısmını, denge tahtasının hemen üzerine kadar alçaltın. 4'e kadar sayın ve yavaşça başlangıç konumuna geri dönün.

Kalça + üst bacak arka kasları

Başlangıç konumu: Denge tahtasının önünde oturun, dizler kırık, ayak tabanları yerde, ellerinizle vücudunuzun arkasında kalan denge tahtasından destek alın. Kalçanızı hafifçe kaldırın.

Egzersiz: Kalçayı, vücudun üst kısmı ile üst bacak bir çizgi oluşturacak şekilde yukarıya doğru bastırın, 4'e kadar sayın ve yavaşça başlangıç konumuna geri dönün. Bu aşamada kalça yere değmemelidir.

Seçenek (+ sırtın alt kısmı): Üst konumda kalın, ilave olarak değiştirerek bacağı yukarıya doğru uzatın.

Denge egzersizleri

Bu egzersizlerde, resimde gösterilen konumu mümkün olduğunca uzun tutmaya çalışın.

Unutmayın: Düzgün nefes almaya devam edin!

Karın, bacaklar + omuz stabilizatörleri

Pozisyon: Denge tahtasında ellerinizle destek alın, üst gövde ve bacaklar bir çizgi oluşturur. Bakişlar aşağıda - başı enseye doğru götürmeyin!

Düz karın kasları

Pozisyon: Denge tahtasında oturarak, bacaklarınızı karın kaslarınızdan kaldırarak, dengelemek için kollarınızı öne doğru uzatın.

Arka üst bacak + kalça

Pozisyon: Eller ve dizler üzerinde emekleme pozisyonu, ellerinizi denge tahtasının üzerine yerleştirip destek alın, bir bacağınızı yatay şekilde arkaya doğru kaldırın, sırt ve bacak tek bir çizgi oluşturmalı, bakişlar aşağıda - başı enseye doğru götürmeyin!

Diğer bacağınızla tekrar edin.