



DİKKAT - Yaralanma tehlikesi

Bıçakların keskin kenarlarına dokunmayın.

Bakımla ilgili aşağıdaki hususlara dikkat etmenizi öneririz:

- Üniversal soyucuyu yapışkan yemek artıklarıyla bırakmayın; her kullanımdan sonra iyice temizleyin. Temizlemek için sadece yumuşak bulaşık deterjanı kullanın. Yaralanmaları önlemek için durulama suyu, durulama sırasında bıçakları görebileceğiniz kadar berrak olmalıdır.
- Üniversal soyucu bulaşık makinesinde de yıkanabilir. Yıkandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede bulaşık makinesinden çıkarın ve gerekirse iyice kurulayın.

Ürün numarası: 707 429

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany