


Ürün numarası: 718 199

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr




Yıldızları açma ve asma


1.



2.




Kontrol kutusu



Kontrol LED'i ile açma/kapatma

- **1 kez kısa** basıldığında: Ürünü açma
- her **1 kez daha kısa** basıldığında: Uzaktan kumandanın renkleri ve ışık efektleri son ayarlanan renkten veya son ayarlanan ışık efektiyle başlamak suretiyle peş peşe gösterilir, son ışık efektinden sonra ürün kapatılır
- **1x kez uzun** (yakl. 2 saniye) basın: Zamanlayıcı fonksib yonunu açma (4 saat AÇIK - 20 saat KAPALI veya uzaktan kumandada en son ayarlanan ritim)
- **1 kez uzun** (yakl. 2 saniye) basın: Zamanlayıcı fonksiyonu kapanır
- **1 kez uzun** (yakl. 5 saniye) basın: Ürünü kapanır

Uzaktan kumanda



Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Ürün dekorasyon için kullanılmaktadır ve oda aydınlatması için uygun değildir. Ürün hem iç hem de dış mekanda kullanım için tasarlanmıştır. Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

• Çocuk oyuncakı değildir! Yalnızca yetişkinlerin denetiminde kullanılabilir. Küçük çocukları ambalaj malzemesinden ve üründen uzak tutun. Yutulabilir küçük parçalar nedeniyle boğulma tehlikesi, uzun ip nedeniyle dolanarak boğulma tehlikesi ve yıldızın sivri kenarları nedeniyle yaralanma tehlikesi de söz konusu olabilir!

Uzaktan kumanda lityum pil ile çalışmaktadır (düğme pil).
Sızıntı, gaz çıkışı ve aynı şekilde patlama ve yangın tehlikesi söz konusudur:

• Piller yutulduğunda hayatı tehlike oluşabilir. Uzaktan kumanda bir düğme pil ile donatılmıştır. Düğme pilin yutulması halinde sadece 2 saat içerisinde ağır iç yanıklarına ve ölüme yol açılabilir. Bu nedenle yeni ve kullanılmış pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın. Pil bölgesi doğru şekilde kapanmıyorsa ürünü kullanmaya devam etmeyin ve çocuklardan uzak tutun. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.

• Dikkat! Lityum piller hatalı yerleştirildiğinde patlayabilir. Bu nedenle pili yerleştirirken mutlaka kutuplara (+/-) dikkat edin. Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. "Teknik bilgiler").

• Gerekliyse pilleri ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!

• Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır. Pilleri değiştirmeyin ve/veya deforme etmeyin/ısıtmayın/parçalamayın. Hasarlı pilleri su ile temas ettirmeyin.

• Piller aşırı deşarj edilmemelidir. Kullanılmayan pilleri orijinal ambalajında saklayın. Ambalajından çıkarılmış pilleri (yeni ve ayrıca kullanılmış veya bitmiş) birbiriyle temas ettirmeyin ayrıca metal nesnelerden uzak tutun.

• Pilleri aşırı ısıdan koruyun (kalerifer, doğrudan güneş ışını). Pilin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacağınız pili üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.

• Eğer bir pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri derhal temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

• Hızlı yanıp sönen ışık migreni tetikleyebilir. Epilepsi ve otizm hastalığı olan kişilerde bir krizi tetikleyebilir. Epileptik, migren ve bayılma nöbetleri, şimdiye kadar böyle problemlerle karşılaşmamış kişilerde de meydana gelebilir.

Ailenizde veya sizde bunun gibi sistemler mevcutsa LED yıldızı kullanılmamalıdır. Ebeveynler çocuklarını LED yıldız ile gözetimsiz bırakmamalıdır. LED yıldız derhal kapatılmalı ve aşağıdaki belirtilerden biri meydana geldiğinde bir doktora başvurulmalıdır: Kramplar, göz veya kas seçgirmeleri, bayılma, kontrolsüz hareketler veya oryantasyon kaybına yol açabilir.

• Ürün dış mekanlarda kullanılabilir ve IP44 koruyucu sınıfına uygundur. Bu ürünün bir alet veya tel ile temas etmesinin yanı sıra 1 mm'den büyük çaplı yabancı cisimlere ve yağmur gibi su sıçramalarına karşı korunduğu anlamına gelir. Ancak şiddetli yağmurdan ve akan sudan koruyun. Ürün kesinlikle su altında çalıştırılmamalıdır. Bu derhal kısa devreye sebep olabilir ve elektrik çarpması riski vardır.

• Koruyucu kapaktaki sızdırmazlık halkası uygun şekilde takılmamışsa veya hasarlıysa ürünü kullanmaya devam etmeyin.

• Ürünü sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve elektrik adaptörünün teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip bir prize takın. LED'ler kısılabilir özellikle değildir. Bu yüzden ürünü kısılarak söndürülebilir bir elektrik prizine bağlamayın.

- Bir uzatma kablosu kullanmayın.
- Elektrik adaptörünü prize takmadan önce mutlaka bağlantı kablosunu elektrik adaptörüne takın. Bağlantı kablosunu elektrik adaptöründen çıkarmadan önce mutlaka elektrik adaptörünü prizden çekin.
- Elektrik adaptörünü prizden çekin, ...
... çalıştırma sırasında arızalar meydana gelirse,
... fırtınalı havalarda,
... ürünü temizlemeden önce.
- Kabloyu değil, daima elektrik adaptörünü tutarak çekin.
- Bu ürün sadece ambalaj dahilindeki elektrik adaptörü ile çalıştırılmalıdır.
- Bağlantı kablosu bükülmemeli veya sıkışmamalıdır. Bağlantı kablosu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlardan uzak tutulmalıdır.
- Ürün başka ışık zincirleri vb. ile elektrikli olarak bağlanmamalıdır.
- Kontrol kutusundaki açma/kapatma şalterinin yanı sıra uzaktan kumandadaki OFF tuşu ürünü elektrik beslemesinden ayırır.Elektrik akışı sadece elektrik adaptörünün prizden çıkarılması ile kesilir. Elektrik adaptörünü gerekli durumlarda hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın.
- Üründe, bağlantı kablosunda, kontrol kutusunda veya elektrik adaptöründe görünür hasarlar olması durumunda ürünü çalıştırmayın.Bağlantı kablosundaki hasarlar tamir edilemez. Bu durumda müşteri servisimize danışın ve ürünü geçerli hükümlere uygun biçimde atığa çıkarın.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise veya servis merkezine yaptırın.
- Kabloyu takılmalara neden olmayacak şekilde yerleştirin. Kablo, topırağa gömülmek için uygun/sertifikalı değildir.
- Takılmış olan LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- Ürün, yakl. -10 °C'ye kadar dış mekanlarda kullanım için uygundur. Daha soğuk havalarda evde saklayın, aksi takdirde hasar görülebilir.
- Kuvvetli rüzgar, fırtına vb. olaylara karşı ürün dayanıklı değildir! Kuvvetli rüzgar veya fırtına tehlikesi olması durumunda ürünü zamanında yerinden sökün.
- Ürünü ambalajın içerisinde devreye almayın ve işletim sırasında üzerini örtmeyin.


Kullanım

Yıldızı açıp asma

1. Her iki plastik tutucuyu birleştirerek yıldızı ayırın. Bu sırada bağlantı kablosu plastik tutucunun girintisinde olmalıdır (bkz. ayrıntılı resim).
2. Sağ ve sol üst taraftaki kelepçeleri üzerine kaydırarak her iki plastik tutucuyu sabitleyin (bkz. ayrıntılı resim).


▷ Yıldız asma deliği ile bir çiviye, kancaya vb. asın.

Şarj cihazını bağlama



1. Bağlantı kablosunun soketini elektrik adaptöründeki yuvasına takın ve koruyucu kapağı sıkıca kapatın.
2. Elektrik adaptörünü prize takın.

Uzaktan kumandayı devreye alma



Ürünü açma/kapatma, renkleri ve ışık efektlerini seçme

Ürünü açma ve kapatmanın yanı sıra renklerin ve ışık efektlerinin seçimi hem bağlantı kablosu üzerindeki kontrol kutusunun açılması/kapatılmasıyla hem de uzaktan kumandayla mümkündür.

- Uzaktan kumanda 5 m'lik bir menzile sahiptir ve kontrol kutusundaki kızılötesi alıcısı 110°'lik bir açıyla algılar.
- Uzaktan kumandayı yıldızla doğru değil, kontrol kutusuna doğru tutun! Uzaktan kumanda ile kontrol kutusu arasında nesneler bulunmamasına dikkat edin.
- Güneş ışığı veya açık neon ışığı gibi güçlü ışıklardan koruyun. Bunlar kızılötesi ışınlarının iletilmesini engeller.

▷ Cihazı açmak için ...

... kontrol kutusundaki açma/kapatma şalterine **1 kez kısa** basın ya da ... uzaktan kumandadaki **ON** tuşuna **1 kez** basın.

Yıldız son ayarlanan renkte veya son ayarlanan ışık efektinde yanar.

▷ Farklı renkler ve ışık efektleri seçmek için ...

... kontrol kutusundaki açma/kapatma şalterine her **1 kez kısa** basıldığında renkler ve ışık efektleri uzaktan kumandadaki renk ve ışık efekti seçim tuşunun sırasına göre peş peşe gösterilir veya

... uzaktan kumandadaki ilgili renk veya ışık efekti seçim tuşuna **1 kez** basıldığında.

▷ Işık efektini otomatik olarak arka arkaya oynatmak için ...

... yıldız kapanana kadar kontrol kutusundaki açma/kapatma tuşuna **kısaca** basın. Şimdi **1 kez** daha **kısaca** açma/kapatma tuşuna basın - AUTO fonksiyonu etkinleşir. Tuşa bir sonraki başta renk seçimi kırmızı renkle tekrar başlar - veya

... uzaktan kumandadaki **AUTO** tuşuna **1 kez** basın.

▷ Ayrıca her bir ışık efektinin hızını 4 kademede değiştirmek için ışık efekti etkinleştirilmişken ...

... uzaktan kumandada **1 kez SPEED** tuşuna basın. Işık efektinin hızı tuşa her basıldığında 1-2-3-4-1 sırasında değişir, kademe 3 otomatik olarak önceden ayarlanmıştır.

Işık efektlerinin hızını kontrol kutusu üzerinden ayarlayamazsınız.

▷ Ürünü kapatmak için ...

... yıldız kapanana kadar kontrol kutusundaki açma/kapatma şalterine **kısa** kısa basın, veya

... kontrol kutusundaki açma/kapatma şalterine **1 kez uzun** (yakl. 5 saniye) basın veya

... uzaktan kumandadaki **OFF** tuşuna **1 kez** basın.

Zamanlayıcı fonksiyonu / Açma/Kapama

Ürün, üç farklı açma/kapatma süresine sahip bir zamanlayıcı fonksiyonuyla donatılmıştır. **Üç açma/kapatma zamanının tümü uzaktan kumanda ile ayarlanabilir.**

▷ Ürünü istenen açma/kapatma zamanına ayarlamak için ...

... **1 kez 4H** tuşuna basın: Yıldızdaki LED'ler 2 kez yanıp söner ve ardından aşağıdaki ritimde yanar: Açık durumda: 4 saat -> Kapalı durumda: 20 saat -> Açık durumda: 4 saat vs.

... **1 kez 6H** tuşuna basın: Yıldızdaki LED'ler 2 kez yanıp söner ve ardından aşağıdaki ritimde yanar: Açık durumda: 6 saat -> Kapalı durumda: 18 saat -> Açık durumda: 6 saat vs.

... **1 kez 8H** tuşuna basın: Yıldızdaki LED'ler 2 kez yanıp söner ve ardından aşağıdaki ritimde yanar: Açık durumda: 8 saat -> Kapalı durumda: 16 saat -> Açık durumda: 8 saat vs.

▷ Zamanlayıcı fonksiyonunu tekrar kapatmak için ...

... Uzaktan kumandadaki **TIMER OFF** tuşuna **1 kez** basın.

Yıldızdaki LED'ler 2 kez yanıp söner ve ardından tekrar kalıcı olarak yanar.

Zamanlayıcı fonksiyonunu kontrol kutusundan da açıp kapatabilirsiniz.

Aşağıdaki gibi hareket edin:

▷ Zamanlayıcı fonksiyonunu açmak için yakl. 2 saniye boyunca açma/kapatma tuşunu basılı tutun.

Açma/kapatma tuşundaki kontrol LED'i yeşil yanar, yıldızdaki LED'ler 2 kez yanıp söner ve uzaktan kumandada en son ayarlanan ritimde çalışırlar.

• Uzaktan kumandada daha önce başka bir açma/kapama zamanı seçmediyse, kontrol kutusu varsayılan olarak 4-20 ritmine ayarlıdır. Bunu kontrol kutusunda değiştiremezsiniz

▷ Zamanlayıcı fonksiyonunu tekrar kapatmak için açma/kapatma tuşunu yakl. 2 saniye basılı tutun.

Yeşil kontrol LED'i söner, yıldızdaki LED'ler 2 kez yanıp söner ve ardından tekrar kalıcı olarak yanar.

Uzaktan kumandanın pilini değiştirme

LED'ler artık uzaktan kumandaya tepki vermediğinde pil değiştirilmelidir. CR2032, 3V türünde bir pile ihtiyacınız vardır. Pil yuvası, uzaktan kumandanın arkasındadır.



1. Küçük kolu içe doğru bastırın ve pil yuvasını dışarı çekin.

2. Biten pili yenisiyle değiştirin. Bu esnada mutlaka polariteye dikkat edin (+ sembolü yukarıda).

• Pile elle dokunulduğunda kontak kısımlarında kirli oluşabilir; bu da bazı durumlarda izole etkisi yaratabilir. Bu yüzden pil yerleştirirken sadece yumuşak ve kuru bir bez kullanın.

3. Pil yuvasını tekrar yerine itin. Duyulur ve hissedilir şekilde yerine oturmalıdır.

Temizleme

1. Elektrik adaptörünü prizden çekin.
2. Ürünü ve uzaktan kumandayı kuru, yumuşak ve tüy bırakmayan bir bezle silin.

Teknik bilgiler

Model:	718 199
Elektrik adaptörü	
Giriş:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Çıkış:	4,5 V 6 W
Koruma sınıfı:	II
Koruma türü:	IP44
LED yıldız	
Ampul:	90 ader LED
Koruma sınıfı:	III
Koruma türü:	IP44

Uzaktan kumanda	
Pil:	1 adet CR2025/3V Nominal güç: 0,42 Wh (UN 38.3'e göre test edilmiştir)
Ortam sıcaklığı:	-10 ila +40 °C
Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.	

Birlikte verilen piller hakkında bilgiler

Üretici: CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY Co., Ltd., No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, PEOPLE' S REPUBLIC OF CHINA
www.anyidapower.com
E-posta: zoey@anyida-power.com
Model: ANYIDA CR2025 size V3
Üretim tarihi: 2025/03

İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin bulunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.

Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir.

Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.