

Delik açma pensesi ve perçin pensesi

Değerli Müşterimiz!


Yeni delik açma pensesinin 6 farklı ucu 2,5 ila 5 mm boyutunda delikler açar.

Perçin pensesi ile çapı 5 mm'ye kadar olan perçinler takabilirsiniz.

Penseler çok yönlü kullanım için uygundur, örn. kemerleri değiştirmek ve ceket, pantolon veya başka kumaşları süslemek için kullanılabilir.

Kullanıma hemen başlayabilmeniz için 5 mm çaplı 100 adet perçin ambalajda mevcuttur. Yeni penselerinizi güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz




Ürün numarası: 706 964

Tchibo için özel olarak üretilmiştir.
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar



Resimde yer almayan:
100 adet perçin (çapı 5 mm /
nikel, bakır ve pirinç renginde)

Güvenlik uyarıları



Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun ve kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Delik açma pensesi ile delikler açabilirsiniz, örn. kemerlerde vb. çapı 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 veya 5 mm olan delikler açılabilir.

Perçinleri önceden delinmiş deliklere sabitlemek için **perçinleme pensesini** kullanın.

Delik açmak veya perçin takmak için uygun olan malzemeler deri, plastik, mukavva, kumaş, lastik vb.

Penseler özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Çocuklar için Tehlike


- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Ürün oyuncak değildir. Bu nedenle çocukları üründen uzak tutun.

Yaralanma Uyarısı

- Delik açarken ve perçin takarken yaralanmamak için dikkatli olun.
- Kullanım esnasında parmaklarınızın zimba aleti ile zimba kolu arasında veya perçin yuvası ile karşı parça arasında olmamasına dikkat edin.


Delik açma pensesinin kullanımı

Delik açma pensesini emniyete alma ve emniyeti açma




1. Delik açma pensesinin saplarını sıkıştırın.
2. Delik açma pensesini emniyete almak için emniyet kolunu yukarıya doğru, girintiye doğru katlayın.
3. Pense emniyetini açmak için emniyet kolunu tekrar aşağıya doğru katlayın.

Delik ebadını ayarlama ve delik açma




- ▷ Delik açma pensesinin zımba aletini istediğiniz delik boyutuna kadar çevirin (sadece bir yönde döner!).



- i** Delik büyüklüğünü tespit etmek için önce kullanmadığınız bir parça üzerinde deneme yapın.
- ▷ Delik açma pensesinin saplarını ucundan sıkıştırın. Bu şekilde daha fazla kuvvet uygulayabilirsiniz.

Perçin pensesinin kullanımı


Perçin pensesini emniyete alma ve emniyeti açma




1. Perçin pensesinin saplarını sıkıştırın.
2. Perçin pensesini emniyete almak için emniyet kolunu yukarıya doğru, girintiye doğru katlayın.
3. Pense emniyetini açmak için emniyet kolunu tekrar aşağıya doğru katlayın.

Perçin takma

1. Delik açma pensesi ile perçinin büyüklüğünde bir delik açın.



2. Perçini deliğin içinden geçirin. Perçinin kalın tarafı, daha sonra gözükecek olan tarafta olmalıdır.



3. Perçin pensesini yerleştirirken perçinin kalın tarafının perçin yuvasının karşısında olmasına dikkat edin.
4. Perçini yuvarlamak için perçin pensesini iyice sıkıştırın.