

Tchibo Tuz kristal taşlarına sahip aroma difüzör

tr Kullanım kılavuzu

Genel bakış (ambalaj içeriği)




Diğer teslimat kapsamı:
1x USB-C kablosu
1x yedek su çekme keçesi


1.



2.



3.



Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun ve kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Ürün, ışıkları da kullanarak oda havasının iyileştirilmesini sağlar. Oda nemlendirici veya oda aydınlatması olarak öngörülmemiştir. Ürün, kapalı mekanlarda kişisel kullanım için tasarlanmıştır ve ticari veya tıbbi amaçlar için uygun değildir. Ürün inhalatör olarak kullanılmamalıdır.

Sağlık risklerine karşı UYARI

- Solumun yolları veya akciğerde bir rahatsızlığınız bulunuyorsa cihazı kullanmadan önce doktorunuza sorun.
- Cihazı kullanırken kendinizi iyi hissetmezseniz baş ağrısı vb. oluşursa cihazı hemen kapatın ve odayı havalandırın.
- Cihazı yalnızca bu tür cihazlar için özel olarak tavsiye edilen suda çözünen aroma kokuları ile kullanın. Diğer maddeler muhtemel olarak zehirli veya sağlıklı zararlı maddeler içerebilir, alerjik reaksiyonları tetikleyebilir veya yanma tehlikesi oluşturabilir.
- Mikrop oluşumunu önlemek için ... her kullanımdan önce su haznesini taze su ile doldurun.
- ... cihazı, her kullanımdan sonra hemen boşaltın.
- ... su çekme keçesini kullandıktan sonra akan suyun altında yıkayın ve iyice kurumasını bekleyin.

- Yüksek hava neminin ortamda biyolojik organizmaların büyümesini kolaylaştırabileceğini unutmayın.
- Su haznesini düzenli aralıklarla temizleyin - en az 72 saatte bir veya 3 günde bir. Cihazda kullanılan veya depolanan suda veya ortamda muhtemelen mevcut olan mikroorganizmalar su haznesinde çoğalabilir ve havaya karışabilir ki bu durumda su her 3 günde bir değiştirilmez ve su deposu iyice temizlenmezse ciddi sağlık tehlikeleri oluşturur.
- Saklamadan önce ürünü boşaltıp temizleyin ve bir sonraki kullanımdan önce temizleyin.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için tehlike

- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya tecrübesizlik ve/veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece denetlendikleri veya güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir.
- Çocukların cihazı temizlemesine izin verilmez, fakat çocuk 8 yaşından büyük ise ve bir yetişkin tarafından gözetleniyor ise, bu bir istisna teşkil eder. Cihaz bakım gerektirmez.
- Cihaz ve USB-C kablosu cihazın açılmasından tamamen soğumasına kadar 8 yaşından küçük çocukların erişmeyeceği yerde durmalıdır.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Elektriğin sebep olabileceği Tehlikeler

- Su haznesi suyla doldurulur.
- Difüzör ve USB-C kablosu asla suya veya diğer sıvılara batırılmamalıdır çünkü elektrik çarpması riski mevcuttur. Bu nedenle cihaz örn. lavabo veya evyenin yakınında durmamalıdır.
- Cihazı ıslak ellerle kullanmayın.
- Gerekli durumda fazla çıkan suyu hemen silecek elektrikli parçalara temas etmesini önleyin.
- USB-C kablosu bükülmemeli veya sıkışmamalıdır. USB-C kablосunu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlı cisimlerden uzak tutun.
- Cihazın kendisinde veya USB-C kablosunda gözle görülür bir hasar varsa veya cihaz yere düşmüşse cihazı çalıştırmayın.
- Su haznesini asla çok fazla doldurmayın. Su haznesini **MAX** işaretine kadar yaklaşık 200 ml ile doldurun.
- Cihazı susuz kullanmayın.
- Şu durumlarda cihazı elektrik şebekesinden ayırın, ... cihaz tamamen şarj olduğunda, ... su doldurmadan veya su haznesini boşaltmadan önce, ... şarj veya işletim sırasında arızalar meydana gelirse ve ... cihazı temizlemeden önce. USB-C kablосundan değil daima adaptörden tutarak çekin.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Cihazdaki onarımları yalnızca uzman bir atölyeye yaptırın. Usulüne uygun olmayan onarımlar sonucu kullanış için büyük tehlikeler oluşabilir.
- Üründe sökülemeyen veya değiştirilemeyen sabit monte edilmiş şarjlı pil bulunur, sökme veya değiştirmeye izin verilmez.

Patlama/yanığın ve zehirli gaz tehlikesine karşı UYARI

- Şarjlı piller parçalara ayrılmamalı, ateşe veya sıcak ısıya atılmamalı veya kısa devre yaptırılmamalıdır. Şarjlı pilleri değiştirmeyin ve/veya deforme etmeyin/ ısıtmayın/parçalara ayırmayın. Hasarlı şarjlı pilleri su ile temas ettirmeyin.
- Şarjlı pilleri derin deşarja maruz bırakmayın. Cihazı kullandıktan sonra kapatın.

Maddi hasarlar

- Cihazı sıcak yüzeye koymayın.
- Cihaz çalışırken difüzörü asla su deposundan ayırmayın. Daima ilk olarak difüzörü kapatın, sonra su haznesinden ayırın.
- Cihazda kireç tortusu oluşumunu önlemek amacıyla damıtılmış (minerali alınmış) su kullanımı tavsiye edilir. Su haznesine alternatif olarak temiz şebeke suyu (içilebilir kalitede) konabilir.
- Cihazı 45 °C'den sıcak suyla doldurmayın.
- Cihazı sağlam, düz ve nemden etkilenmeyen bir zemine koyun. Özellikle kireçli suyla/aromalarla çalıştırırken çökeltiler/tortular oluşabilir.
- Difüzörün etrafındaki alanın nemli veya ıslak olmadığından emin olun. Gerekirse, difüzörü aralıklı nebulizasyon fonksiyonu ile kullanın (bkz. bölüm "Kullanım/Açma/Kapama"). Hali, perde veya masa örtüsü gibi emici malzemelerin nemlenmediğinden emin olun.

- Su hasarlarından kaçının: Cihazı her kullanım sonrası hemen boşaltın. Cihazı zemine yerleştirmeyin, bir miktar yüksekte tutun. Cihazın devrilmemesine veya aşağıya düşmesine dikkat edin. Cihaz kapalıyken bile içinde artı kalan su birikebilir ve sızabilir.
- Temizlemek için herhangi bir aşındırıcı veya yakıcı madde veya sert fırça vb. kullanmayın.

Kullanım



UYARI -
Yaralanma tehlikesi
• Yalnızca suda çözünen aroma kokuları kullanın.

BİLGİ - Maddi hasarlar

- Su doldurmak için su haznesini çıkarmadan önce daima ilk olarak difüzörü kapatın.

Kullanımdan önce

- Ürünü ambalajından çıkarın ve tüm ambalaj malzemesini uzaklaştırın.
- Ürünü "Genel bakış" resminde gösterildiği şekilde birleştirin.

Şarj ve doğrudan işletim

Bu cihaz, takılı pilin hasar görmesini önlemek için teslimatta yalnızca yarıya kadar şarj edilmiştir. İlk kullanımdan önce şarjlı pili tam olarak şarj edin.

Uygun bir USB elektrik adaptörüne ihtiyacınız var (teslimat kapsamında değildir, bkz. "Teknik bilgiler").

- Cihazı şarj sırasında kullanabilirsiniz. Fakat bu nedenle bekleme süresibiraz artabilir.

Su doldurma



UYARI -
Sağlık tehlikesi
• Mikropaların oluşmasını önlemek için her kullanımdan önce su haznesini taze su ile doldurun.

- Su deposunu çıkarmadan önce difüzörü kapatın ve gerekirse elektrik şebekesinden ayırın.
- Su haznesine maks. **MAX** işaretine kadar yaklaşık 200 ml taze içme suyu ya da damıtılmış/ minerallerden arındırılmış su doldurun. Su oda sıcaklığında olmalıdır.
- Keçe tutucuyu aşağı doğru çekin. Su keçesini çıkarın ve tamamen doyması için birkaç dakika suda bekletin.
- Su keçesini tekrar keçe tutucuya yerleştirin ve difüzörün alt tarafındaki tutucuya geri takın.



- Su deposuna aroma kokusu koyduğunuzda kullanımlar sırasında cihazın etrafında birikinti oluşabilir.
- Suda çözünen aroma kokularını özel mağazalardan alabilirsiniz. Gerekliğinde özel mağazadan bilgi alın. Üretici bilgilerini dikkate alın.

Açma/kapama



UYARI -
Sağlık tehlikesi
• Cihazı kullanırken kendinizi iyi hissetmezseniz baş ağrısı vb. oluşursa cihazı hemen kapatın ve odayı havalandırın.

Ürün numarası: 769 851

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr

Sisleme

► Açma/kapama şalterine **kısaca** basın...

- ... **1. kez** kalıcı sisleme için.
- ... **2. kez** aralıklı sisleme için (2-3 saniye açık / 2-3 saniye kapalı).
- ... **3. kez** kapatmak için.

► Cihaz, su haznesi boşaldığı zaman otomatik olarak kapanır.



İşık
Sislendiriciyi açarken cihaz otomatik olarak renk değiştirme moduna geçer.

► Açma/kapama şalterine **uzun** basın...

- ... **1. kez**, güncel yanan rengi kalıcı olarak ayarlamak için,
- ... **2. kez**, ışığı kapatmak için.
- ... **3. kez**, renk değiştiren ışığı tekrar açmak vb. için.

Kullanım sonrası



UYARI -
Sağlık tehlikesi
• Mikrop oluşumunu önlemek için, ... cihazı, kullanımdan sonra hemen boşaltın.
... su çekme keçesini kullandıktan sonra akan suyun altında yıkayın ve iyice kurumasını bekleyin.



TEHLİKE - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi
• Difüzör ve USB-C kablosu asla suya veya diğer sıvılara batırılmamalıdır çünkü elektrik çarpması riski mevcuttur.

BİLGİ - Maddi hasarlar

- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

Suyun dökülmesi

- Su deposunu çıkarmadan önce difüzörü kapatın ve gerekirse elektrik şebekesinden ayırın.
- Su haznesini aşağıdan çekin ve kalan suyu gidere dökün.

Temizleme

- Cihazı - özellikle difüzörün ve su haznesinin alt tarafını (**fakat ultrasonik membranı silmeyin**), her kullanımdan sonra yumuşak, hafif nemli bir bezle silin.
- Duyarlı ultrasonik membranı pamuk pediyile temizleyin.
- Derinlemesine temizlik için su haznesine yaklaşık 120 ml eli yakmayacak sıcaklıkta su ve 1 çay kaşığı sirke doldurun. Karışımı yaklaşık 5 dakika etki etmeye bırakın ve ardından dökün. Ardından su haznesini yumuşak, hafif nemli bir bezle silin.
- Cihazı kullanmadığınızda kuru serin, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

Teknik bilgiler

Model:	769 851
Şarjlı pil:	lityum-iyon pil
(UN 38.3'e göre test edilmiştir)	3,7 V 2000 mAh Nominal güç: 7,4 Wh (değiştirilemez) yakl. 4 saat
Şarj süresi:	
İşletim süresi	
Kalıcı sisleme:	yakl. 4 saat
Aralıklı sisleme:	yakl. 8 saat
USB bağlantısı:	5 V 1 A (Bu sembol doğru akımın göstergesidir) III
Koruma sınıfı:	
Ampul:	7 renkli LED'ler
Su haznesi	
doldurma miktarı:	200 ml
20 m2'ye kadar olan odalar için uygundur	
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Elektrik adaptörü (dahil değil):	
Giriş:	AC 100-240 V 50/60 Hz
Çıkış:	DC 5 V 1,0 A

İmha etme

Ürün, ambalajı ve entegre edilmiş şarjlı pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir.

Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/ şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.

Dikkat! Bu cihazda güvenlik nedenlerinden dolayı sabit konumda takılmış olan ve gövdeye zarar vermeden çıkarılamayacak durumda bir şarjlı pil bulunmaktadır. Kurallara uygun olmayan şekilde sökülmesi, güvenlik riski oluşturur. Bundan dolayı cihazı açılmamış şekilde, cihaz ve pilleri usulüne uygun şekilde imha eden toplama yerine teslim edin.

Informations supplémentaires sur la batterie utilisée

Kullanılan şarjlı pil hakkında ek bilgi:

Fabricant/Üretici firma:	Shenzhen Huapeng Era Technology Co., Ltd.
Adresse/Adres:	301, 3/F, Building 3, No. 97, Ai Nan Road, Longdong Community, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen
Marque/Marka:	Huapeng
Site web/Web sitesi:	https://huapengshidai.com/
E-mail/E-posta:	593275298@qq.com
Date de fabrication	
Üretim tarihi:	2026/04