



Microfiber pedi cam sileceğine sabitleyin**Cam sileceğini teleskopik çubuğa (mopun - ürün no. 718 426) sabitleyin****Önemli Bilgiler**

- Elinizi geçme kilide sıkıştırmamak için cam sileceği teleskopik koldan ayırırken dikkatli olun.
- Teleskopik çubuğu gerekirse nemli, tüy bırakmayan bir bezle silin.
- Mikrofiber ped çamaşır makinesinde yıkanabilir.
Yumuşatıcı kullanmayın. Dikili etiketteki bakım talimatlarına uyun.
- Şayet ürünün kullanımına son vermek istiyorsanız, yürürlükteki kurallara göre imha edin.
Ambalajı malzeme türüne göre imha edin.